


märklin

1



Weiche
59083/59084

Inhaltsverzeichnis	Seite
Lieferumfang	4
Sicherheitshinweise	5
Wichtige Hinweise	5
Funktionen	5
Decoder-Einbau	6
Entsorgung	6
Garantie	6
CV Programmierung	7
Vorbereitung und Aufbau	23
Programmier-Tabellen	29


Table of Contents	Page
Contents as Delivered	4
Safety Notes	8
Important Information	8
Functions	8
Decoder Installation	9
Disposal	9
Warranty	9
CV Programming	10
Preparation and Building	23
Programming Table	29

Sommaire	Page
Matériel fourni	4
Consignes de sécurité	11
Indications importantes	11
Fonctions	11
Installation du décodeur	12
Elimination	12
Garantie	12
Programmation des CV	13
Préparation et Construction	23
Tableau de programmation	29


Índice	Página
Alcance de suministro	4
Instrucciones de seguridad	17
Notas importantes	17
Funciones	17
Montaje del decoder	18
Eliminación	18
Garantía	18
Programación de variables CV	19
Preparación y construcción	23
Tabla de programación	29

Inhoudsopgave	Pagina
Leveringsomvang	4
Veiligheidsvoorschriften	14
Belangrijke aanwijzingen	14
Werking	14
Decoder inbouwen	15
Afdanken	15
Garantie	15
CV-programmering	16
Vorbereiding en Structuur	23
Programmeertabel	29


Elenco del contenuto	Pagina
Corredo di fornitura	4
Avvertenze di sicurezza	20
Avvertenze importanti	20
Funzioni	20
Montaggio del Decoder	21
Smaltimento	21
Garanzia	21
Programmazione delle CV	22
Preparazione e costruzione	23
Tabella di programmazione	29






Digital Decoder
Digital decoder
Le décodeur numérique
Digitaal-decoder
Decoder digital
Decoder Digital



Stellhebel und Weichenlaterne • Switch lever and turnout lantern
Levier de commande et lanterne d'aiguille •
Wisselhandel en wissellantaarn • Palanca de mando y farol de aguja •
Leva di azionamento e lanterna per deviatore



Weichenmotor • Turnout motor • Moteur d'aiguille •
Wisselsteller • Motor de agujas • Motore per deviatore



Sicherheitshinweise

- **ACHTUNG!** Funktionsbedingte scharfe Kanten und Spitzen.
- Darf nur in trockenen Räumen verwendet werden.
- Verkabelungs- und Montagearbeiten nur im spannungslosen Zustand ausführen. Bei Nichtbeachtung kann es zu gefährlichen Körperströmen und damit zu Verletzungen führen.
- **Decoder nur mit der zulässigen Spannung** (siehe technische Daten) **betreiben**.



Beim Umgang mit dem LötKolben besteht die Gefahr von **Hautverbrennungen**.


Wichtige Hinweise

- Für den Einbau zusätzlich benötigtes Werkzeug: Pinzette und Lötstation für eine Löttemperatur bis max. 30W/300° mit dünner Spitze, Elektronik-Lötzinn (Ø 0,5-1 mm), Entlötlitze oder Entlötsaugpumpe.
- **Achtung:** Beim Einbau möglichst keine Bauteile auf der Oberseite des Einbau-Digital-Decoders berühren, statische Aufladung kann die Funktion beeinträchtigen.
- Beim Anstecken von geraden Gleisen an die Weiche kann es notwendig werden, die Schwellen eines Gleises zu kürzen. Auf der Unterseite der geraden Gleise sind entsprechende Bruchstellen vorgesehen.
- Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes und muss deshalb aufbewahrt sowie bei Weitergabe des Produktes mitgegeben werden.
- Für Reparaturen wenden Sie sich bitte an Ihren Märklin-Fachhändler.
- Entsorgung: www.maerklin.com/en/imprint.html

Technische Daten

- Belastung Weichenausgang max. 300 mA
- Spannung Digitalstromkreis max. 20 V eff.
- Spannungsfestigkeit max. 40 V

Funktionen

- Multiprotokoll fähig: fx (MM) und DCC
- Einstellen der Betriebsart mittels DIP-Schalter
- Einstellbare Adressen mit DIP-Schalter:
1-256 fx (MM) (Control Unit 6021/Mobile Station 60651/652)
1-320 fx (MM) (Central Station 6021x/Mobile Station 60653)
1-511 (DCC)
- Programmierbare Adressen über CV → 
- **1-2044** DCC
- Änderungen der Eigenschaften über CV
- Stromversorgung über Digitalstromkreis

Decoder-Einbau

Änderungen der Eigenschaften im fx (MM)-Protokoll durch CV Programmierung oder zur DCC CV-Programmierung folgen Sie dem Kapitel „CV Programmierung.“

Folgende Arbeitsschritte dürfen nur im spannungslosen Zustand ausgeführt werden:

Beachten Sie, dass Einstellungen mit dem DIP-Schalter immer spannungslos vorzunehmen sind. Der Einbau-Digital-Decoder erkennt erst mit dem Einschalten der Spannung die aktuellen Schalterstellungen.

Einbau des Einbau-Digital-Decoders in Märklin-Weiche siehe Seite 23.

Ab Seite 29 finden Sie die Tabelle für die Adressierung mit DIP-Schalter.

Entsorgung



Hinweise zum Umweltschutz: Produkte, die mit dem durchgestrichenen Mülleimer gekennzeichnet sind, dürfen am Ende ihrer Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern müssen an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

Garantie

Gewährleistung und Garantie gemäß der beiliegenden Garantiekunde.

- Für Reparaturen wenden Sie sich bitte an Ihren Märklin-Fachhändler oder an:
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Str. 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
Tel: 07161 608 222
E-Mail: Service@maerklin.de

CV Programmierung

Die CV Programmierung muss am Programmiergleis erfolgen. Für die Programmierung empfehlen wir, eine fiktive Lokomotive anzulegen. Werte in Klammern sind die Werkseinstellungen.

Während der Datenübertragung blinkt zur Kontrolle die am Einbau-Digital-Decoder angeschlossene Weichenlaterne.

fx (MM)

Vor der Programmierung muss die zu programmierende Weiche mit dem Keyboard geschaltet werden. Danach unverzüglich mit der Control Unit bzw. CV Konfiguration der Central Station die CV geändert werden. Danach sofort die programmierte Weiche wieder mit dem Keyboard schalten. Erst jetzt ist die Programmierung übernommen und wirksam.

CV	Bedeutung	Werte	
8	Decoder-Reset	8 (-)	Werkseinstellung, Wert wird nicht geschrieben
37	Stellweg umkehren	0-1 (0)	Ändert die Schaltrichtung

Die Vorgehensweise beim Programmieren mit der Control Unit 6021 entspricht der Lokprogrammierung (www.maerklin.de -> Tools & Downloads -> Technische Informationen).

DCC

CV	Bedeutung	Werte	
1	Adresse, niederwertige Byte	0-255 (1)	
7	Hersteller Versionsnummer (Softwareversion)	(-)	nur lesen
8	Hersteller Kennung ID Decoder Reset	(131) 8 (-)	nur lesen, Werkseinstellung, Wert wird nicht geschrieben
9	Adresse, höherwertige Byte	0-7 (0)	
29	Konfiguration	(192)	nur lesen
	Bit 0-4 werden nicht verwendet	0	
	Bit 5: Decodertyp	0 / 32	Basis- o. erweiterter Zubehördecoder
	Bit 6: Adressierungsmethode	0 / 64	Decoder- o. Ausgangsadresse
	Bit 7: Decoderart	128	Zubehördecoder
37	Stellweg umkehren	0-1 (0)	Ändert die Schaltrichtung

Einstellen und errechnen der Adressen größer 255:

Z.B. Adresse 1044 -> $1044:256=4,078125$. Der Wert vor dem Komma (4) ist in CV 9 einzutragen. Den Wert nach dem Komma (0,078125) wird mit 256 multipliziert $0,078125 \times 256=20$. Der errechnete Wert 20 muss in CV 1 eingetragen werden.

Safety Notes

- **IMPORTANT!** This product has sharp edges and points related to its function.
- This decoder may only be used in dry areas indoors.
- Do wiring and assembly work only in a voltage-free work environment. Otherwise you may experience electrical current dangerous to the body leading to injury.
- **Operate this decoder only with the permissible voltage** (see technical information).



When using a solder station there is the danger of **burning your skin.**


Important Information

- Additional tools required for installation: tweezers and soldering station for a maximum soldering temperature of 30 watts / 300° Celsius / 572° Fahrenheit with a fine point, Electronic solder (0.5-1 mm dia.), desoldering braid or desoldering pump.
- **Important:** When installing the digital installation decoder, try to avoid touching components on the upper side of the decoder. Static charge can affect the function of the decoder.
- When attaching straight sections of track to the turnout it may be necessary to shorten the ties on a section of track. Appropriate break-off spots are provided on the underside of the straight sections of track.
- The operating instructions are a component part of the product and must therefore be kept with the product, particularly when it is given to another party.
- For repairs please see your authorized Märklin specialty dealer.
- Disposing: www.maerklin.com/en/imprint.html

Technical Data

- Load at turnout output max. 300 amps
- Voltage for the digital power circuit max. 20 volts eff.
- Electrical strength max. 40 volts

Functions

- Capable of multi-protocols: fx (MM) and DCC
- Mode of operation set with DIP switches
- Addresses can be set with DIP switches:
 - 1-256 fx (MM) (Control Unit 6021/Mobile Station 60651/652)
 - 1-320 fx (MM) (Central Station 6021x/Mobile Station 60653)
 - 1-511 (DCC)
- Programmable addresses using CVs → 
- Changes to characteristics can be done with CVs
- Power supply done using the digital power circuit

Decoder Installation

See the section “CV Programming” for changes to other characteristics in the fx (MM) protocol using CV programming or to the DCC CV programming.

The following work steps may only be done in a voltage-free work environment:

Note: Settings with the DIP switches are to be only when the voltage is turned off. The digital installation decoder does not recognize the current switch settings until the voltage is turned on.

See page 23 for installation of the digital installation decoder in Märklin standard turnouts, curved turnouts, or double slip switches.

Starting on page 29 you'll find the table for setting addresses with DIP switches.

Disposal



Information about protecting the environment: Products marked with a trashcan with a line through it may not be disposed of at the end of their useful life along with the normal household trash. They must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices. The symbol on the product, the instructions, or the packaging indicates this. Depending on their description, the raw materials can be used again. You make an important contribution to the protection of our environment with the recycling of this material from old devices. Please inquire in your community about the appropriate disposal site.

Warranty

The warranty terms are stated on the warranty card included with this product.

- U.S. only:
Please see your authorized Märklin specialty dealer for service and repairs or contact the USA subsidiary using the contact form at www.marklin.com.
- GB only:
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Str. 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
Tel: +49 7161 608 222
E-Mail: Service@maerklin.de

CV Programming

CV programming must be done on the programming track. We recommend creating a fictitious locomotive for programming purposes. Values in parentheses are the factory settings.

The turnout lantern connected to the digital installation decoder will blink as a control check during the data transmission.

fx (MM)

Before doing any programming, the turnout to be programmed must be switched with the Keyboard. After that the CVs are changed immediately with the Control Unit or the CV configuration on the Central Station. After that the programmed turnout is to be switched again with the Keyboard. At this point the programming is accepted and is functional.

CV	Meaning	Values	
8	Decoder reset	8 (-)	factory setting, not written value is
37	Reverse travel range	0-1 (0)	Changes the electrical switching direction

The procedure for programming with the 6021 Control Unit is the same as locomotive programming (www.maerklin.de -> Tools & Downloads -> Technische Informationen).

DCC

CV	Meaning	Values	
1	Address, lower value Byte	0-255 (1)	
7	Manufacturer version number (software version)	(-)	read only
8	Manufacture recognition ID Decoder reset	(131) 8 (-)	read only, factory setting, value is not written
9	Address, higher value Byte	0-7 (0)	
29	Configuration	(192)	read only
	Bits 0-4 are not used	0	
	Bit 5: Decoder type	0 / 32	basic or advanced accessory decoder
	Bit 6: Addressing method	0 / 64	decoder or output address
	Bit 7: Decoder type	128	accessory decoder
37	Reverse travel range	0-1 (0)	Changes the electrical switching direction

Setting and generating addresses larger than 255:

Example: Address 1044 -> 1044:256=4,078125. The value before the comma (4) is to be entered in CV 9. The value after the comma (0,078125) is multiplied by 256, 078125x256=20. The value of 20 that is generated must be entered in CV 1.

Consignes de sécurité

- **ATTENTION !** L'appareil présente des arêtes coupantes.
- A utiliser exclusivement dans des pièces sèches.
- Câblage et montage doivent être réalisés uniquement quand l'appareil est hors tension. Le non respect de ces consignes peut générer des courants de choc dangereux et être à l'origine de blessures.
- **Exploiter le décodeur uniquement avec la tension autorisée** (voir caractéristiques techniques).



Risques de **brûlures** lors de la manipulation du fer à souder.

Indications importantes

- Outils nécessaires à l'installation : Pincette et poste à souder pour une température de brasage maximale de 30 W/300° avec pointe fine, fil à souder pour électronique (Ø 0,5-1 mm), tresse à dessouder ou pompe à dessouder.
- **Attention :** Lors de l'installation, éviter dans la mesure du possible de toucher les composants situés sur la face supérieure du décodeur numérique, une charge statique pouvant entraver le fonctionnement.
- Lors de l'assemblage d'éléments de voie droits avec l'aiguillage, le raccourcissement des traverses d'un élément de voie pourra s'avérer nécessaire.
Les points de cassure correspondants sont visibles sur la face inférieure des éléments de voie droits.
- La notice d'utilisation fait partie intégrante du produit ; elle doit donc être conservée et, le cas échéant, transmise avec le produit.
- Pour toute réparation, adressez-vous SVP à votre détaillant


spécialisé Märklin.

- Elimination : www.maerklin.com/en/imprint.html

Caractéristiques techniques

- Charge sortie aiguille max. 300 mA
- Tension circuit numérique max. 20 V eff.
- Tenue en tension max. 40 V

Fonctions

- multi protocole: fx (MM) et DCC
- Définition du mode d'exploitation via commutateur DIP
- Définition des adresses possible via commutateur DIP :
1-256 fx (MM) (Control Unit 6021/Mobile Station 60651/652)
1-320 fx (MM) (Central Station 6021x/Mobile Station 60653)
1-511 (DCC)
- Adresses programmables via CV → 
1-2044 DCC
- Modifications des propriétés via CV
- Alimentation en courant via circuit numérique

Installation du décodeur

Pour modifier les autres caractéristiques dans le protocole fx (MM) via la programmation des CV ou pour la programmation des CV dans le protocole DCC, veuillez suivre les indications du chapitre « Programmation des CV ».

L'installation, dont les différentes étapes sont décrites ci-dessous, doit impérativement être réalisée hors tension :

Attention : Les paramétrages avec le commutateur DIP doivent toujours se faire hors tension. Le décodeur numérique ne reconnaît les nouvelles positions du commutateur qu'à la mise sous tension.

Installation du décodeur numérique dans les aiguillages Märklin : voir page 23.

Vous trouverez le tableau pour la définition des adresses avec commutateur DIP à partir de la page 29.

Elimination



Indications relatives à la protection de l'environnement : Les produits marqués du signe représentant une poubelle barrée ne peuvent être éliminés en fin de vie via les ordures ménagères normales, mais doivent être remis à un centre de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit lui-même, la notice d'utilisation ou l'emballage l'indique. Les matériaux sont recyclables selon leur marquage. Avec le recyclage, la récupération des matériaux ou autres formes de valorisation de vieux appareils, vous contribuez sensiblement à la protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès de votre municipalité sur les centres compétents pour le traitement des déchets.

Garantie

Garantie légale et garantie contractuelle conformément au bon de garantie ci-joint.

- Pour toute réparation, veuillez vous adresser à votre détaillant spécialisé Märklin ou à :
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Str. 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
Tél: +49 7161 608 222
e-mail : Service@maerklin.de

Programmation des CV

La programmation des CV se fait sur la voie de programmation. Pour la programmation, nous vous conseillons de créer une locomotive fictive. Les valeurs indiquées entre parenthèses correspondent aux paramètres d'usine.

Durant la transmission des données, la lanterne d'aiguille raccordée au décodeur numérique clignote (contrôle).

fx (MM)

Avant de procéder à la programmation, commutez l'aiguille à programmer via le Keyboard. Modifiez ensuite sans attendre la CV avec la Control Unit, respectivement via la fonction de configuration des CV de la Central Station. Commutez alors à nouveau et immédiatement l'aiguille programmée via le Keyboard. La programmation est enfin enregistrée et effective.

CV	Signification	Valeurs	
8	Réinitialisation du décodeur	8 (-)	Paramètre d'usine, la valeur n'est pas enregistrée
37	Inverser la course de manœuvre	0-1 (0)	Modifie le sens de commutation

La procédure à suivre pour la programmation avec la Central Unit 6021 correspond à la programmation de la loco (www.maerklin.de -> Tools & Downloads -> Technische Informationen).

DCC

CV	Signification	Valeurs	
1	Adresse, octet de valeur basse	0-255 (1)	
7	Numéro de version fabricant (version logicielle)	(-)	Lire uniquement
8	Identifiant du fabricant Réinitialisation du décodeur	(131) 8 (-)	Lire uniquement, paramètre d'usine, la valeur n'est pas enregistrée
9	Adresse, octet de valeur supérieure	0-7 (0)	
29	Configuration	(192)	Lire uniquement
	Bits 0 à 4 non utilisés	0	
	Bit 5: Type de décodeur	0 / 32	Décodeur d'accessoires de base ou avancé
	Bit 6: Méthode d'adressage	0 / 64	Adresse du décodeur ou adresse de départ
	Bit 7: Type de décodeur	128	Décodeur d'accessoires
37	Inverser la course de manœuvre	0-1 (0)	Modifie le sens de commutation

Définition et calcul des adresses supérieures à 255 :

Par ex. Adresse 1044 -> $1044:256=4,078125$. La valeur avant la virgule (4) est à reporter dans la CV 9. La valeur située après la virgule (0,078125) est multipliée par 256 $0,078125 \times 256=20$. La valeur calculée 20 est à reporter dans la CV 1.

Veiligheidsvoorschriften

- **Let op!** bevat vanwege zijn functie scherpe randen en punten.
- Mag alleen in droge ruimtes gebruikt worden.
- Bedrading- en montage alleen in spanningloze toestand uitvoeren. Bij het niet naleven kunnen er gevaarlijke stromen door het lichaam vloeien en verwondingen ontstaan.
- **Decoder alleen met de toegelaten spanning** (zie technische gegevens) **gebruiken**.



Bij het werken met een soldeerbout bestaat het gevaar voor **brandwonden**.


Belangrijke aanwijzingen

- Voor het inbouwen is het volgende gereedschap nodig: pincet en soldeerstation met een maximale temperatuur van 30 W/300° C met een dunne stift, elektronica soldeertin (0.5 - 1mm), desoldeerlitze of soldeertinzuiger.
- **Let op:** bij het inbouwen de delen op de bovenzijde van de inbouw-digitaaldecoder niet aanraken, statische ontlading kan de juiste werking beïnvloeden.
- Bij het plaatsen van rechte railstukken aan het wissel kan het noodzakelijk zijn om de bielzen van een rail in te korten. Aan de onderzijde van de rechte rail zijn de desbetreffende breekplaatsen al voorzien.
- De gebruiksaanwijzing is onderdeel van het product en moet derhalve bij de overdracht van het product meegegeven worden.
- Voor reparaties kunt u zich tot uw Märklin dealer wenden.
- Afdanken: www.maerklin.com/en/imprint.html

Technische gegevens

- Belasting wisseluitgang max. 300 mA
- Spanning digitale stroomkring max. 20 V eff.
- Diëlektrische sterkte max. 40 V

Werking

- Multiprotocol: fx (MM) en DCC
- Instellen van het bedrijfssysteem met DIP-schakelaar
- Instellen van het adres met DIP-schakelaar
 - 1-256** fx (MM) (Control Unit 6021/Mobile Station 60651/652)
 - 1-320** fx (MM) (Central Station 6021x/Mobile Station 60653)
 - 1-511** (DCC)
- Programmeerbare adressen via CV →  **1-2044** DCC
- Wijzigen van de eigenschappen via CV
- Stroomvoorziening via digitale stroomkring

Decoder inbouwen

Veranderen van de te wijzigende eigenschappen in het fx (MM) protocol door CV programmering of het DCC CV programmering vindt u in het hoofdstuk "CV programmering".

De volgende stappen mogen alleen in spanningloze toestand uitgevoerd worden:

Let op: instellingen van de DIP-schakelaars alleen in spanningloze toestand uitvoeren. De inbouw-digitaaldecoder herkent de actuele schakelaarstand pas na het inschakelen van de voedingsspanning.

Inbouw van de inbouw-digitaaldecoder in de Märklin wissels zie pagina 23.

Vanaf pagina 29 vindt u de tabel voor de adressering met de DIP-schakelaars.

Afdanken



Milieu-informatie: producten, die met de doorgestreepte afvalcontainer zijn gemarkeerd, mogen aan het einde van hun levensduur niet met het normale huisvuil meegegeven worden, maar moeten op een verzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur afgegeven worden. Het symbool op het product, op de handleiding of op de verpakking geeft dit aan. De materialen worden gerecycled in overeenstemming met hun identificatie. Met het hergebruik van de grondstoffen of andere vormen van het hergebruik van oude apparatuur levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Neem contact op met uw gemeente voor een bevoegde plaatselijke inzamelplaats.

Garantie

Waarborg en garantie volgens bijgevoegd garantiebewijs.

- Voor reparaties kunt u zich wenden tot uw Märklin dealer of tot:

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Str. 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
Tel: +49 7161 608 222
E-Mail: Service@maerklin.de

CV Programmering

De CV programmering moet via het programmeerspoor gebeuren. Voor het programmeren is het aan te bevelen een fictive loc aan te maken. De waarden tussen haakjes zijn de af fabriek ingestelde waarden.

Tijdens de dataoverdracht knippert, ter controle, de aan de inbouw-digitaaldecoder aangesloten wisselantaarn.

fx (MM)

Voor het programmeren moet de te programmeren wissel met het keyboard geschakeld worden. Daarna onmiddellijk met de Control Unit resp. via CV configuratie met het Central Station de CV wijzigen. Daarna direct de geprogrammeerde wissel met het keyboard schakelen. Pas dan is de programmering overgenomen en werkzaam.

CV	Omschrijving	Waarde	
8	Decoder reset	8 (-)	Fabrieksinstelling, waarde wordt niet geschreven
37	Stelrichting omkeren	0-1 (0)	Wijzigt de schakelrichting

De werkwijze bij het programmeren met de Control Unit 6021 komt overeen met het programmeren van een locomotief-decoder (www.maerklin.de -> Tools & Downloads -> Technische Informationen).

DCC

CV	Omschrijving	Waarde	
1	Adres, lage byte	0-255 (1)	
7	Fabrikant versienummer (softwareversie)	(-)	alleen lezen
8	Fabrikant kenmerk ID decoder reset	(131) 8 (-)	alleen lezen, fabrieksinstelling, waarde wordt niet geschreven
9	Adres, hoge byte	0-7 (0)	
29	Configuratie	(192)	alleen lezen
	Bit 0-4 worden niet gebruikt	0	
	Bit 5: decodertype	0 / 32	Basis- of uitgebreide toebehoren decoder
	Bit 6: adresseringsmethode	0 / 64	Decoder of uitgangadres
	Bit 7: decodertype	128	Toebehoren decoder
37	Stelrichting omkeren	0-1 (0)	Wijzigt de schakelrichting

Instellen en berekenen van de adressen groter dan 255:

Bijv. adres 1044 -> $1044:256=4,078125$. De waarde voor de komma (4) moet in CV 9 ingevoerd worden. De waarde achter de komma (0,078125) wordt nu met 256 vermenigvuldigd $0,078125 \times 256 = 20$. De berekende waarde 20 moet in CV 1 ingevoerd worden.

Instrucciones de seguridad

- ¡**ATENCIÓN!** El diseño presenta aristas y puntas cortantes impuestas por las características funcionales.
- Su uso está permitido únicamente en recintos secos.
- Ejecutar los trabajos de cableado y montaje únicamente sin tensión. En el caso de inobservancia pueden producirse corrientes peligrosas a través del cuerpo y, por tanto, lesiones.
- **Utilizar el decoder únicamente con la tensión admisible** (véase Datos técnicos).



Al manejar el soldador pueden producirse **quemaduras de la piel**.

Notas importantes

- Herramienta adicional necesaria para el montaje: Pinza y estación de soldadura para una temperatura de soldeo de máx. 30W/300° con punta fina, estaño de soldar para electrónica (Ø 0,5-1 mm), cordón de desoldeo o bomba aspiradora de desoldeo.
- **Atención:** En el montaje, a ser posible, no tocar componentes situados en el lado superior del decoder digital integrable ya que las cargas estáticas pueden perjudicar a su funcionamiento.
- Al acoplar vías rectas al desvío puede ser necesario acortar las traviesas de una vía.
En el lado inferior de las vías rectas se han previsto los puntos de rotura correspondientes.
- Las instrucciones de empleo forman parte integrante del producto y, por este motivo, deben conservarse y entregarse al nuevo comprador en el caso de venta del mismo.
- Para reparaciones, por favor diríjase a su distribuidor


especializado de Märklin.

- Eliminación: www.maerklin.com/en/imprint.html

Datos técnicos

- Carga por salida de desvío max. 300 mA
- Tensión de circuito digital máx. 20 V efi.
- Rigidez dieléctrica máx. 40 V

Funciones

- Apto para múltiples protocolos: fx (MM) y DCC
- Configuración del modo mediante microinterruptor DIP
- Direcciones configurables mediante interruptor DIP:
1-256 fx (MM) (Control Unit 6021/Mobile Station 60651/652)
1-320 fx (MM) (Central Station 6021x/Mobile Station 60653)
1-511 (DCC)
- Direcciones programables mediante variables CV →
 → **1-2044** DCC
- Modificación de las características mediante variables CV
- Alimentación eléctrica mediante circuito digital

Montaje del decoder

En el capítulo “Programación de las CVs” se explican las modificaciones de las demás características en el protocolo fx (MM) mediante programaciones de variables CV o para la programación de variables CV en el protocolo DCC.

Está permitido ejecutar las siguientes operaciones únicamente sin tensión.

Nota importante: Realizar los ajustes con el microinterruptor DIP siempre sin tensión. El decoder digital integrable no reconoce las posiciones actuales de los microinterruptores hasta que no se enciende la alimentación eléctrica.

Para el montaje del decoder digital integrable en un desvío estándar, un desvío en curvas o una travesía de unión doble de Märklin, véase Página 23.

A partir de la página 29 encontrará la tabla para el direccionamiento con microinterruptores DIP.

Eliminación



Instrucciones para protección del medio ambiente: Los productos identificados con el cubo de basura tachado no deben eliminarse junto con la basura doméstica normal y corriente una vez alcanzado el final de su vida útil, sino que deben entregarse en un punto de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. El símbolo que aparece en el producto, en las instrucciones de empleo o en el embalaje hace referencia a ello. Los materiales son reutilizables conforme a su identificación. Con la reutilización, el aprovechamiento de los materiales u otras formas de reciclado de aparatos viejos hacemos una aportación importante a la protección del medio ambiente. Consulte en su Ayuntamiento cuál es la entidad de recogida competente.

Garantía

La garantía legal y la garantía del fabricante se basan en el documento de garantía adjunto.

- Para reparaciones, diríjase a su distribuidor profesional de Märklin-
o a
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Str. 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
Tel: +49 7161 608 222
E-Mail: Service@maerklin.de

Programación de variables CV

La programación de variables CV debe realizarse en la vía de programación. Para la programación recomendamos crear una locomotora ficticia. Los valores entre paréntesis representan la configuración de fábrica.

Durante la transmisión de datos, para comprobación, destella el farol de aguja conectado al decoder digital integrable.

fx (MM)

Antes de la programación, debe conmutarse con el Keyboard el desvío que se desee programar. Inmediatamente después debe modificarse la CV con la Control Unit o bien con la función Configuración de CV de la Central Station. A continuación, conmutar de nuevo inmediatamente el desvío programado. Hasta que esto no se haya hecho no se aplicará ni tendrá efecto la programación.

CV	Significado	Valores	
8	Reset de decoder	8 (-)	Configuración de fábrica, no se escribe el valor
37	Invertir el recorrido de enclavamiento	0-1 (0)	Cambia el sentido de maniobra

El procedimiento en la programación con la Central Unit equivale a la programación de locomotora (www.maerklin.de -> Tools & Downloads -> Technische Informationen).

DCC

CV	Significado	Valores	
1	Dirección, byte de menor peso	0-255 (1)	
7	Número de versión de fabricante (versión de software)	(-)	Sólo lectura
8	ID ident. de fabricante Reset de decoder	(131) 8 (-)	Sólo lectura, configuración de fábrica, no se escribe el valor
9	Dirección, byte de mayor peso	0-7 (0)	
29	Configuración	(192)	Sólo lectura
	Bit 0-4 No se utilizan los bits	0	
	Bit 5: Modelo de decoder	0 / 32	Decoder accesorio básico o ampliado
	Bit 6: Método de direccionamiento	0 / 64	Dirección de decoder o inicial
	Bit 7: Tipo de decoder	128	Decoder accesorio
37	Invertir el recorrido de enclavamiento	0-1 (0)	Cambia el sentido de maniobra

Configuración y cálculo de las direcciones mayores que 255:

P. ej., dirección 1044 -> $1044:256=4,078125$. El valor antes de la coma (4) debe registrarse en la CV 9. El valor después de la coma (0,078125) se multiplica por 256 $0,078125 \times 256=20$. El valor calculado 20 debe registrarse en CV 1.

Avvertenze di sicurezza

- **ATTENZIONE!** Spigoli e punte affilati per necessità funzionale.
- Deve essere impiegato solamente in luoghi asciutti.
- Si eseguano i lavori di cablaggio e di montaggio solo in condizioni esenti da tensione. In caso di mancato rispetto questo può condurre a pericolose correnti nel corpo e di conseguenza a ferimenti.
- **Si faccia funzionare il Decoder solamente con la tensione ammissibile** (si vedano i dati tecnici).



Durante le operazioni con il saldatore sussiste il pericolo di **scottature della pelle**.

Avvertenze importanti


- Attrezzi necessari in aggiunta per il montaggio: una pinzetta e una stazione di saldatura per una temperatura di saldatura sino a un max. di 30W/300° con una punta sottile, lega per saldature elettroniche (Ø 0,5-1 mm), trecciola dissaldante oppure pompetta aspirante per dissaldare.
- **Attenzione:** durante il montaggio si tocchino il meno possibile i componenti sul lato superiore del Decoder Digital installabile, le cariche statiche possono compromettere la funzionalità.
- Al momento dell'innesto di binari diritti presso i deviatori può essere necessario accorciare le traversine di un binario. Sul lato inferiore del binario diritto sono previsti dei corrispondenti punti di rottura.
- Le istruzioni di impiego costituiscono parte integrante del prodotto e devono pertanto venire conservate con cura nonché consegnate insieme in caso di cessione a terzi del prodotto.

- Per riparazioni Vi preghiamo di rivolgerVi al Vostro rivenditore specialista Märklin.
- Smaltimento: www.maerklin.com/en/imprint.html

Dati tecnici

- Carico dell'uscita per deviatori max. 300 mA
- Tensione nel circuito di corrente Digital max. 20 V eff.
- Rigidità dielettrica max. 40 V

Funzioni

- Capacità multi-protocollo: fx (MM) und DCC
- Impostazione del tipo di funzionamento a mezzo commutatori DIP
- Indirizzi impostabili con commutatori DIP:
1-256 fx (MM) (Control Unit 6021/Mobile Station 60651/652)
1-320 fx (MM) (Central Station 6021x/Mobile Station 60653)
1-511 (DCC)
- Indirizzi programmabili tramite CV → 
- Modificazione delle caratteristiche tramite CV
- Alimentazione di corrente tramite circuito di corrente Digital

Montaggio del Decoder

Per modificazioni delle altre caratteristiche nel protocollo fx (MM) mediante programmazione delle CV oppure per programmazione delle CV in DCC seguite il capitolo «Programmazione delle CV.»

I seguenti passaggi del lavoro devono essere eseguiti solamente in condizioni esenti da tensione.

Prestate attenzione: si intraprendano le impostazioni con il commutatore DIP sempre senza tensione. Il Decoder Digital installabile riconosce le attuali disposizioni del commutatore solo con l'attivazione della tensione.

Per il montaggio del Decoder Digital installabile in deviatore Märklin si veda a pagina 23.

A partire da pagina 29 potete trovare la tabella per l'indirizzamento con il commutatore DIP.

Smaltimento



Avvertenze per la salvaguardia ambientale: i prodotti che sono contraddistinti con la pattumiera cancellata, alla fine della loro durata di vita non devono venire smaltiti tramite i normali rifiuti domestici, bensì devono venire conferiti ad un punto di raccolta per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Tale simbolo sul prodotto, sulle istruzioni di impiego oppure sulla confezione dà avviso di questo. I materiali sono nuovamente utilizzabili in conformità al loro simbolo di riconoscimento. Con il riutilizzo, la valorizzazione dei materiali oppure altre forme di recupero degli apparecchi vecchi Voi fornite un importante contributo alla salvaguardia del nostro ambiente. Vi preghiamo di chiedere presso la Vostra amministrazione municipale i punti di smaltimento autorizzati.

Garanzia

Prestazioni di garanzia e garanzie in conformità all'accluso certificato di garanzia.

- Per riparazioni Vi preghiamo di rivolgerVi al Vostro rivenditore specialista Märklin oppure a :
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Reparaturservice
Stuttgarter Str. 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
Tel: +49 7161 608 222
E-Mail: Service@maerklin.de

Programmazione delle CV

La programmazione delle CV deve avvenire sul binario di programmazione. Per tale programmazione noi consigliamo di inserire una locomotiva immaginaria. I valori tra parentesi sono le impostazioni di fabbrica.

Durante la trasmissione dei dati lampeggia per controllo la lanterna da deviatoi collegata al Decoder Digital installabile.

fx (MM)

Prima della programmazione il deviatoio da programmare deve venire commutato con la Keyboard. Dopo di ciò le CV vengono immediatamente modificate con la Control Unit o rispettivamente la configurazione CV della Central Station. Dopodiché si commuti subito nuovamente il deviatoio programmato con la Keyboard. Soltanto ora la programmazione è acquisita ed operativa.

CV	Significato	Valori	
8	Ripristino Decoder	8 (-)	Impostazioni di fabbrica, il valore non viene scritto
37	Inversione corsa di lavoro	0-1 (0)	Modifica la direzione di commutazione

Il modo operativo nella programmazione con la Central Unit

6021 corrisponde alla programmazione della locomotive (www.maerklin.de -> Tools & Downloads -> Technische Informationen).






DCC

CV	Significato	Valori	
1	Indirizzo, byte di valore più basso	0-255 (1)	
7	Numero di versione del fabbricante (Versione Software)	(-)	sola lettura
8	ID identificativo del fabbricante Ripristino Decoder	(131) 8 (-)	sola lettura, Impostazioni di fabbrica, il valore non viene scritto
9	Indirizzo, byte di valore più alto	0-7 (0)	
29	Configurazione	(192)	sola lettura
	I bit 0-4 non vengono usati	0	
	Bit 5: tipo di Decoder	0 / 32	Decoder per accessori di base o esteso
	Bit 6: metodo di indirizzamento	0 / 64	Indirizzo Decoder o di uscita
	Bit 7: tipo di Decoder	128	Decoder per accessori
37	Inversione corsa di lavoro	0-1 (0)	Modifica la direzione di commutazione


Impostazione e calcolo degli indirizzi maggiori di 255:

Ad es. indirizzo 1044 -> $1044:256=4,078125$. Il valore prima della virgola (4) si deve inserire in CV 9. Il valore dopo la virgola (0,078125) viene moltiplicato per 256: $0,078125 \times 256=20$. Il valore calcolato 20 deve venire inserito in CV 1.


**Vorbereitung und Aufbau • Preparation and Building •
Préparation et Construction • Voorbereiding en Structuur •
Preparativos y montaje • Preparativi e montaggio**









5.



6.



1**4****2****3****5**



Die Bohrschablone zum Anzeichnen finden Sie auf Seite 41.


For drilling template, see page 41.




Gabarit de perçage, voir page 41.

Boorsjabloon, zie pagina 41.



En la página 41 encontrará la plantilla de taladrado para trazado.

La maschera di foratura per il tracciamento potete trovarla a pagina 41.







8**9****10**




Betriebsart und Adressen einstellen • Setting the mode of operation and addresses • Définir le mode d'exploitation et les adresses • Bedrijfsmodus en adres instellen • Configuración de modo de funcionamiento y direcciones • Impostare tipo di funzionamento e indirizzi









10 on = DCC
10 off = fx (MM)









				10 (0/1)			
1	1	1				fx (MM)/DCC	
2	1	2	2			fx (MM)/DCC	
3	1	3	1	2		fx (MM)/DCC	
4	1	4		3		fx (MM)/DCC	
5	1	5	1	3		fx (MM)/DCC	
6	1	6	2	3		fx (MM)/DCC	
7	1	7	1	2	3	fx (MM)/DCC	
8	1	8		4		fx (MM)/DCC	
9	1	9	1	4		fx (MM)/DCC	
10	1	10	2	4		fx (MM)/DCC	
11	1	11	1	2	4	fx (MM)/DCC	
12	1	12		3	4	fx (MM)/DCC	
13	1	13	1	3	4	fx (MM)/DCC	
14	1	14	2	3	4	fx (MM)/DCC	
15	1	15	1	2	3	4	fx (MM)/DCC
16	1	16		5		fx (MM)/DCC	
17	2	1	1	5		fx (MM)/DCC	
18	2	2	2	5		fx (MM)/DCC	
19	2	3	1	2	5	fx (MM)/DCC	
20	2	4		3	5	fx (MM)/DCC	
21	2	5	1	3	5	fx (MM)/DCC	
22	2	6	2	3	5	fx (MM)/DCC	
23	2	7	1	2	3	5	fx (MM)/DCC
24	2	8		4	5	fx (MM)/DCC	
25	2	9	1	4	5	fx (MM)/DCC	
26	2	10	2	4	5	fx (MM)/DCC	




				10 (0/1)					
27	2	11	1	2	4	5	fx (MM)/DCC		
28	2	12		3	4	5	fx (MM)/DCC		
29	2	13	1	3	4	5	fx (MM)/DCC		
30	2	14	2	3	4	5	fx (MM)/DCC		
31	2	15	1	2	3	4	5	fx (MM)/DCC	
32	2	16			6		fx (MM)/DCC		
33	3	1	1		6		fx (MM)/DCC		
34	3	2	2		6		fx (MM)/DCC		
35	3	3	1	2		6	fx (MM)/DCC		
36	3	4		3		6	fx (MM)/DCC		
37	3	5	1	3		6	fx (MM)/DCC		
38	3	6	2	3		6	fx (MM)/DCC		
39	3	7	1	2	3		6	fx (MM)/DCC	
40	3	8		4		6	fx (MM)/DCC		
41	3	9	1		4		6	fx (MM)/DCC	
42	3	10	2	4		6	fx (MM)/DCC		
43	3	11	1	2	4		6	fx (MM)/DCC	
44	3	12		3	4		6	fx (MM)/DCC	
45	3	13	1	3	4		6	fx (MM)/DCC	
46	3	14	2	3	4		6	fx (MM)/DCC	
47	3	15	1	2	3	4		6	fx (MM)/DCC
48	3	16			5	6		fx (MM)/DCC	
49	4	1	1		5	6		fx (MM)/DCC	
50	4	2	2		5	6		fx (MM)/DCC	
51	4	3	1	2		5	6	fx (MM)/DCC	




											
										10 (0/1)	
52	4	4		3	5	6				fx (MM)/DCC	
53	4	5	1	3	5	6				fx (MM)/DCC	
54	4	6		2	3	5	6			fx (MM)/DCC	
55	4	7	1	2	3	5	6			fx (MM)/DCC	
56	4	8			4	5	6			fx (MM)/DCC	
57	4	9	1		4	5	6			fx (MM)/DCC	
58	4	10		2	4	5	6			fx (MM)/DCC	
59	4	11	1	2	4	5	6			fx (MM)/DCC	
60	4	12			3	4	5	6		fx (MM)/DCC	
61	4	13	1		3	4	5	6		fx (MM)/DCC	
62	4	14		2	3	4	5	6		fx (MM)/DCC	
63	4	15	1	2	3	4	5	6		fx (MM)/DCC	
64	4	16						7		fx (MM)/DCC	
65	5	1	1					7		fx (MM)/DCC	
66	5	2		2				7		fx (MM)/DCC	
67	5	3	1	2				7		fx (MM)/DCC	
68	5	4			3			7		fx (MM)/DCC	
69	5	5	1		3			7		fx (MM)/DCC	
70	5	6		2	3			7		fx (MM)/DCC	
71	5	7	1	2	3			7		fx (MM)/DCC	
72	5	8				4		7		fx (MM)/DCC	
73	5	9	1			4		7		fx (MM)/DCC	
74	5	10		2		4		7		fx (MM)/DCC	
75	5	11	1	2		4		7		fx (MM)/DCC	
76	5	12			3	4		7		fx (MM)/DCC	




											
										10 (0/1)	
77	5	13	1		3	4		7		fx (MM)/DCC	
78	5	14		2	3	4		7		fx (MM)/DCC	
79	5	15	1	2	3	4		7		fx (MM)/DCC	
80	5	16					5	7		fx (MM)/DCC	
81	6	1	1				5	7		fx (MM)/DCC	
82	6	2		2			5	7		fx (MM)/DCC	
83	6	3	1	2			5	7		fx (MM)/DCC	
84	6	4			3		5	7		fx (MM)/DCC	
85	6	5	1		3		5	7		fx (MM)/DCC	
86	6	6		2	3		5	7		fx (MM)/DCC	
87	6	7	1	2	3		5	7		fx (MM)/DCC	
88	6	8				4	5	7		fx (MM)/DCC	
89	6	9	1			4	5	7		fx (MM)/DCC	
90	6	10		2		4	5	7		fx (MM)/DCC	
91	6	11	1	2		4	5	7		fx (MM)/DCC	
92	6	12			3	4	5	7		fx (MM)/DCC	
93	6	13	1		3	4	5	7		fx (MM)/DCC	
94	6	14		2	3	4	5	7		fx (MM)/DCC	
95	6	15	1	2	3	4	5	7		fx (MM)/DCC	
96	6	16					6	7		fx (MM)/DCC	
97	7	1	1				6	7		fx (MM)/DCC	
98	7	2		2			6	7		fx (MM)/DCC	
99	7	3	1	2			6	7		fx (MM)/DCC	
100	7	4			3		6	7		fx (MM)/DCC	
101	7	5	1		3		6	7		fx (MM)/DCC	




				10 (0/1)					
102	7	6	2	3	6 7	fx (MM)/DCC			
103	7	7	1	2	3	6 7	fx (MM)/DCC		
104	7	8		4	6 7	fx (MM)/DCC			
105	7	9	1		4	6 7	fx (MM)/DCC		
106	7	10	2		4	6 7	fx (MM)/DCC		
107	7	11	1	2		4	6 7	fx (MM)/DCC	
108	7	12		3	4	6 7	fx (MM)/DCC		
109	7	13	1		3	4	6 7	fx (MM)/DCC	
110	7	14	2	3	4	6 7	fx (MM)/DCC		
111	7	15	1	2	3	4	6 7	fx (MM)/DCC	
112	7	16			5	6 7	fx (MM)/DCC		
113	8	1	1			5	6 7	fx (MM)/DCC	
114	8	2		2		5	6 7	fx (MM)/DCC	
115	8	3	1	2			5	6 7	fx (MM)/DCC
116	8	4			3	5	6 7	fx (MM)/DCC	
117	8	5	1		3	5	6 7	fx (MM)/DCC	
118	8	6	2	3		5	6 7	fx (MM)/DCC	
119	8	7	1	2	3		5	6 7	fx (MM)/DCC
120	8	8			4	5	6 7	fx (MM)/DCC	
121	8	9	1		4	5	6 7	fx (MM)/DCC	
122	8	10	2		4	5	6 7	fx (MM)/DCC	
123	8	11	1	2		4	5	6 7	fx (MM)/DCC
124	8	12		3	4	5	6 7	fx (MM)/DCC	
125	8	13	1		3	4	5	6 7	fx (MM)/DCC
126	8	14	2	3	4	5	6 7	fx (MM)/DCC	
127	8	15	1	2	3	4	5	6 7	fx (MM)/DCC




				10 (0/1)					
128	8	16			8	fx (MM)/DCC			
129	9	1	1			8	fx (MM)/DCC		
130	9	2		2		8	fx (MM)/DCC		
131	9	3	1	2			8	fx (MM)/DCC	
132	9	4			3		8	fx (MM)/DCC	
133	9	5	1		3		8	fx (MM)/DCC	
134	9	6		2	3		8	fx (MM)/DCC	
135	9	7	1	2	3		8	fx (MM)/DCC	
136	9	8			4		8	fx (MM)/DCC	
137	9	9	1		4		8	fx (MM)/DCC	
138	9	10		2	4		8	fx (MM)/DCC	
139	9	11	1	2		4		8	fx (MM)/DCC
140	9	12			3	4		8	fx (MM)/DCC
141	9	13	1		3	4		8	fx (MM)/DCC
142	9	14		2	3	4		8	fx (MM)/DCC
143	9	15	1	2	3	4		8	fx (MM)/DCC
144	9	16				5		8	fx (MM)/DCC
145	10	1	1			5		8	fx (MM)/DCC
146	10	2		2		5		8	fx (MM)/DCC
147	10	3	1	2			5	8	fx (MM)/DCC
148	10	4			3	5		8	fx (MM)/DCC
149	10	5	1		3	5		8	fx (MM)/DCC
150	10	6		2	3	5		8	fx (MM)/DCC
151	10	7	1	2	3		5	8	fx (MM)/DCC
152	10	8			4	5		8	fx (MM)/DCC
153	10	9	1		4	5		8	fx (MM)/DCC




										
			10 (0/1)							
154	10	10	2	4	5	8			fx (MM)/DCC	
155	10	11	1	2	4	5	8		fx (MM)/DCC	
156	10	12		3	4	5	8		fx (MM)/DCC	
157	10	13	1		3	4	5	8	fx (MM)/DCC	
158	10	14		2	3	4	5	8	fx (MM)/DCC	
159	10	15	1	2	3	4	5	8	fx (MM)/DCC	
160	10	16				6	8		fx (MM)/DCC	
161	11	1	1			6	8		fx (MM)/DCC	
162	11	2		2		6	8		fx (MM)/DCC	
163	11	3	1	2		6	8		fx (MM)/DCC	
164	11	4		3		6	8		fx (MM)/DCC	
165	11	5	1		3	6	8		fx (MM)/DCC	
166	11	6		2	3	6	8		fx (MM)/DCC	
167	11	7	1	2	3	6	8		fx (MM)/DCC	
168	11	8			4	6	8		fx (MM)/DCC	
169	11	9	1		4	6	8		fx (MM)/DCC	
170	11	10		2	4	6	8		fx (MM)/DCC	
171	11	11	1	2	4	6	8		fx (MM)/DCC	
172	11	12		3	4	6	8		fx (MM)/DCC	
173	11	13	1		3	4	6	8	fx (MM)/DCC	
174	11	14		2	3	4	6	8	fx (MM)/DCC	
175	11	15	1	2	3	4	6	8	fx (MM)/DCC	
176	11	16			5	6	8		fx (MM)/DCC	
177	12	1	1		5	6	8		fx (MM)/DCC	
178	12	2		2	5	6	8		fx (MM)/DCC	
179	12	3	1	2	5	6	8		fx (MM)/DCC	




										
			10 (0/1)							
180	12	4		3	5	6	8		fx (MM)/DCC	
181	12	5	1		3	5	6	8	fx (MM)/DCC	
182	12	6		2	3	5	6	8	fx (MM)/DCC	
183	12	7	1	2	3	5	6	8	fx (MM)/DCC	
184	12	8			4	5	6	8	fx (MM)/DCC	
185	12	9	1		4	5	6	8	fx (MM)/DCC	
186	12	10		2	4	5	6	8	fx (MM)/DCC	
187	12	11	1	2	4	5	6	8	fx (MM)/DCC	
188	12	12		3	4	5	6	8	fx (MM)/DCC	
189	12	13	1		3	4	5	6	8	fx (MM)/DCC
190	12	14		2	3	4	5	6	8	fx (MM)/DCC
191	12	15	1	2	3	4	5	6	8	fx (MM)/DCC
192	12	16				7	8		fx (MM)/DCC	
193	13	1	1			7	8		fx (MM)/DCC	
194	13	2		2		7	8		fx (MM)/DCC	
195	13	3	1	2		7	8		fx (MM)/DCC	
196	13	4		3		7	8		fx (MM)/DCC	
197	13	5	1		3	7	8		fx (MM)/DCC	
198	13	6		2	3	7	8		fx (MM)/DCC	
199	13	7	1	2	3	7	8		fx (MM)/DCC	
200	13	8			4	7	8		fx (MM)/DCC	
201	13	9	1		4	7	8		fx (MM)/DCC	
202	13	10		2	4	7	8		fx (MM)/DCC	
203	13	11	1	2	4	7	8		fx (MM)/DCC	
204	13	12		3	4	7	8		fx (MM)/DCC	
205	13	13	1		3	4	7	8	fx (MM)/DCC	




													10 (0/1)	
	keyboard	keyboard	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		
206	13	14		2	3	4				7	8			fx (MM)/DCC
207	13	15	1	2	3	4				7	8			fx (MM)/DCC
208	13	16						5		7	8			fx (MM)/DCC
209	14	1	1					5		7	8			fx (MM)/DCC
210	14	2		2				5		7	8			fx (MM)/DCC
211	14	3	1	2				5		7	8			fx (MM)/DCC
212	14	4			3			5		7	8			fx (MM)/DCC
213	14	5	1		3			5		7	8			fx (MM)/DCC
214	14	6		2	3			5		7	8			fx (MM)/DCC
215	14	7	1	2	3			5		7	8			fx (MM)/DCC
216	14	8				4	5			7	8			fx (MM)/DCC
217	14	9	1			4	5			7	8			fx (MM)/DCC
218	14	10		2		4	5			7	8			fx (MM)/DCC
219	14	11	1	2		4	5			7	8			fx (MM)/DCC
220	14	12			3	4	5			7	8			fx (MM)/DCC
221	14	13	1		3	4	5			7	8			fx (MM)/DCC
222	14	14		2	3	4	5			7	8			fx (MM)/DCC
223	14	15	1	2	3	4	5			7	8			fx (MM)/DCC
224	14	16						6	7	8				fx (MM)/DCC
225	15	1	1					6	7	8				fx (MM)/DCC
226	15	2		2				6	7	8				fx (MM)/DCC
227	15	3	1	2				6	7	8				fx (MM)/DCC
228	15	4			3			6	7	8				fx (MM)/DCC
229	15	5	1		3			6	7	8				fx (MM)/DCC
230	15	6		2	3			6	7	8				fx (MM)/DCC
231	15	7	1	2	3			6	7	8				fx (MM)/DCC




													10 (0/1)	
	keyboard	keyboard	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		
232	15	8						4		6	7	8		fx (MM)/DCC
233	15	9	1					4		6	7	8		fx (MM)/DCC
234	15	10		2				4		6	7	8		fx (MM)/DCC
235	15	11	1	2				4		6	7	8		fx (MM)/DCC
236	15	12			3	4				6	7	8		fx (MM)/DCC
237	15	13	1		3	4				6	7	8		fx (MM)/DCC
238	15	14		2	3	4				6	7	8		fx (MM)/DCC
239	15	15	1	2	3	4				6	7	8		fx (MM)/DCC
240	15	16						5	6	7	8			fx (MM)/DCC
241	16	1	1					5	6	7	8			fx (MM)/DCC
242	16	2		2				5	6	7	8			fx (MM)/DCC
243	16	3	1	2				5	6	7	8			fx (MM)/DCC
244	16	4			3			5	6	7	8			fx (MM)/DCC
245	16	5	1		3			5	6	7	8			fx (MM)/DCC
246	16	6		2	3			5	6	7	8			fx (MM)/DCC
247	16	7	1	2	3			5	6	7	8			fx (MM)/DCC
248	16	8				4	5	6	7	8				fx (MM)/DCC
249	16	9	1			4	5	6	7	8				fx (MM)/DCC
250	16	10		2		4	5	6	7	8				fx (MM)/DCC
251	16	11	1	2		4	5	6	7	8				fx (MM)/DCC
252	16	12			3	4	5	6	7	8				fx (MM)/DCC
253	16	13	1		3	4	5	6	7	8				fx (MM)/DCC
254	16	14		2	3	4	5	6	7	8				fx (MM)/DCC
255	16	15	1	2	3	4	5	6	7	8				fx (MM)/DCC
256	16	16										9		fx (MM)/DCC
257	17	1	1									9		fx (MM)/DCC




														10 (0/1)				
		keyboard		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0					
258	17	2														9	fx (MM)/DCC	
259	17	3	1	2													9	fx (MM)/DCC
260	17	4			3												9	fx (MM)/DCC
261	17	5	1		3												9	fx (MM)/DCC
262	17	6		2	3												9	fx (MM)/DCC
263	17	7	1	2	3												9	fx (MM)/DCC
264	17	8				4											9	fx (MM)/DCC
265	17	9	1			4											9	fx (MM)/DCC
266	17	10		2		4											9	fx (MM)/DCC
267	17	11	1	2		4											9	fx (MM)/DCC
268	17	12			3	4											9	fx (MM)/DCC
269	17	13	1		3	4											9	fx (MM)/DCC
270	17	14		2	3	4											9	fx (MM)/DCC
271	17	15	1	2	3	4											9	fx (MM)/DCC
272	17	16					5										9	fx (MM)/DCC
273	18	1	1				5										9	fx (MM)/DCC
274	18	2		2			5										9	fx (MM)/DCC
275	18	3	1	2			5										9	fx (MM)/DCC
276	18	4			3		5										9	fx (MM)/DCC
277	18	5	1		3		5										9	fx (MM)/DCC
278	18	6		2	3		5										9	fx (MM)/DCC
279	18	7	1	2	3		5										9	fx (MM)/DCC
280	18	8			4	5											9	fx (MM)/DCC
281	18	9	1		4	5											9	fx (MM)/DCC
282	18	10		2		4	5										9	fx (MM)/DCC
283	18	11	1	2		4	5										9	fx (MM)/DCC




														10 (0/1)				
		keyboard		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0					
284	18	12				3	4	5									9	fx (MM)/DCC
285	18	13	1		3	4	5										9	fx (MM)/DCC
286	18	14		2	3	4	5										9	fx (MM)/DCC
287	18	15	1	2	3	4	5										9	fx (MM)/DCC
288	18	16						6									9	fx (MM)/DCC
289	19	1	1					6									9	fx (MM)/DCC
290	19	2		2				6									9	fx (MM)/DCC
291	19	3	1	2				6									9	fx (MM)/DCC
292	19	4			3			6									9	fx (MM)/DCC
293	19	5	1		3			6									9	fx (MM)/DCC
294	19	6		2	3			6									9	fx (MM)/DCC
295	19	7	1	2	3			6									9	fx (MM)/DCC
296	19	8				4		6									9	fx (MM)/DCC
297	19	9	1			4		6									9	fx (MM)/DCC
298	19	10		2		4		6									9	fx (MM)/DCC
299	19	11	1	2		4		6									9	fx (MM)/DCC
300	19	12			3	4		6									9	fx (MM)/DCC
301	19	13	1		3	4		6									9	fx (MM)/DCC
302	19	14		2	3	4		6									9	fx (MM)/DCC
303	19	15	1	2	3	4		6									9	fx (MM)/DCC
304	19	16					5	6									9	fx (MM)/DCC
305	20	1	1					5	6								9	fx (MM)/DCC
306	20	2		2				5	6								9	fx (MM)/DCC
307	20	3	1	2				5	6								9	fx (MM)/DCC
308	20	4			3			5	6								9	fx (MM)/DCC
309	20	5	1		3			5	6								9	fx (MM)/DCC




													
		keyboard											10 (0/1)
310	20	6		2	3		5	6		9		fx (MM)/DCC	
311	20	7	1	2	3		5	6		9		fx (MM)/DCC	
312	20	8				4	5	6		9		fx (MM)/DCC	
313	20	9	1			4	5	6		9		fx (MM)/DCC	
314	20	10		2		4	5	6		9		fx (MM)/DCC	
315	20	11	1	2		4	5	6		9		fx (MM)/DCC	
316	20	12			3	4	5	6		9		fx (MM)/DCC	
317	20	13	1		3	4	5	6		9		fx (MM)/DCC	
318	20	14		2	3	4	5	6		9		fx (MM)/DCC	
319	20	15	1	2	3	4	5	6		9		fx (MM)/DCC	
320	20	16						7		9		fx (MM)/DCC	
321	21	1	1					7		9		---/DCC	
322	21	2		2				7		9		---/DCC	
323	21	3	1	2				7		9		---/DCC	
324	21	4			3			7		9		---/DCC	
325	21	5	1		3			7		9		---/DCC	
326	21	6		2	3			7		9		---/DCC	
327	21	7	1	2	3			7		9		---/DCC	
328	21	8				4		7		9		---/DCC	
329	21	9	1			4		7		9		---/DCC	
330	21	10		2		4		7		9		---/DCC	
331	21	11	1	2		4		7		9		---/DCC	
332	21	12			3	4		7		9		---/DCC	
333	21	13	1		3	4		7		9		---/DCC	
334	21	14		2	3	4		7		9		---/DCC	
335	21	15	1	2	3	4		7		9		---/DCC	




													
		keyboard											10 (0/1)
336	21	16						5		7		9	---/DCC
337	22	1	1					5		7		9	---/DCC
338	22	2		2				5		7		9	---/DCC
339	22	3	1	2				5		7		9	---/DCC
340	22	4			3			5		7		9	---/DCC
341	22	5	1		3			5		7		9	---/DCC
342	22	6		2	3			5		7		9	---/DCC
343	22	7	1	2	3			5		7		9	---/DCC
344	22	8				4		5		7		9	---/DCC
345	22	9	1			4		5		7		9	---/DCC
346	22	10		2		4		5		7		9	---/DCC
347	22	11	1	2		4		5		7		9	---/DCC
348	22	12			3	4		5		7		9	---/DCC
349	22	13	1		3	4		5		7		9	---/DCC
350	22	14		2	3	4		5		7		9	---/DCC
351	22	15	1	2	3	4		5		7		9	---/DCC
352	22	16						6		7		9	---/DCC
353	23	1	1					6		7		9	---/DCC
354	23	2		2				6		7		9	---/DCC
355	23	3	1	2				6		7		9	---/DCC
356	23	4			3			6		7		9	---/DCC
357	23	5	1		3			6		7		9	---/DCC
358	23	6		2	3			6		7		9	---/DCC
359	23	7	1	2	3			6		7		9	---/DCC
360	23	8				4		6		7		9	---/DCC
361	23	9	1			4		6		7		9	---/DCC




												10 (0/1)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
362	23 10		2		4		6	7		9		---/DCC
363	23 11	1	2		4		6	7		9		---/DCC
364	23 12			3	4		6	7		9		---/DCC
365	23 13	1		3	4		6	7		9		---/DCC
366	23 14		2	3	4		6	7		9		---/DCC
367	23 15	1	2	3	4		6	7		9		---/DCC
368	23 16					5	6	7		9		---/DCC
369	24 1	1				5	6	7		9		---/DCC
370	24 2		2			5	6	7		9		---/DCC
371	24 3	1	2			5	6	7		9		---/DCC
372	24 4			3		5	6	7		9		---/DCC
373	24 5	1		3		5	6	7		9		---/DCC
374	24 6		2	3		5	6	7		9		---/DCC
375	24 7	1	2	3		5	6	7		9		---/DCC
376	24 8				4	5	6	7		9		---/DCC
377	24 9	1			4	5	6	7		9		---/DCC
378	24 10		2		4	5	6	7		9		---/DCC
379	24 11	1	2		4	5	6	7		9		---/DCC
380	24 12			3	4	5	6	7		9		---/DCC
381	24 13	1		3	4	5	6	7		9		---/DCC
382	24 14		2	3	4	5	6	7		9		---/DCC
383	24 15	1	2	3	4	5	6	7		9		---/DCC
384	24 16								8	9		---/DCC
385	25 1	1							8	9		---/DCC
386	25 2		2						8	9		---/DCC
387	25 3	1	2						8	9		---/DCC

												10 (0/1)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
388	25 4								3			8:9 ---/DCC
389	25 5	1							3			8:9 ---/DCC
390	25 6		2	3					3			8:9 ---/DCC
391	25 7	1	2	3					3			8:9 ---/DCC
392	25 8				4				3			8:9 ---/DCC
393	25 9	1			4				3			8:9 ---/DCC
394	25 10		2	3	4				3			8:9 ---/DCC
395	25 11	1	2	3	4				3			8:9 ---/DCC
396	25 12			3	4				3			8:9 ---/DCC
397	25 13	1		3	4				3			8:9 ---/DCC
398	25 14		2	3	4				3			8:9 ---/DCC
399	25 15	1	2	3	4				3			8:9 ---/DCC
400	25 16							5				8:9 ---/DCC
401	26 1	1						5				8:9 ---/DCC
402	26 2		2					5				8:9 ---/DCC
403	26 3	1	2					5				8:9 ---/DCC
404	26 4				3			5				8:9 ---/DCC
405	26 5	1		3				5				8:9 ---/DCC
406	26 6		2	3				5				8:9 ---/DCC
407	26 7	1	2	3				5				8:9 ---/DCC
408	26 8					4		5				8:9 ---/DCC
409	26 9	1				4		5				8:9 ---/DCC
410	26 10		2			4		5				8:9 ---/DCC
411	26 11	1	2			4		5				8:9 ---/DCC
412	26 12			3	4	5						8:9 ---/DCC
413	26 13	1		3	4	5						8:9 ---/DCC

													10 (0/1)
414	26	14	2	3	4	5	6	7	8	9	---	/DCC	
415	26	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	---	/DCC
416	26	16					6	7	8	9	---	/DCC	
417	27	1	1				6	7	8	9	---	/DCC	
418	27	2	2				6	7	8	9	---	/DCC	
419	27	3	1	2			6	7	8	9	---	/DCC	
420	27	4			3		6	7	8	9	---	/DCC	
421	27	5	1		3		6	7	8	9	---	/DCC	
422	27	6		2	3		6	7	8	9	---	/DCC	
423	27	7	1	2	3		6	7	8	9	---	/DCC	
424	27	8				4	6	7	8	9	---	/DCC	
425	27	9	1			4	6	7	8	9	---	/DCC	
426	27	10		2		4	6	7	8	9	---	/DCC	
427	27	11	1	2		4	6	7	8	9	---	/DCC	
428	27	12			3	4	6	7	8	9	---	/DCC	
429	27	13	1		3	4	6	7	8	9	---	/DCC	
430	27	14		2	3	4	6	7	8	9	---	/DCC	
431	27	15	1	2	3	4	6	7	8	9	---	/DCC	
432	27	16				5	6	7	8	9	---	/DCC	
433	28	1	1			5	6	7	8	9	---	/DCC	
434	28	2		2		5	6	7	8	9	---	/DCC	
435	28	3	1	2		5	6	7	8	9	---	/DCC	
436	28	4			3	5	6	7	8	9	---	/DCC	
437	28	5	1		3	5	6	7	8	9	---	/DCC	
438	28	6		2	3	5	6	7	8	9	---	/DCC	
439	28	7	1	2	3	5	6	7	8	9	---	/DCC	

													10 (0/1)
440	28	8				4	5	6	7	8	9	---	/DCC
441	28	9	1			4	5	6	7	8	9	---	/DCC
442	28	10		2		4	5	6	7	8	9	---	/DCC
443	28	11	1	2		4	5	6	7	8	9	---	/DCC
444	28	12			3	4	5	6	7	8	9	---	/DCC
445	28	13	1		3	4	5	6	7	8	9	---	/DCC
446	28	14		2	3	4	5	6	7	8	9	---	/DCC
447	28	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	---	/DCC
448	28	16					7	8	9			---	/DCC
449	29	1	1				7	8	9			---	/DCC
450	29	2		2			7	8	9			---	/DCC
451	29	3	1	2			7	8	9			---	/DCC
452	29	4			3		7	8	9			---	/DCC
453	29	5	1		3		7	8	9			---	/DCC
454	29	6		2	3		7	8	9			---	/DCC
455	29	7	1	2	3		7	8	9			---	/DCC
456	29	8				4	7	8	9			---	/DCC
457	29	9	1			4	7	8	9			---	/DCC
458	29	10		2		4	7	8	9			---	/DCC
459	29	11	1	2		4	7	8	9			---	/DCC
460	29	12			3	4	7	8	9			---	/DCC
461	29	13	1		3	4	7	8	9			---	/DCC
462	29	14		2	3	4	7	8	9			---	/DCC
463	29	15	1	2	3	4	7	8	9			---	/DCC
464	29	16				5	7	8	9			---	/DCC
465	30	1	1			5	7	8	9			---	/DCC

													10 (0/1)
466	30	2		2		5		7	8	9			---/DCC
467	30	3	1	2		5		7	8	9			---/DCC
468	30	4		3		5		7	8	9			---/DCC
469	30	5	1	3		5		7	8	9			---/DCC
470	30	6		2	3	5		7	8	9			---/DCC
471	30	7	1	2	3	5		7	8	9			---/DCC
472	30	8			4	5		7	8	9			---/DCC
473	30	9	1		4	5		7	8	9			---/DCC
474	30	10		2	4	5		7	8	9			---/DCC
475	30	11	1	2		4	5		7	8	9		---/DCC
476	30	12		3	4	5		7	8	9			---/DCC
477	30	13	1	3	4	5		7	8	9			---/DCC
478	30	14		2	3	4	5		7	8	9		---/DCC
479	30	15	1	2	3	4	5		7	8	9		---/DCC
480	30	16					6	7	8	9			---/DCC
481	31	1	1				6	7	8	9			---/DCC
482	31	2		2			6	7	8	9			---/DCC
483	31	3	1	2			6	7	8	9			---/DCC
484	31	4		3			6	7	8	9			---/DCC
485	31	5	1	3			6	7	8	9			---/DCC
486	31	6		2	3		6	7	8	9			---/DCC
487	31	7	1	2	3		6	7	8	9			---/DCC
488	31	8			4		6	7	8	9			---/DCC
489	31	9	1		4		6	7	8	9			---/DCC
490	31	10		2	4		6	7	8	9			---/DCC
491	31	11	1	2	4		6	7	8	9			---/DCC

													10 (0/1)
492	31	12			3	4		6	7	8	9		---/DCC
493	31	13	1		3	4		6	7	8	9		---/DCC
494	31	14		2	3	4		6	7	8	9		---/DCC
495	31	15	1	2	3	4		6	7	8	9		---/DCC
496	31	16				5	6	7	8	9			---/DCC
497	32	1	1			5	6	7	8	9			---/DCC
498	32	2		2		5	6	7	8	9			---/DCC
499	32	3	1	2		5	6	7	8	9			---/DCC
500	32	4		3		5	6	7	8	9			---/DCC
501	32	5	1	3		5	6	7	8	9			---/DCC
502	32	6		2	3	5	6	7	8	9			---/DCC
503	32	7	1	2	3	5	6	7	8	9			---/DCC
504	32	8			4	5	6	7	8	9			---/DCC
505	32	9	1		4	5	6	7	8	9			---/DCC
506	32	10		2	4	5	6	7	8	9			---/DCC
507	32	11	1	2		4	5	6	7	8	9		---/DCC
508	32	12		3	4	5	6	7	8	9			---/DCC
509	32	13	1	3	4	5	6	7	8	9			---/DCC
510	32	14		2	3	4	5	6	7	8	9		---/DCC
511	32	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9		---/DCC

Adressen größer 511 können nur im DCC Format ausgegeben werden und müssen mit der CV Programmierung über das Programmiergleis durchgeführt werden.

Addresses larger than 511 can only be assigned in the DCC format and must be done by programming a CV using the programming track.


Les adresses supérieures à 511 peuvent uniquement être éditées dans le format DCC et doivent être exécutées avec la programmation des CV via la voie de programmation.

Adressen groter dan 511 kunnen alleen in het DCC formaat gebruikt worden en moeten met de CV programmering via het programmeerspoor ingesteld worden.

Las direcciones superiores a 511 pueden mostrarse en el formato DCC y deben configurarse con la función Programación de CVs mediante la vía de programación.

Indirizzi maggiori di 511 possono essere assegnati solo nel formato DCC e si devono eseguire con la programmazione delle CV tramite il binario di programmazione.

Bohrschablone • Drilling template • Gabarit de perçage • Boorsjabloon • Plantilla de taladrado • Maschera di foratura



Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
www.maerklin.com



www.maerklin.com/en/imprint.html

197435/0321/Sm6Ef
Änderungen vorbehalten
© by Gebr. Märklin & Cie. GmbH