

1

★ APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING  
POUŽIT EXPRES MASK NABARVIT PŘED SLEPENÍM

☯ SYMMETRICAL ASSEMBLY  
SYMETRICKÁ MONTÁŽ

REMOVE  
ODSTRANIT

GRIND  
OBROUSIT

DRILL HOLE  
VRTÁT OTVOR

4 3D DECAL PARTS  
3D OBTISKY

1 COLORED ETCHED PARTS  
LEPTANÉ BAREVNÉ DÍLY

1 ETCHED PARTS  
LEPTANÉ NEBAREVNÉ DÍLY

1 ORIGINAL KIT PARTS  
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE

↪ BEND  
OHNOUT

? OPTION  
VOLBA

Ⓜ REPLACE  
NAHRADIT

■ ORIGINAL KIT PARTS  
PŮVODNÍ DÍLY STAVEBNICE

■ COLORED 3D DECAL PARTS  
BAREVNÉ 3D OBTISKY

■ PHOTO-ETCHED PARTS  
LEPTANÉ DÍLY

■ PARTS TO BE REMOVED  
DÍLY K ODSTRANĚNÍ



■ FILL  
TMELIT

3DL 48088

A6M3

1/48

detail set for 1/48 EDUARD kit • sada detailů pro stavebnici 1/48 EDUARD



2

**3D decals**


•Soak the decal in the warm water for couple of seconds and after its separation from the backing paper position it on the model.

•To increase decal's adherence use the white glue, Mr. Mark Setter or apply to the glossy surface.

•Leaving decal in the water for too long can cause its swelling and distortion.

**PE parts**

•Use cyanoacrylate glue to attach.

**3D decals**

•Vložte na několik vteřin do teplé vody a po oddělení od podkladového papíru naneste na model.



•Pro zvýšení přilnavosti lze použít disperzní lepidlo, Mr. Mark Setter či obtisk nanášet na lesklý povrch.

•Příliš dlouhé vystavení 3D obtisku vodě může způsobit jeho nabobtnání.


**PE parts**

•K lepení použijte kyanoakrylátové lepidlo.

3




22



21

19



20

