


märklin

H0



D GB USA F NL

Lichtsignal mit Vorsignal
76495/76496/76497

Inhaltsverzeichnis	Seite
Signalbilder beim Vorbild	4
Bestimmungsgemäße Verwendung	6
Lieferumfang	6
Sicherheitshinweise	6
Wichtige Hinweise	6
Technische Daten	6
Funktionen	6
Signal-Einbau	7
Programmierung mit CS 2 / CS3	7
Betrieb unter mfx	9
Betriebsart und Adressen einstellen	22
Aufbau	33
Aufkleber anbringen	43













Table of Contents	Page
Signal Aspects in the Prototyp	4
Intended Use of the Product	10
Contents as Delivered	10
Safety Notes	10
Important Notes	10
Technical Data	10
Functions	10
Signal Installation	11
Programming with the CS 2 / CS3	11
Operation with mfx	13
Setting the mode of operation and addresses	18
Setup	33
Attach decals	43

Sommaire	Page
Positions signalétiques réelles	4
Utilisation conforme	14
Livraison	14
Consignes de sécurité	14
Consignes importantes	14
Caractéristiques techniques	14
Fonctions	14
Montage du signal	15
Programmation avec CS 2 / CS3	15
Exploitation sous mfx	17
Définir le mode d'exploitation et les adresses	22
Montage	33
Fixez les autocollants	43

Inhoudsopgave	Pagina
Seinbeelden bij het voorbeeld	4
Beoogd gebruik	18
Leveringsomvang	18
Veiligheidsvoorschriften	18
Belangrijke aanwijzingen	18
Technische gegevens	18
Functies	18
Sein inbouwen	19
Programmeren met CS2 / CS3	19
Bedrijf met mfx	21
Bedrijfsmodus en adres instellen	22
Opbouwen	33
Stickers bevestigen	43

Signalbilder beim Vorbild
Signal Aspects in the Prototyp

Positions signalétiques réelles
Seinbeelden bij het voorbeeld



<p>Signalbild Hauptsignal: Signal aspect for a home signal: Position de signal principal: Seinbeeld hoofdsein:</p>	 76495  76496  76497	 76496  76497	 76496  76495  76497	
<p>Bedeutung: Meaning: Signification: Betekend:</p>	<p>Fahrt Go Voie libre Rijden</p>	<p>Langsamfahrt Proceed Slowly Ralentissement Langzaam rijden</p>	<p>Halt Stop Arrêt Stop</p>	
<p>Signalbild Vorsignal des folgenden Hauptsignals: Signal aspect of the home signal that follows it: Indication signal du prochain signal d'arrêt: Seinbeeld van het volgende hoofdsein:</p>	<p>3 Möglichkeiten - 3 possibilities 3 possibilités - 3 mogelijkheden</p>			
<p>Bedeutung: Meaning: Signification: Betekend:</p>	 Halt erwarten Prepare to stop Prévoir arrêt Verwacht Stop tonend	 Fahrt erwarten Prepare to proceed Prévoir voie libre Verwacht veilig	 Langsamfahrt erwarten Prepare to proceed slowly Prévoir ralentissement Verwacht langzaam rijden	 aus off débranché uit

Fahrstrom:

Track Current:

Courant traction :

Rijstroom:

 <p>76495 76496 76497</p>	 <p>76495 76496 76497</p>
<p>aus off débranché uit</p>	<p>ein on branché aan</p>

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Das Signal ist zum Einbau in H0 Digital-Modellbahn-Anlagen.
- Das Signal darf für den Analogbetrieb nur mit Stellpult 72760 verwendet werden.
- Darf nur in geschlossenen Räumen verwendet werden.

Lieferumfang

- 1 Signal
- 1 Decoder mit Halteplatte
- 1 Kabel mit Stecker 2 polig, rot und braun
- 1 Kabel mit Stecker 3 polig, - rot und rot
- 1 Kabel mit Stecker 2 polig weiß und violett
- 1 Kabel mit Stecker 3 polig, violett, rot-grün, rot-braun
- 1 Fundament K-Gleis mit Abdeckung
- 1 Steigungskeil
- 1 Abdeckung für Unterflurmontage
- 1 Schraube 2 x 10mm
- 2 Schrauben 2,5 x 20mm
- 4 Isolierungen (rot) C-Gleis (1Spritzling)
- 2 Mittelleiter-Isolierung (grau) K-Gleis
- 1 Mittelleiter-Anschluss K-Gleis
- 1 Schiebebilder zur Kennzeichnung
- Einbauanleitung
- Garantieurkunde

Sicherheitshinweise

- **ACHTUNG!** Funktionsbedingte scharfe Kanten und Spitzen.
- Verkabelungs- und Montagearbeiten nur im spannungslosen Zustand ausführen. Bei Nichtbeachtung kann es zu gefährlichen Körperströmen und damit zu Verletzungen führen.
- **Signal nur mit der zulässigen Spannung** (siehe technische Daten) **betreiben**.

Wichtige Hinweise

- Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes und muss deshalb aufbewahrt sowie bei Weitergabe des Produktes mitgegeben werden.
- Die Signalmasten der Signale 76395/76397 können mit dieser Elektronik (Decoder) nicht verwendet werden
- Für Reparaturen wenden Sie sich bitte an Ihren Märklin-Fachhändler.
- Entsorgung: www.maerklin.com/en/imprint.html

Technische Daten

- Versorgungsspannung 16 - 20 V
- Belastung ≤ 100 mA
- Belastung Gleis Ausgang max. 2 A
- Spannungsfestigkeit max. 40 V

Funktionen

- Multiprotokoll fähig: fx (MM), mfx und DCC
- Einstellen der Betriebsart mittels DIP-Schalter
- Einstellbare Adressen mit DIP-Schalter:
 - 1-256** fx (MM) (Control Unit 6021)
 - 1-320** fx (MM) (Central Station 6021x/Mobile Station 60653)
 - 1-511** (DCC)
- Programmierbare Adressen über CV
 - 1-2.040** DCC
- Änderungen der Eigenschaften über CV
- Stromversorgung über Digitalstromkreis

Signal-Einbau

Vor dem eigentlichen Einbau muss das Signal programmiert werden.

Folgende Arbeitsschritte dürfen nur im spannungslosen Zustand ausgeführt werden:

Einstellung der Adresse und Betriebsart durch den DIP-Schalter:

- Einstellen der Betriebsart mit DIP-Schalter 10
Schalter 10 off = fx (MM)
Schalter 10 on = DCC
- fx (MM)/DCC einstellen der Adresse mit DIP-Schalter (Tabelle ab Seite 22)

! Beachten Sie:

- Einstellungen mit dem DIP-Schalter immer spannungslos vornehmen. Das Signal erkennt erst mit dem Einschalten der Spannung die aktuellen Schalterstellungen.
- **Zum Schalten der Signale 76496 und 76497** werden grundsätzlich 2 Adressen (Tastenpaare) benötigt. Die 2. Adresse wird automatisch als Folgeadresse vergeben. Diese Folgeadresse **ist nicht frei wählbar**.

Programmierung mit CS 2 / CS3

fx (MM)

Die CV Programmierung muss am Programmiergleis erfolgen. Es darf **immer nur ein Signal** am Programmiergleis angeschlossen werden.

Folgende CV's können bei fx (MM) verändert werden:
CV 40,45,46,48, 50, 52 und 54.

Die Adresse für das am Mast befindliche Vorsignal wird bei 76495 die nächste -, bei 76496 und 76497 die übernächste **Adres-**

se automatisch vergeben. Diese Adresse kann nicht verändert werden.

Während des Programmiervorganges blinkt die Signallampe, abweichend davon wird während des programmierens mit der Central Station das Signal geschaltet. Nach Abschluss des Programmiervorganges wird das Signal auf „Fahrt“ gestellt.

Vor dem Programmieren mit der Mobile Station 2 muss eine fx Dummy-Lok mit der Adresse des Signales angelegt sein. Das Signal einmal betätigen, danach die gewünschten CV Einstellungen wechseln, ändern und zum Abschluß das Signal nochmals schalten.

Die Vorgehensweise beim Programmieren mit der Control Unit 6021 finden Sie auf www.maerklin.de -> Tools & Downloads -> Technische Informationen.

Die Programmierung mit anderen Geräten, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des jeweiligen Steuergerätes.

DCC

Die CV Programmierung muss am Programmiergleis erfolgen. Es darf **immer nur ein Signal** am Programmiergleis angeschlossen werden.

Während der Datenübertragung blinkt zur Kontrolle das Signal.

Die Programmierung mit anderen Geräten, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des jeweiligen Steuergerätes.

CV für fx (MM) und DCC

Unter fx (MM) kann die Adresse nur mit dem DIP-Schalter eingestellt werden. Werte in Klammern sind die Werkseinstellungen.

CV	Bedeutung	Werte	
1	Adresse 1 - 255	1-255 (1)	nur DCC
9	Adressen 256 - 2040	0-7 (0)	nur DCC
33	Anzahl Ausgangs- adressen	—	nur DCC lesen
PoM* 40	Beleuchtung	0 - 15 (15)	0 licht aus dimmen 0-15, wobei 15 = 100% Helligkeit entspricht
PoM* 45	Signaltyp Hauptsignal: 76495 76497 76496	2 3 4	Blocksignal Einfahrtsignal Ausfahrtsignal
46	Signaltyp Vorsignal	2 3 4	gehört zu Blocksignal Einfahrtsignal Ausfahrtsignal
PoM* 48	Hauptsignal Umschaltzeit LED an/aus	0 - 3	0 = 0s 1 = 0,175s 2 = 0,35s 3 = 0,5s
PoM* 50	Überblendverhalten Hauptsignal	0 - 3	0 = gleichzeitig 1 = nacheinander 2 = nacheinander 0,1s Pause 3 = nacheinander 0,5s Pause


CV	Bedeutung	Werte	
PoM* 52	Vorsignal Umschaltzeit LED an/aus	0 - 3	0 = 0s 1 = 0,175s 2 = 0,35s 3 = 0,5s
PoM* 54	Überblendverhalten Vorsignal	0 - 3	0 = gleichzeitig 1 = nacheinander 2 = nacheinander 0,1s Pause 3 = nacheinander 0,5s Pause
55	Vorsignaldressen kurz (wie CV1) nur DCC		Wert des dazugehörigen Hauptsignals eintragen (nur DCC)
56	Vorsignaldressen lang (wie CV9) nur DCC		Wert des dazugehörigen Hauptsignals eintragen (nur DCC)

*PoM programmieren kann, sofern es vom Steuergerät unterstützt wird, am Hauptgleis erfolgen.

Einstellen und errechnen der Adressen größer 255 (DCC):


Z.B. Adresse 1044 -> 1044:256=4,078125 . Der Wert vor dem Komma (4) ist in CV 9 einzutragen. Der Wert nach dem Komma (0,078125) wird mit 256 multipliziert $0,078125 \times 256 = 20$. Der errechnete Wert 20 muss in CV 1 eingetragen werden.

Die richtige Adressierung MM:



Die richtige Adressierung DCC:

Die Adresse des Vorsignales (CV55 / CV56) und der Signaltyp (CV46) muss der Adresse und dem Signaltyp des darauffolgenden Hauptsignales entsprechen. Nur so ist die richtige Wiedergabe des Signalbildes gewährleistet.



Betrieb unter mfx

Die mfx-Anmeldung kann unter MM oder DCC erfolgen. Entscheidend ist die über den Dip-Schalter 10 eingestellte Betriebsart.

Die mfx-Anmeldung wird mit der CS2 60213/60214/60215 in der Magnetartikelkonfiguration über > und mit der CS3 60216/60226 in der Magnetartikelkonfiguration über > „mfx-Artikel suchen“ angestoßen.

Hinweis zur mfx-Anmeldung mit der CS2:

Auswahlmöglichkeit „Magnetartikel automatisch zuweisen“ unter „Setup“ > > „Gleis“.

Ist dort das Häkchen gesetzt erfolgt die mfx-Anmeldung auf die ersten freien Adressen in der CS2. Ist das Häkchen nicht gesetzt, erfolgt die mfx-Anmeldung auf die tatsächlich am Decoder programmierten Adressen.

Intended Use of the Product

- This signal is for installation on H0 digital model railroad layouts.
- This signal may only be used for analog operation with the 72760 control box.
- Use only in enclosed areas.

Contents as Delivered

- 1 Signal
- 1 Decoder with mounting plate
- 1 Cable with plug, 2-conductor, red and brown
- 1 Cable with plug, 3-conductor, red and red
- 1 white and violet wires with 2-pin plugs for plugs
- 1 Cable with plug, 3-conductor, violet, red-green, red-braun
- 1 K Track base with a cover
- 1 grade wedge
- 1 cover for below-baseboard installation
- 1 screw 2 x 10 mm
- 2 screws 2.5 x 20mm
- 4 Insulator sleeves (red) for C track (1 sprue)
- 2 Center conductor insulators (gray) for K Track
- 1 Center conductor connector for K Track
- 1 Set of decals for identification
- Installation instructions
- Warranty card

Safety Notes

- **IMPORTANT!** The product has sharp edges and points due to the way it works.
- Do wiring and installation work only when there is no voltage present. Failure to adhere to this may cause life-threatening current and injury.
- **This signal is to be operated only with the permissible voltage** (see technical data).

Important Notes

- The operating instructions are a component part of the product and must therefore be kept in a safe place as well as for transfer of the product to third parties.
- The signal masts for the 76395/76397 signals cannot be used with this electronic circuit (decoder).
- Please see your authorized Märklin specialty dealer for repairs.
- Disposing of the product: www.maerklin.com/en/imprint.html

Technical Data

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| • Voltage supply | 16 - 20V |
| • Load | ≤ 100 milliamps |
| • Load at the track output | max. 2 amps |
| • Electrical strength | max. 40 volts |

Functions

- Capable of multi-protocols: fx (MM), mfx, and DCC
- Mode of operation set by means of DIP switches
- Addresses can be set by means of DIP switches:
 - 1-256** fx (MM) (Control Unit 6021)
 - 1-320** fx (MM) (Central Station 6021x/Mobile Station 60653)
 - 1-511** (DCC)

- Programmable addresses by means of CVs
1-2.040 DCC
- Characteristics can be changed by means of CVs
- Power supplied by means of the digital current circuit

Signal Installation

The signal must be programmed before actually installing it.

The following work steps may be done only when there is no voltage present:

Setting the address and the mode of operation with the DIP switches:

- Setting the mode of operation with DIP Switch 10
Switch 10 off = fx (MM)
Switch 10 on = DCC
- fx (MM)/DCC Setting the address with DIP switches (See table starting on Page 22)

! Please note:

- Always do settings with the DIP switches when there is no voltage present. The signal does not recognize the current switch settings until the voltage is turned on.
- Basically, 2 addresses (pairs of buttons) are required to **switch the 76496 and 76497 signals**. The second address is assigned automatically as a sequential address. This sequential address **cannot be selected at will**.

Programming with the CS 2 / CS3

fx (MM)

The CV programming must be done on the programming track.
Only one signal may be connected to the programming track **at a time**.

The following CVs can be changed in fx (MM): CV 40, 45, 46, 48 , 50, 52 and 54.

The address for the distant signal located on the mast, the next address on the 76495, on the 76496 and 76497 the address after the next **address, is assigned automatically**. This address cannot be changed.

During the programming procedure, the signal light will blink. During programming with the Central Station, by contrast the signal is switched. After the end of the programming procedure, the signal is set at "Go".

An fx dummy locomotive with the address of the signal must be entered before programming with the Mobile Station 2. Activate the signal once. After that, change the desired CV settings and switch the signal one more time.

The procedure for programming with the 6021 Control Unit can be found at www.maerklin.de -> Tools & Downloads -> Technische Informationen.

Please see the operating instructions for the control devices in question for programming with other devices.

DCC

CV programming must be done on the programming track. **Only one signal** may be connected to the programming track **at a time**.

The signal will blink for monitoring purposes during the data transfer.

Please see the operating instructions for the control devices in question for programming with other devices.

CV for fx (MM) and DCC

With fx (MM) the address can be set only with the DIP switches. The values in parentheses are factory default settings.

CV	Meaning	Values	
1	Address 1 - 255	1-255 (1)	only DCC
9	Addresses 256 - 2040	0-7 (0)	only DCC
33	Number of output addresses	—	read only DCC
PoM* 40	Meaning Lighting	0 - 15 (15)	0 light off Dimming 0-15, whereby 15 = 100% brightness
PoM* 45	Signal Type Home signal: 76495 76497 76496	2 3 4	Block signal Entry signal Exit signal
PoM* 46	Signal Type Distant Signal	2 3 4	belongs to Block signal Entry signal Exit signal
PoM* 48	Home Signal Switching duration LED on/off	0 - 3	0 = 0 seconds 1 = 0.175 seconds 2 = 0.35 seconds 3 = 0.5 seconds


CV	Meaning	Values	
PoM* 50	Cross fading behavior Home signal	0 - 3	0 = simultaneously 1 = one after the other 2 = one after the other 0.1 sec. pause 3 = one after the other 0.5 sec. pause
PoM* 52	Distant Signal Switching duration LED on/off	0 - 3	0 = 0 seconds 1 = 0.175 seconds 2 = 0.35 seconds 3 = 0.5 seconds
PoM* 54	Cross fading behavior Distant Signal	0 - 3	0 = simultaneously 1 = one after the other 2 = one after the other 0.1 sec. pause 3 = one after the other 0.5 sec. pause
55	Distant Signal Address, short (like CV1) only DCC		enter the value of the home signal belonging to it (only DCC)
56	Distant Signal Address, long (like CV9) only DCC		enter the value of the home signal belonging to it (only DCC)

*PoM programming can be done on the main track as long as it is supported by the control device.

Setting and Calculating Addresses Greater than 255 (DCC):


Example: Address 1044 -> 1044 : 256 = 4.078125. The value before the decimal point (4) is entered in CV 9. The value after the decimal point (0.078125) is multiplied by 256 $0.078125 \times 256 = 20$. The calculated value of 20 must be entered in CV 1.

Sample of the correct address assignment for MM:



Sample of the correct address assignment for DCC:

The address for the distant signal (CV55 / CV56) and the signal type (CV46) must correspond to the address and the signal type for the home signal following it. This is the only way to guarantee the correct reproduction of the signal aspect.



Operation with mfx

mfx registration can be done with MM or DCC. The mode of operation that has been set by means of Dip Switch 10 is critical.

The mfx registration is initiated with the 60213/60214/60215 CS2 in > and with the 60216/60226 CS3 in the solenoid item configuration by means of > "search for mfx item".

Note about mfx registration with the CS2:

Selection possibility „Automatically assign solenoid item“ at „Setup“ > > „Track“.

If the check mark there is checked, the mfx registration is done at the first open address in the CS2. If the check mark is not checked, the mfx registration is done at the address actually programmed on the decoder.

Utilisation conforme

- Le signal est conçu pour être monté sur des circuits ferroviaires miniatures numériques H0.
- Le signal ne doit être utilisé en mode analogue qu'avec un pupitre de commande 72760.
- Ne doit être utilisé que dans une pièce fermée.

Livraison

- 1 signal
- 1 Décodeur avec plaque support
- 1 câble avec prise bipolaire, rouge et marron
- 1 câble avec prise tripolaire, rouge et rouge
- 1 câble avec connecteurs 2 pôles blanc et violet
- 1 câble avec prise tripolaire, violet, rouge-brun, rouge-vert
- 1 socle voie K avec cache
- 1 cale pour rampe
- 1 cache pour montage sous le plateau
- 1 vis 2 x 10mm
- 2 vis 2,5 x 20mm
- 4 isolations (rouge) voie C (1 pièce moulée par injection)
- 2 isolations pour conducteur central (gris) voie K
- 1 connecteur pour conducteur central voie K
- 1 image à coulisser pour la signalisation
- Instructions de montage
- Certificat de garantie

Consignes de sécurité

- **ATTENTION !** Le matériel comporte des bords coupants et des pointes.
- Effectuer les travaux de câblage et de montage uniquement lorsque le circuit est hors tension. Dans le cas contraire, vous risquez de vous électrocuter et de vous blesser.

- **Utiliser le signal uniquement avec la tension autorisée** (cf. caractéristiques techniques).

Consignes importantes

- Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit. Vous devez donc la conserver et la transmettre avec le produit.
- Les mâts des signaux 76395/76397 **ne sont pas compatibles** avec ce module électronique (décodeur).
- Pour les travaux de réparation, veuillez vous adresser à votre revendeur Märklin.
- Élimination : www.maerklin.com/en/imprint.html

Caractéristiques techniques

- D'alimentation 16 - 20V
- Charge ≤ 100 mA
- Charge sortie voie max. 2 A
- Rigidité diélectrique max. 40 V

Fonctions

- Multiprotocole : fx (MM), mfx et DCC
- Réglage du mode de fonctionnement au moyen d'un interrupteur DIP
- Adresses réglables au moyen de l'interrupteur DIP :
 - 1-256** fx (MM) (Control Unit 6021)
 - 1-320** fx (MM) (Central Station 6021x/Mobile Station 60653)
 - 1-511** (DCC)
- Adresses programmables via CV
 - 1-2.040** DCC
- Modification des propriétés via CV
- Alimentation électrique via circuit électrique numérique

Montage du signal

Avant le montage à proprement parler, vous devez programmer le signal.

Vous réaliserez les étapes suivantes uniquement lorsque le circuit est hors tension :

Réglage de l'adresse et du mode de fonctionnement via l'interrupteur DIP :

- Réglage du mode de fonctionnement au moyen d'un interrupteur DIP 10
Interrupteur 10 off = fx (MM)
Interrupteur 10 on = DCC
- fx (MM)/DCC Réglage de l'adresse via l'interrupteur DIP (tableau à partir de la page 22)

! Attention :

- Effectuer les réglages via l'interrupteur DIP uniquement hors tension. Le signal reconnaît les positions du commutateur dès l'activation de la tension.
- **Pour commuter les signaux réf. 76496 et 76497**, deux adresses (paires de touches) sont en principe nécessaires. La 2^{de} adresse automatiquement attribuée est l'adresse consécutive. Cette adresse consécutive **ne peut pas être choisie librement**.

Programmation avec CS 2 / CS3

fx (MM)

La programmation CV doit se faire au niveau de la voie de programmation. Vous ne devez brancher **qu'un seul signal** sur la voie de programmation.

Vous pouvez modifier les CV suivant dans fx (MM) : CV 40, 45, 46,

48, 50, 52 et 54.

L'adresse automatiquement attribuée pour le signal d'annonce situé sur le mât est pour 76495 l'adresse consécutive, pour 76496 et 76497, celle d'après. Cette adresse **ne peut pas être modifiée**.

Pendant la programmation, la lampe du signal clignote, et, indépendamment de cela, le signal est couplé à la Central Station pendant la programmation. Une fois la procédure de programmation terminée, le signal est mis sur « circulation ».

Avant la programmation avec la Mobile Station 2, une locomotive factice fx doit avoir été créée avec l'adresse du signal. Actionnez une fois le signal, puis accédez aux paramètres CV souhaités, modifiez-les et commutez à nouveau le signal.

Vous trouverez la procédure de programmation au moyen de la Control Unit 6021 à la page www.maerklin.de -> Tools & Downloads -> Technische Informationen (www.marklin.fr/fr/produits/outils/base_donnees_produits.html)

Pour la programmation avec d'autres appareils, veuillez consulter les modes d'emploi des pupitres de commande correspondant.

DCC

La programmation CV doit se faire au niveau de la voie de programmation. ne devez brancher **qu'un seul signal** sur la voie de programmation.

Pendant la transmission des données, le signal clignote pour contrôle.

Pour la programmation avec d'autres appareils, veuillez consulter les modes d'emploi des pupitres de commande correspondant.

CV pour fx (MM) et DCC

Dans fx (MM), vous pouvez configurer l'adresse uniquement via l'interrupteur DIP. Les valeurs entre parenthèses sont les paramètres d'usine.


CV	Éclairage	Valeur	
1	Adresse 1 - 255	1-255 (1)	uniquement DCC
9	Adresses 256 - 2040	0-7 (0)	uniquement DCC
33	Nombre d'adresses de départ	—	Lire uniquement
PoM* 40	Éclairage	0 - 15 (15)	0 lumière éteinte variateur 0-15, 15 = 100% de luminosité
PoM* 45	Type de signal Signal d'exécution : 76491 76493 76494	2 3 4	Signal de block Signal d'entrée Signal de sortie
PoM* 46	Type de signal Signal d'annonc	2 3 4	Fait partie de Signal de block Signal d'entrée Signal de sortie
PoM* 48	Signal d'exécution Temps de commutation LED allumée/éteinte	0 - 3	0 = 0s 1 = 0,175s 2 = 0,35s 3 = 0,5s
PoM* 50	Signal d'annonce Passage d'une indication à l'autre	0 - 3	0 = simultanément 1 = successivement 2 = successivement avec pause 0,1s 3 = successivement avec pause 0,5s

CV	Éclairage	Valeur	
PoM* 52	Signal d'annonce Temps de commutation LED allumée/éteinte	0 - 3	0 = 0s 1 = 0,175s 2 = 0,35s 3 = 0,5s
PoM* 54	Signal d'annonce Passage d'une indication à l'autre	0 - 3	0 = simultanément 1 = successivement 2 = successivement avec pause 0,1s 3 = successivement avec pause 0,5s
55	Adresse du signal d'annonce Courte (comme CV1) uniquement DCC		Reporter la valeur du signal d'exécution correspondant (uniquement DCC)
56	Adresse du signal d'annonce longue (comme CV 9) uniquement DCC		Reporter la valeur du signal d'exécution correspondant (uniquement DCC)

*Vous pouvez effectuer la programmation PoM, si elle est prise en charge par le pupitre de commande, sur la voie principale.


Réglage et calcul des adresses supérieures à 255 (DCC) : Par ex. adresse 1044 -> $1044:256=4,078125$. Vous devez reporter la valeur avant la virgule (4) dans CV 9. Multipliez la valeur après la virgule (0,078125) par 256 $0,078125 \times 256 = 20$. Reportez la valeur calculée 20 dans CV 1.

Exemple pour l'adressage correct MM:



Exemple pour l'adressage correct DCC:

L'adresse du signal d'annonce (CV55/ CV 56) et le type de signal (CV 46) doivent correspondre à l'adresse et au type de signal du signal d'exécution suivant. La reproduction correcte de l'indication du signal n'est garantie qu'à cette seule condition.



Exploitation sous mfx

L'enregistrement mfx peut se faire sous MM ou DCC.

C'est le mode d'exploitation défini via le commutateur Dip 10 qui importe ici.

Avec la CS2 60213/60214/60215, l'enregistrement mfx est lancé dans la configuration des articles électromagnétiques via > et avec la CS3 60216/60226 dans la configuration des articles électromagnétiques via > „Rechercher articles mfx“.

Remarque concernant la connexion mfx avec la CS2 :

Sélection possible „Affectation automatique d'un article électromagnétique“ sous „Configuration“ > > „Voie“.

Si cette possibilité est cochée, l'enregistrement mfx se fait sur les premières adresses libres dans la CS2. Si cette possibilité n'est pas cochée, l'enregistrement mfx se fait sur les adresses réellement programmées sur le décodeur.

Beoogd gebruik

- Het sein is bestemd voor het inbouwen in H0-modelbanen.
- Het sein mag in analogebedrijf alleen in combinatie met het schakelkastje 72760 gebruikt worden.
- Het mag alleen in gesloten ruimtes gebruikt worden.

Leveringsomvang

- 1 Sein
- 1 Decoder met houderplaat
- 1 Kabel met stekker 2-polig rood en bruin
- 1 Kabel met stekker 3-polig rood en rood
- 1 Kabel met stekker 2 polig wit en violet
- 1 Kabel met stekker 3-polig violet, rood-groen, rood-bruin
- 1 Fundament K-rail met afdekking
- 1 Stijgingswig
- 1 Afdekking voor ondervloermontage
- 1 Schroef 2 x 10mm
- 2 Schroeven 2,5 x 20mm
- 4 Isolaties (rood) C-rail (1 gietstuk)
- 2 Middenrail isolaties (grijs) K-rail
- 1 Middenrail aansluiting K-rail
- 1 Transfer voor herkenning
- Inbouwaanwijzing met sjabloon voor ondervloermontage
- Garantiebewijs

Veiligheidsvoorschriften

- **LET OP!** Heeft vanwege de functionaliteit scherpe kanten en punten.
- Bedrading en montagewerkzaamheden alleen in spanningloze toestand uitvoeren. Als dit niet in acht genomen wordt kunt u gevaarlijke stroomschokken krijgen met de daarmee samenhangende verwondingen.
- **Het sein alleen met de toegelaten spanning** (zie technische gegevens) **gebruiken**.

Belangrijke aanwijzingen

- De gebruiksaanwijzing is een bestandsdeel van het product en dient daarom bewaard en meegegeven worden met het product.
- De seinmasten van de seinen 76395/76397 kunnen met deze elektronica (decoder) niet gebruikt worden.
- Voor reparaties kunt u zich tot uw Märklin dealer wenden.
- Verwijderingaanwijzing: www.maerklin.com/en/imprint.html

Technische gegevens

- | | |
|-------------------------|-----------|
| • Voedingsspanning | 16 - 20V |
| • Belasting | ≤ 100 mA |
| • Belasting railuitgang | max. 2 A |
| • Spanning | max. 40 V |

Functies

- Multi-protocol geschikt voor: fx (MM) , mfx en DCC
- Instellen van het bedrijfssysteem met dipschakelaar
- Instelbare adressen met dipschakelaars:
 - 1-256** fx (MM) (Control Unit 6021)
 - 1-320** fx (MM) (Central Station 6021x/ Mobile Station 60653)
 - 1-511** (DCC)

- Programmeerbare adressen via CV
1-2040 DCC
- Veranderen van de eigenschappen via CV
- Stroomvoorziening via digitale stroomkring

Sein inbouwen

Voor het inbouwen moet het sein eerst geprogrammeerd worden.

De volgende werkzaamheden mogen alleen in spanningloze toestand worden uitgevoerd:

- Instellen van het adres en het bedrijfsstelsel met dipschakelaar:
- Instellen van het bedrijfsstelsel met dipschakelaar 10
Schakelaar 10 off = fx (MM)
Schakelaar 10 on = DCC
- fx (MM) / DCC instellen van het adres met dipschakelaar (tabel zie pagina 22)

! Let op:

- instelling met de dipschakelaar altijd in spanningloze toestand uitvoeren. Het sein herkent de actuele instelling pas na het inschakelen van de spanning.
- **Om de seinen 76496 en 76497 te kunnen schakelen zijn altijd 2 adressen (toetsenparen) nodig.** Het 2de adres wordt automatisch als vervolgadres uitgegeven. Die vervolgadres **kan niet vrij gekozen** worden.

Programmeren met CS2 / CS3

fx (MM)

De CV programmering moet op het programmeerspoor worden uitgevoerd. Er mag **altijd maar één sein** op het programmeerspoor zijn aangesloten.

De volgende CV's kunnen bij fx (MM) veranderd worden: 40, 45, 46, 48, 50, 52 en 54.

Het adres voor het aan de mast bevestigde voorsein wordt **automatisch uitgegeven**. Dit is bij de 76495 het volgende, bij de 76496 en 76497 het daar weer opvolgende adres. Dit adres kan niet worden gewijzigd .

Tijdens het programmeren knippert het licht van het sein, afwijkend daarvan wordt tijdens het programmeren met het Central Station het sein geschakeld. Na het afsluiten van het programmeren wordt het sein in de stand "veilig" gezet.

Voor het programmeren met het Mobile Station 2 moet een fx dummie-loc worden aangemaakt met het adres van het sein. Het sein eenmaal bedienen, daarna naar gewenste CV instellingen wisselen, wijzigen en afsluitend het sein nogmaals schakelen.

De werkwijze voor het programmeren met de Control Unit 6021 vindt u op www.maerklin.de -> Tools & Downloads -> Technische Informationen

De wijze van programmering met andere apparaten vindt u in de gebruiksaanwijzing van het desbetreffende apparaat.

DCC

De CV programmering moet op het programmeerspoor worden uitgevoerd. Er mag **altijd maar één sein** op het programmeerspoor zijn aangesloten.

Tijdens de dataoverdracht knippert de seinverlichting ter controle.

De wijze van programmering met andere apparaten vindt u in de gebruiksaanwijzing van het desbetreffende apparaat.

CV voor fx (MM) en DCC

Onder fx (MM) kan het adres alleen met de dipschakelaar worden ingesteld. De waarden tussen haakjes zijn de fabrieksinstellingen.

CV	Omschrijving	Waarde	
1	Adres 1 - 255	1-255 (1)	alleen DCC
9	Adres 256 - 2040	0-7 (0)	alleen DCC
33	Aantal uitgangadressen	—	alleen lezen/DCC
PoM*	40 Verlichting	0 - 15 (15)	0=licht uit, dimmen 0-15 waarbij 15 = 100% helderheid
PoM*	45 Seintype Hoofdsein 76495 76497 76496	2 3 4	Bloksein Inrijdsein Uitrijdsein
PoM*	46 Seintype voorsein	2 3 4	behoort bij Bloksein Inrijdsein Uitrijdsein
PoM*	48 Hoofdsein Omschakeltijd LED aan/uit	0 - 3	0=0s 1=0,175s 2=0,35s 3= 0,5s


CV	Omschrijving	Waarde	
50	Hoofdsein Overvloei gedrag	0 - 3	0=gelijktijdig 1=na elkaar 2=na elkaar 0,1s pauze 3=na elkaar 0,5s pauze
52	Voorsein Omschakeltijd LED aan/uit	0 - 3	0=0s 1=0,175s 2=0,35s 3= 0,5s
54	Voorsein Overvloei gedrag	0 - 3	0=gelijktijdig 1=na elkaar 2=na elkaar 0,1s pauze 3=na elkaar 0,5s pauze
55	Voorsein adres kort (als CV1) alleen DCC		Waarde van het daarbij behorende hoofdsein invoeren (alleen DCC)
56	Voorsein adres lang (als CV9) alleen DCC		Waarde van het daarbij behorende hoofdsein invoeren (alleen DCC)

* PoM programmeren kan, voor zover het besturingsapparaat dit ondersteund, op het hoofdspoor gebeuren.

Instellen en berekenen van de adressen groter dan 255 (DCC):


Bijv. adres 144 -> 1044:256= 4,078125. De waarde voor de komma (4) moet in CV 9 ingevoerd worden. De waarde na de komma (0,078125) wordt met 256 vermenigvuldigd, 078125x256=20. De berekende waarde (20) wordt in CV 1 ingevoerd.

Voorbeeld voor de juiste adressering MM:



Voorbeeld voor de juiste adressering DCC:

Het adres van het voorsein (CV 55 / CV56) en het seintype (CV 46) moet overeenkomen met het adres en het seintype van het daarop volgende hoofdsein. Alleen dan kan het juiste seinbeeld weergegeven worden.



Bedrijf met mfx

De mfx aanmelding kan zowel onder MM als onder DCC gebeuren.

Bepalend daarvoor is het ingestelde bedrijfstype met dip-schakelaar 10.

De mfx aanmelding wordt met het CS2 60213/60214/60215 in de magneetartikel configuratie via > en met het CS3 60216/60226 in de magneetartikelen configuratie via > "mfx-artikel zoeken" gestart.

Opmerking t.a.v. mfx aanmelding met het CS2

Keuzemogelijkheid "Magneetartikelen automatisch toewijzen" onder "Setup" > "Rail".

Als daar het vinkje gezet is, vindt de mfx-aanmelding plaats op de eerste vrije adressen in het CS2. Is het vinkje niet gezet, dan vindt de mfx-aanmelding op het werkelijke, op de decoder geprogrammeerde adres plaats.


Betriebsart und Adressen einstellen




Setting the mode of operation and addresses





Définir le mode d'exploitation et les adresses





Bedrijfsmodus en adres instellen




on = DCC
off = fx (MM)









				10 (0/1)	
1	1	1	1		fx (MM)/DCC
2	1	2	2		fx (MM)/DCC
3	1	3	1 2		fx (MM)/DCC
4	1	4	3		fx (MM)/DCC
5	1	5	1 3		fx (MM)/DCC
6	1	6	2 3		fx (MM)/DCC
7	1	7	1 2 3		fx (MM)/DCC
8	1	8	4		fx (MM)/DCC
9	1	9	1 4		fx (MM)/DCC
10	1	10	2 4		fx (MM)/DCC
11	1	11	1 2 4		fx (MM)/DCC
12	1	12	3 4		fx (MM)/DCC
13	1	13	1 3 4		fx (MM)/DCC
14	1	14	2 3 4		fx (MM)/DCC
15	1	15	1 2 3 4		fx (MM)/DCC
16	1	16	5		fx (MM)/DCC
17	2	1	1 5		fx (MM)/DCC
18	2	2	2 5		fx (MM)/DCC
19	2	3	1 2 5		fx (MM)/DCC
20	2	4	3 5		fx (MM)/DCC
21	2	5	1 3 5		fx (MM)/DCC
22	2	6	2 3 5		fx (MM)/DCC
23	2	7	1 2 3 5		fx (MM)/DCC
24	2	8	4 5		fx (MM)/DCC
25	2	9	1 4 5		fx (MM)/DCC
26	2	10	2 4 5		fx (MM)/DCC




					10 (0/1)		
27		2 11	1 2	4 5		fx (MM)/DCC	
28		2 12		3 4 5		fx (MM)/DCC	
29		2 13	1	3 4 5		fx (MM)/DCC	
30		2 14		2 3 4 5		fx (MM)/DCC	
31		2 15	1 2 3 4 5			fx (MM)/DCC	
32		2 16			6	fx (MM)/DCC	
33		3 1	1		6	fx (MM)/DCC	
34		3 2		2		6	fx (MM)/DCC
35		3 3	1 2			6	fx (MM)/DCC
36		3 4		3		6	fx (MM)/DCC
37		3 5	1	3		6	fx (MM)/DCC
38		3 6		2 3		6	fx (MM)/DCC
39		3 7	1 2 3			6	fx (MM)/DCC
40		3 8			4	6	fx (MM)/DCC
41		3 9	1		4	6	fx (MM)/DCC
42		3 10		2	4	6	fx (MM)/DCC
43		3 11	1 2		4	6	fx (MM)/DCC
44		3 12		3 4		6	fx (MM)/DCC
45		3 13	1	3 4		6	fx (MM)/DCC
46		3 14		2 3 4		6	fx (MM)/DCC
47		3 15	1 2 3 4			6	fx (MM)/DCC
48		3 16			5 6		fx (MM)/DCC
49		4 1	1		5 6		fx (MM)/DCC
50		4 2		2		5 6	fx (MM)/DCC
51		4 3	1 2		5 6		fx (MM)/DCC




					10 (0/1)			
52		4 4			3	5 6	fx (MM)/DCC	
53		4 5	1		3	5 6	fx (MM)/DCC	
54		4 6		2 3		5 6	fx (MM)/DCC	
55		4 7	1 2 3			5 6	fx (MM)/DCC	
56		4 8			4	5 6	fx (MM)/DCC	
57		4 9	1		4	5 6	fx (MM)/DCC	
58		4 10		2	4	5 6	fx (MM)/DCC	
59		4 11	1 2		4	5 6	fx (MM)/DCC	
60		4 12			3	4 5 6	fx (MM)/DCC	
61		4 13	1		3	4 5 6	fx (MM)/DCC	
62		4 14		2 3	4	5 6	fx (MM)/DCC	
63		4 15	1 2 3	4	5	6	fx (MM)/DCC	
64		4 16					7	fx (MM)/DCC
65		5 1	1				7	fx (MM)/DCC
66		5 2		2			7	fx (MM)/DCC
67		5 3	1 2				7	fx (MM)/DCC
68		5 4			3		7	fx (MM)/DCC
69		5 5	1		3		7	fx (MM)/DCC
70		5 6		2 3			7	fx (MM)/DCC
71		5 7	1 2 3				7	fx (MM)/DCC
72		5 8			4		7	fx (MM)/DCC
73		5 9	1		4		7	fx (MM)/DCC
74		5 10		2	4		7	fx (MM)/DCC
75		5 11	1 2		4		7	fx (MM)/DCC
76		5 12			3 4		7	fx (MM)/DCC




				10 (0/1)				
77		5 13	1 3 4 7				fx (MM)/DCC	
78		5 14	2 3 4 7				fx (MM)/DCC	
79		5 15	1 2 3 4 7				fx (MM)/DCC	
80		5 16	5 7				fx (MM)/DCC	
81		6 1 1	5 7				fx (MM)/DCC	
82		6 2 2	5 7				fx (MM)/DCC	
83		6 3 1 2	5 7				fx (MM)/DCC	
84		6 4 3	5 7				fx (MM)/DCC	
85		6 5 1 3	5 7				fx (MM)/DCC	
86		6 6 2 3	5 7				fx (MM)/DCC	
87		6 7 1 2 3	5 7				fx (MM)/DCC	
88		6 8 4 5	7				fx (MM)/DCC	
89		6 9 1 4 5	7				fx (MM)/DCC	
90		6 10 2 4 5	7				fx (MM)/DCC	
91		6 11 1 2 4 5	7				fx (MM)/DCC	
92		6 12 3 4 5	7				fx (MM)/DCC	
93		6 13 1 3 4 5	7				fx (MM)/DCC	
94		6 14 2 3 4 5	7				fx (MM)/DCC	
95		6 15 1 2 3 4 5	7				fx (MM)/DCC	
96		6 16 6 7					fx (MM)/DCC	
97		7 1 1 6 7					fx (MM)/DCC	
98		7 2 2 6 7					fx (MM)/DCC	
99		7 3 1 2 6 7					fx (MM)/DCC	
100		7 4 3 6 7					fx (MM)/DCC	
101		7 5 1 3 6 7					fx (MM)/DCC	




				10 (0/1)				
102		7 6 2 3 6 7					fx (MM)/DCC	
103		7 7 1 2 3 6 7					fx (MM)/DCC	
104		7 8 4 6 7					fx (MM)/DCC	
105		7 9 1 4 6 7					fx (MM)/DCC	
106		7 10 2 4 6 7					fx (MM)/DCC	
107		7 11 1 2 4 6 7					fx (MM)/DCC	
108		7 12 3 4 6 7					fx (MM)/DCC	
109		7 13 1 3 4 6 7					fx (MM)/DCC	
110		7 14 2 3 4 6 7					fx (MM)/DCC	
111		7 15 1 2 3 4 6 7					fx (MM)/DCC	
112		7 16 5 6 7					fx (MM)/DCC	
113		8 1 1 5 6 7					fx (MM)/DCC	
114		8 2 2 5 6 7					fx (MM)/DCC	
115		8 3 1 2 5 6 7					fx (MM)/DCC	
116		8 4 3 5 6 7					fx (MM)/DCC	
117		8 5 1 3 5 6 7					fx (MM)/DCC	
118		8 6 2 3 5 6 7					fx (MM)/DCC	
119		8 7 1 2 3 5 6 7					fx (MM)/DCC	
120		8 8 4 5 6 7					fx (MM)/DCC	
121		8 9 1 4 5 6 7					fx (MM)/DCC	
122		8 10 2 4 5 6 7					fx (MM)/DCC	
123		8 11 1 2 4 5 6 7					fx (MM)/DCC	
124		8 12 3 4 5 6 7					fx (MM)/DCC	
125		8 13 1 3 4 5 6 7					fx (MM)/DCC	
126		8 14 2 3 4 5 6 7					fx (MM)/DCC	
127		8 15 1 2 3 4 5 6 7					fx (MM)/DCC	




				10 (0/1)						
128	8	16						8	fx (MM)/DCC	
129	9	1	1					8	fx (MM)/DCC	
130	9	2		2				8	fx (MM)/DCC	
131	9	3	1	2				8	fx (MM)/DCC	
132	9	4			3			8	fx (MM)/DCC	
133	9	5	1		3			8	fx (MM)/DCC	
134	9	6		2	3			8	fx (MM)/DCC	
135	9	7	1	2	3			8	fx (MM)/DCC	
136	9	8				4		8	fx (MM)/DCC	
137	9	9	1			4		8	fx (MM)/DCC	
138	9	10		2		4		8	fx (MM)/DCC	
139	9	11	1	2		4		8	fx (MM)/DCC	
140	9	12			3	4		8	fx (MM)/DCC	
141	9	13	1		3	4		8	fx (MM)/DCC	
142	9	14		2	3	4		8	fx (MM)/DCC	
143	9	15	1	2	3	4		8	fx (MM)/DCC	
144	9	16					5	8	fx (MM)/DCC	
145	10	1	1			5		8	fx (MM)/DCC	
146	10	2		2		5		8	fx (MM)/DCC	
147	10	3	1	2		5		8	fx (MM)/DCC	
148	10	4			3	5		8	fx (MM)/DCC	
149	10	5	1		3	5		8	fx (MM)/DCC	
150	10	6		2	3	5		8	fx (MM)/DCC	
151	10	7	1	2	3	5		8	fx (MM)/DCC	
152	10	8				4	5	8	fx (MM)/DCC	
153	10	9	1			4	5	8	fx (MM)/DCC	




				10 (0/1)						
154	10	10		2	4	5		8	fx (MM)/DCC	
155	10	11	1	2	4	5		8	fx (MM)/DCC	
156	10	12			3	4	5	8	fx (MM)/DCC	
157	10	13	1		3	4	5	8	fx (MM)/DCC	
158	10	14		2	3	4	5	8	fx (MM)/DCC	
159	10	15	1	2	3	4	5	8	fx (MM)/DCC	
160	10	16						6	8	fx (MM)/DCC
161	11	1	1				6	8	fx (MM)/DCC	
162	11	2		2			6	8	fx (MM)/DCC	
163	11	3	1	2			6	8	fx (MM)/DCC	
164	11	4			3		6	8	fx (MM)/DCC	
165	11	5	1		3		6	8	fx (MM)/DCC	
166	11	6		2	3		6	8	fx (MM)/DCC	
167	11	7	1	2	3		6	8	fx (MM)/DCC	
168	11	8				4	6	8	fx (MM)/DCC	
169	11	9	1			4	6	8	fx (MM)/DCC	
170	11	10		2		4	6	8	fx (MM)/DCC	
171	11	11	1	2		4	6	8	fx (MM)/DCC	
172	11	12			3	4	6	8	fx (MM)/DCC	
173	11	13	1		3	4	6	8	fx (MM)/DCC	
174	11	14		2	3	4	6	8	fx (MM)/DCC	
175	11	15	1	2	3	4	6	8	fx (MM)/DCC	
176	11	16					5	6	8	fx (MM)/DCC
177	12	1	1				5	6	8	fx (MM)/DCC
178	12	2		2			5	6	8	fx (MM)/DCC
179	12	3	1	2			5	6	8	fx (MM)/DCC




				10 (0/1)				
180		12 4		3	5 6	8	fx (MM)/DCC	
181		12 5	1	3	5 6	8	fx (MM)/DCC	
182		12 6		2 3	5 6	8	fx (MM)/DCC	
183		12 7	1 2 3		5 6	8	fx (MM)/DCC	
184		12 8			4 5 6	8	fx (MM)/DCC	
185		12 9	1		4 5 6	8	fx (MM)/DCC	
186		12 10		2	4 5 6	8	fx (MM)/DCC	
187		12 11	1 2		4 5 6	8	fx (MM)/DCC	
188		12 12			3 4 5 6	8	fx (MM)/DCC	
189		12 13	1		3 4 5 6	8	fx (MM)/DCC	
190		12 14		2 3 4 5 6		8	fx (MM)/DCC	
191		12 15	1 2 3 4 5 6			8	fx (MM)/DCC	
192		12 16				7 8	fx (MM)/DCC	
193		13 1	1			7 8	fx (MM)/DCC	
194		13 2		2		7 8	fx (MM)/DCC	
195		13 3	1 2			7 8	fx (MM)/DCC	
196		13 4			3	7 8	fx (MM)/DCC	
197		13 5	1 3			7 8	fx (MM)/DCC	
198		13 6		2 3		7 8	fx (MM)/DCC	
199		13 7	1 2 3			7 8	fx (MM)/DCC	
200		13 8			4	7 8	fx (MM)/DCC	
201		13 9	1		4	7 8	fx (MM)/DCC	
202		13 10		2	4	7 8	fx (MM)/DCC	
203		13 11	1 2		4	7 8	fx (MM)/DCC	
204		13 12			3 4	7 8	fx (MM)/DCC	
205		13 13	1		3 4	7 8	fx (MM)/DCC	




				10 (0/1)				
206		13 14		2 3 4		7 8	fx (MM)/DCC	
207		13 15	1 2 3 4			7 8	fx (MM)/DCC	
208		13 16			5	7 8	fx (MM)/DCC	
209		14 1	1		5	7 8	fx (MM)/DCC	
210		14 2		2	5	7 8	fx (MM)/DCC	
211		14 3	1 2		5	7 8	fx (MM)/DCC	
212		14 4			3 5	7 8	fx (MM)/DCC	
213		14 5	1		3 5	7 8	fx (MM)/DCC	
214		14 6		2 3	5	7 8	fx (MM)/DCC	
215		14 7	1 2 3		5	7 8	fx (MM)/DCC	
216		14 8			4 5	7 8	fx (MM)/DCC	
217		14 9	1		4 5	7 8	fx (MM)/DCC	
218		14 10		2	4 5	7 8	fx (MM)/DCC	
219		14 11	1 2		4 5	7 8	fx (MM)/DCC	
220		14 12			3 4 5	7 8	fx (MM)/DCC	
221		14 13	1		3 4 5	7 8	fx (MM)/DCC	
222		14 14		2 3 4 5		7 8	fx (MM)/DCC	
223		14 15	1 2 3 4 5			7 8	fx (MM)/DCC	
224		14 16				6 7 8	fx (MM)/DCC	
225		15 1	1			6 7 8	fx (MM)/DCC	
226		15 2		2		6 7 8	fx (MM)/DCC	
227		15 3	1 2			6 7 8	fx (MM)/DCC	
228		15 4			3	6 7 8	fx (MM)/DCC	
229		15 5	1		3	6 7 8	fx (MM)/DCC	
230		15 6		2 3		6 7 8	fx (MM)/DCC	
231		15 7	1 2 3			6 7 8	fx (MM)/DCC	




											
			10 (0/1)								
232	15	8			4	6	7	8	fx (MM)/DCC		
233	15	9	1		4	6	7	8	fx (MM)/DCC		
234	15	10		2	4	6	7	8	fx (MM)/DCC		
235	15	11	1	2	4	6	7	8	fx (MM)/DCC		
236	15	12			3	4	6	7	8	fx (MM)/DCC	
237	15	13	1		3	4	6	7	8	fx (MM)/DCC	
238	15	14		2	3	4	6	7	8	fx (MM)/DCC	
239	15	15	1	2	3	4		6	7	8	fx (MM)/DCC
240	15	16				5	6	7	8	fx (MM)/DCC	
241	16	1	1			5	6	7	8	fx (MM)/DCC	
242	16	2		2		5	6	7	8	fx (MM)/DCC	
243	16	3	1	2		5	6	7	8	fx (MM)/DCC	
244	16	4			3	5	6	7	8	fx (MM)/DCC	
245	16	5	1		3	5	6	7	8	fx (MM)/DCC	
246	16	6		2	3	5	6	7	8	fx (MM)/DCC	
247	16	7	1	2	3	5	6	7	8	fx (MM)/DCC	
248	16	8			4	5	6	7	8	fx (MM)/DCC	
249	16	9	1		4	5	6	7	8	fx (MM)/DCC	
250	16	10		2	4	5	6	7	8	fx (MM)/DCC	
251	16	11	1	2	4	5	6	7	8	fx (MM)/DCC	
252	16	12			3	4	5	6	7	8	fx (MM)/DCC
253	16	13	1		3	4	5	6	7	8	fx (MM)/DCC
254	16	14		2	3	4	5	6	7	8	fx (MM)/DCC
255	16	15	1	2	3	4	5	6	7	8	fx (MM)/DCC
256	16	16							9	fx (MM)/DCC	
257	17	1	1						9	fx (MM)/DCC	




											
			10 (0/1)								
258	17	2			2					9	fx (MM)/DCC
259	17	3	1	2						9	fx (MM)/DCC
260	17	4				3				9	fx (MM)/DCC
261	17	5	1		3					9	fx (MM)/DCC
262	17	6		2	3					9	fx (MM)/DCC
263	17	7	1	2	3					9	fx (MM)/DCC
264	17	8					4			9	fx (MM)/DCC
265	17	9	1			4				9	fx (MM)/DCC
266	17	10		2	4					9	fx (MM)/DCC
267	17	11	1	2	4					9	fx (MM)/DCC
268	17	12			3	4				9	fx (MM)/DCC
269	17	13	1		3	4				9	fx (MM)/DCC
270	17	14		2	3	4				9	fx (MM)/DCC
271	17	15	1	2	3	4				9	fx (MM)/DCC
272	17	16					5			9	fx (MM)/DCC
273	18	1	1				5			9	fx (MM)/DCC
274	18	2		2			5			9	fx (MM)/DCC
275	18	3	1	2			5			9	fx (MM)/DCC
276	18	4			3	5				9	fx (MM)/DCC
277	18	5	1		3	5				9	fx (MM)/DCC
278	18	6		2	3	5				9	fx (MM)/DCC
279	18	7	1	2	3	5				9	fx (MM)/DCC
280	18	8				4	5			9	fx (MM)/DCC
281	18	9	1			4	5			9	fx (MM)/DCC
282	18	10		2		4	5			9	fx (MM)/DCC
283	18	11	1	2		4	5			9	fx (MM)/DCC




				10 (0/1)										
284		18	12				3	4	5				9	fx (MM)/DCC
285		18	13	1			3	4	5				9	fx (MM)/DCC
286		18	14		2	3	4	5					9	fx (MM)/DCC
287		18	15	1	2	3	4	5					9	fx (MM)/DCC
288		18	16							6			9	fx (MM)/DCC
289		19	1	1						6			9	fx (MM)/DCC
290		19	2		2					6			9	fx (MM)/DCC
291		19	3	1	2					6			9	fx (MM)/DCC
292		19	4				3			6			9	fx (MM)/DCC
293		19	5	1			3			6			9	fx (MM)/DCC
294		19	6		2	3				6			9	fx (MM)/DCC
295		19	7	1	2	3				6			9	fx (MM)/DCC
296		19	8				4			6			9	fx (MM)/DCC
297		19	9	1			4			6			9	fx (MM)/DCC
298		19	10		2		4			6			9	fx (MM)/DCC
299		19	11	1	2		4			6			9	fx (MM)/DCC
300		19	12			3	4			6			9	fx (MM)/DCC
301		19	13	1		3	4			6			9	fx (MM)/DCC
302		19	14		2	3	4			6			9	fx (MM)/DCC
303		19	15	1	2	3	4			6			9	fx (MM)/DCC
304		19	16					5	6				9	fx (MM)/DCC
305		20	1	1				5	6				9	fx (MM)/DCC
306		20	2		2			5	6				9	fx (MM)/DCC
307		20	3	1	2			5	6				9	fx (MM)/DCC
308		20	4				3		5	6			9	fx (MM)/DCC
309		20	5	1		3			5	6			9	fx (MM)/DCC




				10 (0/1)										
310		20	6			2	3			5	6		9	fx (MM)/DCC
311		20	7	1	2	3				5	6		9	fx (MM)/DCC
312		20	8						4	5	6		9	fx (MM)/DCC
313		20	9	1					4	5	6		9	fx (MM)/DCC
314		20	10		2				4	5	6		9	fx (MM)/DCC
315		20	11	1	2				4	5	6		9	fx (MM)/DCC
316		20	12				3	4	5	6			9	fx (MM)/DCC
317		20	13	1			3	4	5	6			9	fx (MM)/DCC
318		20	14		2	3	4	5	6				9	fx (MM)/DCC
319		20	15	1	2	3	4	5	6				9	fx (MM)/DCC
320		20	16								7		9	fx (MM)/DCC
321		21	1	1							7		9	---/DCC
322		21	2		2						7		9	---/DCC
323		21	3	1	2						7		9	---/DCC
324		21	4				3				7		9	---/DCC
325		21	5	1			3				7		9	---/DCC
326		21	6			2	3				7		9	---/DCC
327		21	7	1	2	3					7		9	---/DCC
328		21	8						4		7		9	---/DCC
329		21	9	1					4		7		9	---/DCC
330		21	10			2			4		7		9	---/DCC
331		21	11	1	2				4		7		9	---/DCC
332		21	12				3	4			7		9	---/DCC
333		21	13	1			3	4			7		9	---/DCC
334		21	14			2	3	4			7		9	---/DCC
335		21	15	1	2	3	4				7		9	---/DCC




										10 (0/1)
336	21	16			5	7	9	---/DCC		
337	22	1	1		5	7	9	---/DCC		
338	22	2		2	5	7	9	---/DCC		
339	22	3	1	2	5	7	9	---/DCC		
340	22	4		3	5	7	9	---/DCC		
341	22	5	1	3	5	7	9	---/DCC		
342	22	6		2	3	5	7	9	---/DCC	
343	22	7	1	2	3	5	7	9	---/DCC	
344	22	8			4	5	7	9	---/DCC	
345	22	9	1		4	5	7	9	---/DCC	
346	22	10		2	4	5	7	9	---/DCC	
347	22	11	1	2	4	5	7	9	---/DCC	
348	22	12			3	4	5	7	9	---/DCC
349	22	13	1		3	4	5	7	9	---/DCC
350	22	14		2	3	4	5	7	9	---/DCC
351	22	15	1	2	3	4	5	7	9	---/DCC
352	22	16				6	7	9	---/DCC	
353	23	1	1			6	7	9	---/DCC	
354	23	2		2		6	7	9	---/DCC	
355	23	3	1	2		6	7	9	---/DCC	
356	23	4			3	6	7	9	---/DCC	
357	23	5	1		3	6	7	9	---/DCC	
358	23	6		2	3	6	7	9	---/DCC	
359	23	7	1	2	3	6	7	9	---/DCC	
360	23	8			4	6	7	9	---/DCC	
361	23	9	1		4	6	7	9	---/DCC	




										10 (0/1)	
362	23	10		2	4	6	7	9	---/DCC		
363	23	11	1	2	4	6	7	9	---/DCC		
364	23	12			3	4	6	7	9	---/DCC	
365	23	13	1		3	4	6	7	9	---/DCC	
366	23	14		2	3	4	6	7	9	---/DCC	
367	23	15	1	2	3	4	6	7	9	---/DCC	
368	23	16				5	6	7	9	---/DCC	
369	24	1	1			5	6	7	9	---/DCC	
370	24	2		2		5	6	7	9	---/DCC	
371	24	3	1	2		5	6	7	9	---/DCC	
372	24	4			3	5	6	7	9	---/DCC	
373	24	5	1		3	5	6	7	9	---/DCC	
374	24	6		2	3	5	6	7	9	---/DCC	
375	24	7	1	2	3	5	6	7	9	---/DCC	
376	24	8			4	5	6	7	9	---/DCC	
377	24	9	1		4	5	6	7	9	---/DCC	
378	24	10		2	4	5	6	7	9	---/DCC	
379	24	11	1	2	4	5	6	7	9	---/DCC	
380	24	12			3	4	5	6	7	9	---/DCC
381	24	13	1		3	4	5	6	7	9	---/DCC
382	24	14		2	3	4	5	6	7	9	---/DCC
383	24	15	1	2	3	4	5	6	7	9	---/DCC
384	24	16					8	9	---/DCC		
385	25	1	1				8	9	---/DCC		
386	25	2		2			8	9	---/DCC		
387	25	3	1	2			8	9	---/DCC		

				10 (0/1)									
388	25	4			3					8	9	---	/DCC
389	25	5	1		3					8	9	---	/DCC
390	25	6		2	3					8	9	---	/DCC
391	25	7	1	2	3					8	9	---	/DCC
392	25	8			4					8	9	---	/DCC
393	25	9	1		4					8	9	---	/DCC
394	25	10		2	4					8	9	---	/DCC
395	25	11	1	2	4					8	9	---	/DCC
396	25	12			3	4				8	9	---	/DCC
397	25	13	1		3	4				8	9	---	/DCC
398	25	14		2	3	4				8	9	---	/DCC
399	25	15	1	2	3	4				8	9	---	/DCC
400	25	16				5				8	9	---	/DCC
401	26	1	1			5				8	9	---	/DCC
402	26	2		2		5				8	9	---	/DCC
403	26	3	1	2		5				8	9	---	/DCC
404	26	4			3	5				8	9	---	/DCC
405	26	5	1		3	5				8	9	---	/DCC
406	26	6		2	3	5				8	9	---	/DCC
407	26	7	1	2	3	5				8	9	---	/DCC
408	26	8			4	5				8	9	---	/DCC
409	26	9	1		4	5				8	9	---	/DCC
410	26	10		2	4	5				8	9	---	/DCC
411	26	11	1	2	4	5				8	9	---	/DCC
412	26	12			3	4	5			8	9	---	/DCC
413	26	13	1		3	4	5			8	9	---	/DCC

				10 (0/1)										
414	26	14			2	3	4	5			8	9	---	/DCC
415	26	15	1	2	3	4	5				8	9	---	/DCC
416	26	16						6			8	9	---	/DCC
417	27	1	1					6			8	9	---	/DCC
418	27	2		2				6			8	9	---	/DCC
419	27	3	1	2				6			8	9	---	/DCC
420	27	4			3			6			8	9	---	/DCC
421	27	5	1		3			6			8	9	---	/DCC
422	27	6		2	3			6			8	9	---	/DCC
423	27	7	1	2	3			6			8	9	---	/DCC
424	27	8				4		6			8	9	---	/DCC
425	27	9	1		4			6			8	9	---	/DCC
426	27	10		2	4			6			8	9	---	/DCC
427	27	11	1	2	4			6			8	9	---	/DCC
428	27	12			3	4		6			8	9	---	/DCC
429	27	13	1		3	4		6			8	9	---	/DCC
430	27	14		2	3	4		6			8	9	---	/DCC
431	27	15	1	2	3	4		6			8	9	---	/DCC
432	27	16					5	6			8	9	---	/DCC
433	28	1	1				5	6			8	9	---	/DCC
434	28	2		2			5	6			8	9	---	/DCC
435	28	3	1	2			5	6			8	9	---	/DCC
436	28	4			3		5	6			8	9	---	/DCC
437	28	5	1		3		5	6			8	9	---	/DCC
438	28	6		2	3		5	6			8	9	---	/DCC
439	28	7	1	2	3		5	6			8	9	---	/DCC

													10 (0/1)	
440	28	8			4	5	6		8	9	---/DCC			
441	28	9	1		4	5	6		8	9	---/DCC			
442	28	10		2	4	5	6		8	9	---/DCC			
443	28	11	1	2	4	5	6		8	9	---/DCC			
444	28	12			3	4	5	6		8	9	---/DCC		
445	28	13	1		3	4	5	6		8	9	---/DCC		
446	28	14		2	3	4	5	6		8	9	---/DCC		
447	28	15	1	2	3	4	5	6		8	9	---/DCC		
448	28	16							7	8	9	---/DCC		
449	29	1	1						7	8	9	---/DCC		
450	29	2		2					7	8	9	---/DCC		
451	29	3	1	2					7	8	9	---/DCC		
452	29	4			3				7	8	9	---/DCC		
453	29	5	1		3				7	8	9	---/DCC		
454	29	6		2	3				7	8	9	---/DCC		
455	29	7	1	2	3				7	8	9	---/DCC		
456	29	8				4			7	8	9	---/DCC		
457	29	9	1			4			7	8	9	---/DCC		
458	29	10		2		4			7	8	9	---/DCC		
459	29	11	1	2		4			7	8	9	---/DCC		
460	29	12			3	4			7	8	9	---/DCC		
461	29	13	1		3	4			7	8	9	---/DCC		
462	29	14		2	3	4			7	8	9	---/DCC		
463	29	15	1	2	3	4			7	8	9	---/DCC		
464	29	16					5		7	8	9	---/DCC		
465	30	1	1				5		7	8	9	---/DCC		

													10 (0/1)	
466	30	2		2			5		7	8	9	---/DCC		
467	30	3	1	2			5		7	8	9	---/DCC		
468	30	4			3		5		7	8	9	---/DCC		
469	30	5	1		3		5		7	8	9	---/DCC		
470	30	6		2	3		5		7	8	9	---/DCC		
471	30	7	1	2	3		5		7	8	9	---/DCC		
472	30	8					4	5	7	8	9	---/DCC		
473	30	9	1				4	5	7	8	9	---/DCC		
474	30	10		2		4	5		7	8	9	---/DCC		
475	30	11	1	2		4	5		7	8	9	---/DCC		
476	30	12			3	4	5		7	8	9	---/DCC		
477	30	13	1		3	4	5		7	8	9	---/DCC		
478	30	14		2	3	4	5		7	8	9	---/DCC		
479	30	15	1	2	3	4	5		7	8	9	---/DCC		
480	30	16						6	7	8	9	---/DCC		
481	31	1	1					6	7	8	9	---/DCC		
482	31	2		2				6	7	8	9	---/DCC		
483	31	3	1	2				6	7	8	9	---/DCC		
484	31	4			3			6	7	8	9	---/DCC		
485	31	5	1		3			6	7	8	9	---/DCC		
486	31	6		2	3			6	7	8	9	---/DCC		
487	31	7	1	2	3			6	7	8	9	---/DCC		
488	31	8				4		6	7	8	9	---/DCC		
489	31	9	1			4		6	7	8	9	---/DCC		
490	31	10		2		4		6	7	8	9	---/DCC		
491	31	11	1	2		4		6	7	8	9	---/DCC		

												10 (0/1)
492	31	12			3	4		6	7	8	9	--- / DCC
493	31	13	1		3	4		6	7	8	9	--- / DCC
494	31	14		2	3	4		6	7	8	9	--- / DCC
495	31	15	1	2	3	4		6	7	8	9	--- / DCC
496	31	16					5	6	7	8	9	--- / DCC
497	32	1	1				5	6	7	8	9	--- / DCC
498	32	2		2			5	6	7	8	9	--- / DCC
499	32	3	1	2			5	6	7	8	9	--- / DCC
500	32	4			3		5	6	7	8	9	--- / DCC
501	32	5	1		3		5	6	7	8	9	--- / DCC
502	32	6		2	3		5	6	7	8	9	--- / DCC
503	32	7	1	2	3		5	6	7	8	9	--- / DCC
504	32	8				4	5	6	7	8	9	--- / DCC
505	32	9	1			4	5	6	7	8	9	--- / DCC
506	32	10		2		4	5	6	7	8	9	--- / DCC
507	32	11	1	2		4	5	6	7	8	9	--- / DCC
508	32	12			3	4	5	6	7	8	9	--- / DCC
509	32	13	1		3	4	5	6	7	8	9	--- / DCC
510	32	14		2	3	4	5	6	7	8	9	--- / DCC
511	32	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	--- / DCC

Adressen größer 511 können nur im DCC Format ausgegeben werden und müssen mit der CV Programmierung über das Programmiergleis durchgeführt werden.

Addresses larger than 511 can only be assigned in the DCC format and must be done by programming a CV using the programming track.

Les adresses supérieures à 511 peuvent uniquement être éditées dans le format DCC et doivent être exécutées avec la programmation des CV via la voie de programmation.


Adressen groter dan 511 kunnen alleen in het DCC formaat gebruikt worden en moeten met de CV programmering via het programmeerspoor ingesteld worden.

Aufbau • Setup • Montage • Opbouwen

Kabelfarben

- 1 rot / red / rouge / rood /
- 2 braun / brown / brun / bruin
- 3 gelb / yellow / jaune / geel
- 4 violett / violett / violet / paars
- 5 rot-braun / red-brown / rouge-brun / rood-bruin
- 6 rot-grün / red-green / rouge-vert / rood-groen
- 7 weiß / white / blanc / wit

Anschluss Programmiergleis
Connections for the Programming Track
Branchement voie de programmation
Aansluiten op het programmeerspoor





Decoder in das C-Gleis einbauen

Installing Decoders in C Track

Intégration du décodeur dans la voie C

Decoder onder de C-rail inbouwen




Unterflurmontage des Decoders:


Below-baseboard installation of the decoder:

Montage du décodeur sous le plateau


Ondervloermontage van de decoder




Befestigung am C-Gleis • Installation with C Track • Fixation à la voie C • Bevestiging aan C-rail •




Märklin C-Gleis







Trix C-Gleis



Montage auf K-Gleis Fundament • Slide the mast onto the K Track base •
Glisser le mât sur la plaque de voie K • Mast op de K-rail plaat schuiven








Signalabschnitt isolieren und anschließen; zusätzlich benötigen Sie 1x 7504 u. 1x 7500
 Isolate and connect the signal block; additional materials required 1 x 7504 and 1 x 7500
 Isolez et raccordez la section du signal ; il vous faut en outre 1x 7504 u. 1x 7500
 Stopsectie isoleren en aansluiten; daarnaast heeft u 1 x 7504 en 1x 7500 nodig

Anschluss Bremsmodul • Connections for the Braking Module • Branchement module de freinage
 Ansluiten afremmodule




Steigung oder Gefälle beim Signalmast ausgleichen (3 % oder 5 %)



Level out an Ascending or Descending Grade at a Signal Mast (3% or 5%)

Equilibrage de la pente près d'un mât de signal (3 % ou 5 %)


Bij stijging of daling de mast bijstellen (3 % of 5 %)



Aufkleber anbringen • Attach decals • Fixez les autocollants • Bevestig stickers



Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
www.maerklin.com





www.maerklin.com/en/imprint.html

243413/0520/Sc4Pw
Änderungen vorbehalten
© Gebr. Märklin & Cie. GmbH

märklin

H0



E I S DK








Lichtsignal mit Vorsignal
76495/76496/76497

Indice de contenido	Página	Innehållsförteckning	Sidan
Posiciones de las señales en la realidad	4	Signalbilder hos förebilden	4
Uso previsto	6	Användningsområde	14
Alcance de suministro	6	Innehåll	14
Instrucciones de seguridad	6	Säkerhetsföreskrifter	14
Consejos importantes	6	Viktig information	14
Datos técnicos	6	Tekniska data	14
Funciones	7	Funktioner	14
Montaje de la señal	7	Signal-inbyggnad	15
Programación con CS 2 / CS3	7	Programmering med CS 2 / CS3	15
Funcionamiento en modo mfx	9	Körning med mfx	17
Configuración de modo de funcionamiento y direcciones	22	Ställ in driftstyp och adress	22
Montaje	33	Montering	33
Allega decalcomanie	43	Bifoga dekaler	43

Indice del contenido	Pagina	Indholdsfortegnelse	Side
Aspetti del segnalamento nel caso del prototipo	4	Signalbilleder på forbilledet	4
Impiego commisurato alla destinazione	10	Hensigtsmæssig anvendelse	18
Corredo di forniture	10	Leveringsomfang	18
Avvertenze di sicurezza	10	Sikkerhedsvejledning	18
Avvertenze importanti	10	Vigtig information	18
Dati tecnici	10	Tekniske data	18
Funzioni	10	Funktioner	18
Montaggio del segnale	11	Signalindbygning	19
Programmazione con CS 2 / CS3	11	Programmering med CS 2 / CS3	19
Esercizio sotto mfx	13	Drift med mfx	21
Impostate tipo di funzionamento e indirizzi	22	Bortskaffelse	21
Montaggio	33	Forsamling	33
Coloque las calcomanías	43	Vedhæft decals	43

Posiciones de las señales en la realidad
Aspetti del segnalamento nel caso del prototipo

Signalbilder hos förbilden
Signalbilleder på forbilledet



<p>Posición señal principal: Aspetti di segnalamento di un segnale principale: Signalbild huvudsignal: Signalbillede for hovedsignal:</p>	 <p>76495 76496 76497</p>	 <p>76496 76497</p>	 <p>76496 76495 76497</p>	
<p>Significado: Significato: Innebörd: Betydning:</p>	<p>Significado: Significato: Innebörd: Betydning:</p>	<p>Marcha lenta Rallentamento Krypfart Langsom kørsel</p>	<p>Paro Arresto Stopp Stop</p>	
<p>Aspecto de la señal absoluta siguiente: Aspetto di preavviso del successivo segnale principale: Signalbild till följande huvudsignal: Signalbillede til -det følgende hovedsignal:</p>	<p>3 posibilidades - 3 possibilità 3 möjligheter - 3 muligheder</p>			
<p>Significado: Significato: Innebörd: Betydning:</p>	 <p>Esperar Parada Preavviso di arresto Stopp väntas Forvent stop</p>	 <p>Esperar Marcha Preavviso di via libera Kör väntas Forvent kör</p>	 <p>Esperar Marcha lenta Preavviso di marcia lenta Varsamhet väntas Forvent langsom kørsel</p>	 <p>apagada esclusa från fra</p>

Corriente de tracción:

Corrente di trazione:

Körström:

Kørestrøm:

 <p>76495 76496 76497</p>	 <p>76495 76496 76497</p>
<p>apagada esclusa från fra</p>	<p>encendida inserita till til</p>

Uso previsto

- La señal ha sido concebida para su montaje en maquetas de trenes digitales H0.
- Está permitido utilizar la señal para funcionamiento analógico solo con el panel de mando 72760.
- Está permitido su uso solo en recintos cerrados.

Alcance de suministro

- 1 señal
- 1 decoder con placa soporte
- 1 cable con conector de 2 polos, rojo y marrón
- 1 cable con conector de 3 polos, rojo y rojo
- 1 cables con conector de 2 polos, blanco y violeta
- 1 cable con conector de 3 polos, violeta, rojo-verde, rojo-marrón
- 1 placa base para vía K con cubierta
- 1 cuña de pendiente
- 1 cubierta para montaje bajo el suelo
- 1 tornillo 2 x 10 mm
- 2 tornillos 2,5 x 20mm
- 4 aislamientos (rojo) para vía C (1 pieza inyectada)
- 2 aislamientos de conductor central (gris) para vía K
- 1 toma de conductor central para vía K
- 1 juego de indicadores deslizantes para identificación
- Instrucciones de montaje
- Documento de garantía

Instrucciones de seguridad

- ¡**ATENCIÓN!** Por su funcionalidad, incluye aristas cortantes y puntas.
- Realizar los trabajos de cableado y montaje siempre sin tensión eléctrica. En caso contrario, se pueden producir peligrosas corrientes a través del cuerpo y, por tanto, lesiones físicas.
- **Asegurar que la señal funcione solo a la tensión admisible** (ver Datos técnicos).

Consejos importantes

- Las instrucciones de empleo forman parte integrante del producto y, por este motivo, deben conservarse y entregarse al nuevo comprador en el caso de venta o transmisión del producto.
- Los postes de las señales 76395/76397 no pueden utilizarse con esta electrónica (decoder)
- Para las reparaciones, por favor diríjase a su distribuidor Märklin.
- Eliminación: www.maerklin.com/en/imprint.html

Datos técnicos

Tensión de alimentación	16 - 20V
Carga admisible	≤ 100 mA
Carga de salida de vía	máx. 2 A
Rigidez dieléctrica	máx. 40 V

Funciones

- Apta para multiprotocolo: fx (MM), mfx y DCC
- Selección del modo de funcionamiento con microint. DIP
- Direcciones configurables con microint. DIP:
 - 1-256 fx (MM) (Control Unit 6021)
 - 1-320 fx (MM) (Central Station 6021x/Mobile Station 60653)
 - 1-511 (DCC)
- Direcciones programables vía CV
 - 1-2.040 DCC
- Modificaciones de las propiedades vía CV
- Alimentación eléctrica vía circuito digital

Montaje de la señal

Antes del montaje propiamente dicho, debe programarse la señal.

Está permitido ejecutar las siguientes operaciones únicamente sin tensión eléctrica:

Configuración de la dirección en el modo de funcionamiento mediante el microint. DIP:

- Configuración del modo de funcionamiento con microint. DIP 10
Microinterruptor 10 retirado = fx (MM)
Microinterruptor 10 colocado = DCC
- fx (MM)/DCC Configuración de la dirección con microint. DIP
(Tabla a partir de página 22)

! Tenga presente lo siguiente:

- Realizar la configuración con el microint. DIP siempre sin tensión eléctrica. La señal no identifica las posiciones actuales del microinterruptor hasta que se activa la tensión.
- Por norma, **para conmutar las señales 76496 y 76497** se necesitan 2 direcciones (pares de teclas). La 2ª dirección se asigna automáticamente, siendo ésta la dirección siguiente. Esta dirección siguiente **no se puede seleccionar libremente.**

Programación con CS2 / CS3

fx (MM)

La programación de variables CV debe realizarse en la vía de programación. Está permitido conectar a la vía de programación **siempre solo una señal.**

En el modo fx (MM) pueden modificarse las siguientes CVs: CV 40, 45, 46, 48, 50, 52 y 54.

En el caso de la 76495, la **dirección que se asigna automáticamente** a la señal avanzada que se encuentra en el mástil es la siguiente, mientras que en el caso de la 76496 y la 76497 es la **dirección que sigue a la siguiente.** Esta dirección no se puede modificar.

Durante la operación de programación, la lámpara de la señal destella y, a diferencia de ello, durante la operación de programación, la lámpara de la señal destella mientras que, por el contrario, durante la programación con la Central Station la señal se conmuta. Una vez finalizada la programación, se cambia la señal a «Marcha».

Antes de la programación con la Mobile Station 2, debe haberse creado una locomotora ficticia fx con la dirección de la señal. Activar una vez la señal, acto seguido cambiar las configuraciones de las variables CV deseadas y, por último, conmutar de nuevo la señal.

Encontrará el procedimiento en la programación con la Control Unit 6021 en www.maerklin.de -> Tools & Downloads -> Technische Informationen.

Para realizar la programación con otras unidades de control, consulte su manual de instrucciones de empleo.

DCC

La programación de las CVs debe realizarse en la vía de programación. Está permitido conectar a la vía de programación **siempre solo una señal**.

Durante la transmisión de datos, a modo de comprobación, luce el farol de la señal.

Para realizar la programación con otras unidades de control, consulte el manual de instrucciones de empleo de la unidad en cuestión.

CV para fx (MM) y DCC

En fx (MM), es posible configurar la dirección solo con el micro-interruptor DIP. Los valores entre paréntesis representan la configuración de fábrica.

CV	Significado	Valores	
1	Dirección 1 - 255	1-255 (1)	solo DCC
9	Direcciones 256 - 2040	0-7 (0)	solo DCC
33 PoM*	Número de direcciones de partida	0 (0)	DCC solo lectura
40 PoM*	Alumbrado	0 - 15 (15)	0 Luz apagada Regular intensidad a 0-15, en donde 15 equivale a brillo 100%
45 PoM*	Tipo de señal Señal absoluta 76495 76497 76496	2 3 4	Señal de bloqueo Señal de entrada a estación Señal de salida de estación


CV	Significado	Valores	
46 PoM*	Tipo de señal Señal avanzada	2 3 4	Pertenece a Señal de bloqueo Señal de entrada a estación Señal de salida de estación
48 PoM*	Señal absoluta Tiempo de conmutación LED encendido/apagado	0 - 3	0 = 0 s 1 = 0,175 s 2 = 0,35 s 3 = 0,5 s
50 PoM*	Hauptsignal Comportamiento de transición de señales	0 - 3	0 = simultánea 1 = consecutiva 2 = consecutiva con pausa de 0,1 s 3 = consecutiva con pausa de 0,5 s
52 PoM*	Señal avanzada Tiempo de conmutación LED encendido/apagado	0 - 3	0 = 0 s 1 = 0,175 s 2 = 0,35 s 3 = 0,5 s
54 PoM*	Señal avanzada Comportamiento de transición de señales	0 - 3	0 = simultánea 1 = consecutiva 2 = consecutiva con pausa de 0,1 s 3 = consecutiva con pausa de 0,5 s
55	Dirección de señal avanzada corta (como CV1) solo DCC		Registrar valor de la señal absoluta asociada (solo DCC)
56	Dirección de señal avanzada larga (como CV9) solo DCC		Registrar valor de la señal absoluta asociada (solo DCC)

*La programación en marcha PoM, siempre que así lo soporte la unidad de control, puede realizarse en la vía principal.

Configuración y cálculo de las direcciones mayores que 255 (DCC):


P. ej., dirección 1044 -> $1044:256=4,078125$. El valor antes de la coma (4) debe registrarse en la variable CV 9. El valor decimal (0.078125) se multiplica por 256 $0,078125 \times 256=20$. El valor calculado, 20, debe registrarse en la variable CV 1.

Ejemplo de direccionamiento correcto MM:



Ejemplo de direccionamiento correcto DCC:

La dirección de la señal avanzada (CV55/CV56) y el tipo de señal (CV46) debe corresponder a la dirección y al tipo de señal de la señal absoluta siguiente. Solo de este modo queda garantizada una reproducción correcta del aspecto de la señal.



Funcionamiento en modo mfx

El inicio de sesión en mfx se puede realizar en modo MM o DCC. El modo de funcionamiento se selecciona con el microinterruptor DIP 10.

El inicio de sesión en modo mfx se inicia con la CS2 60213/60214/60215 en la configuración de artículos magnéticos a través de > y con la CS3 60216/60226 en la configuración de artículos magnéticos a través de > "Buscar artículos mfx".

Nota sobre el inicio de sesión en mfx con la CS2:

Posibilidad de selección de „Asignar automáticamente artículos magnéticos” en „Setup (configuración)” > > „Vía”.

Si en estas funciones se ha activado la marca de verificación, el inicio de sesión en modo mfx se realiza en las primeras direcciones libres de la CS2. Si no está activada la marca de verificación, el inicio de sesión en mfx se realiza en las direcciones realmente programadas en el decoder.

Impiego commisurato alla destinazione

- Tale segnale è da installare in impianti di ferrovia in miniatura H0 digitali.
- Per il funzionamento analogico tale segnale deve venire impiegato solo con il quadro di comando 72760.
- Deve venire utilizzato soltanto in ambienti chiusi.

Corredo di fornitura

- 1 segnale
- 1 Decoder con piastra di fissaggio
- 1 cavetto con spina a 2 poli, rosso e marrone
- 1 cavetto con spina a 3 poli, rosso e rosso
- 1 cavetto bianco e viola con spina a 2 poli
- 1 cavetto con spina a 3 poli, violetto, rosso-verde, rosso-marrone
- 1 basamento di binario K con copertura
- 1 cuneo per pendenza
- 1 coperchio per montaggio sotto plancia
- 1 vite 2 x10mm
- 2 viti 2,5 x 20mm
- 4 isolamenti (rossi) per binario C (1 pressofusione)
- 2 isolamenti per conduttore centrale (grigio) per binario K
- 1 connessione per conduttore centrale per binario K
- 1 figure trasferibili per identificazione
- Istruzioni di montaggio
- Certificato di garanzia

Avvertenze di sicurezza

- **ATTENZIONE!** Bordi e spigoli acuminati per necessità funzionali.
- Eseguire i lavori di cablaggio e montaggio soltanto nelle condizioni di assenza di tensione. In caso di mancato rispetto, questo può portare a pericolose correnti corporee e pertanto a ferimenti.

- **Si faccia funzionare il segnale solamente con la tensione ammissibile** (si vedano i dati tecnici).

Avvertenze importanti

- Le istruzioni di impiego costituiscono parte integrante del prodotto e devono pertanto venire conservate con cura nonché consegnate insieme in caso di cessione a terzi del prodotto.
- I paletti da segnale dei segnali 76395/76397 non possono venire usati con questo modulo elettronico (Decoder)
- Per riparazioni Vi preghiamo di rivolgerVi al Vostro rivenditore specialista Märklin.
- Smaltimento: www.maerklin.com/en/imprint.html

Dati tecnici

- Tensione di alimentazione 16 - 20V
- Carico ≤ 100 mA
- Carico all'uscita per il binario max. 2 A
- Resistenza alla tensione max. 40 V

Funzioni

- Adatto a protocolli multipli: fx (MM), mfx e DCC
- Impostazione del tipo di esercizio a mezzo commutatore DIP
- Indirizzi impostabili con commutatore DIP:
 - 1-256** fx (MM) (Control Unit 6021)
 - 1-320** fx (MM) (Central Station 6021x/Mobile Station 60653)
 - 1-511** (DCC)
- Indirizzi programmabili tramite le CV
 - 1-2.040** DCC
- Variazioni delle caratteristiche tramite le CV
- Alimentazione di corrente tramite circuito di corrente digitale

Montaggio del segnale

Prima del vero e proprio montaggio il segnale deve venire programmato.

I seguenti passi del lavoro devono venire eseguiti soltanto nelle condizioni esenti da tensione:

Impostazione dell'indirizzo e del tipo di funzionamento mediante il commutatore DIP:

- Impostazione del tipo di funzionamento con commutatore DIP 10
Commutatore 10 off = fx (MM)
Commutatore 10 on = DCC
- fx (MM)/DCC impostazione dell'indirizzo con commutatore DIP (Tabella da pagina 22)

! Prestate attenzione:

- Intraprendere le impostazioni con il commutatore DIP-Schalter sempre senza tensione. Il segnale riconosce le disposizioni attuali del commutatore solo con l'accensione della tensione.
- **Per la commutazione dei segnali 76496 e 76497** vengono richiesti sostanzialmente 2 indirizzi (coppie di tasti). Il 2° indirizzo viene assegnato automaticamente come indirizzo successivo. Questo indirizzo successivo **non è selezionabile liberamente.**

Programmazione con CS 2 / CS3

fx (MM)

La programmazione delle CV deve avvenire sul binario di programmazione. Al binario di programmazione deve venire collegato **sempre soltanto un segnale.**

Le seguenti CV possono venire modificate nel caso di fx (MM): CV 40, 45, 46, 48, 50, 52 e 54.

Come indirizzo per il segnale di preavviso che si trova sul palo **viene assegnato automaticamente** nel caso del 76495 l'indirizzo successivo, nel caso del 76496 e 76497 il secondo indirizzo successivo. Questo indirizzo non può venire modificato.

Durante la procedura di programmazione la luce del segnale lampeggia, in modo differente da ciò durante la programmazione con la Central Station il segnale è acceso. Dopo la conclusione del procedimento di programmazione il segnale viene disposto su „via libera“.

Prima della programmazione con la Mobile Station 2 deve venire inserita una fittizia locomotiva fx con l'indirizzo del segnale. Azionare una volta tale segnale, dopodiché commutare sulle impostazioni CV desiderate, modificarle e per concludere commutare ancora una volta il segnale.

Il procedimento durante la programmazione con la Control Unit 6021 potete trovarlo su www.maerklin.de -> Tools & Downloads -> Technische Informationen.

La programmazione con altri apparati siete pregati di desumerla dalle istruzioni di azionamento del rispettivo apparato di controllo.

DCC

La programmazione delle CV deve avvenire sul binario di programmazione. Al binario di programmazione deve venire collegato **sempre soltanto un segnale.**

Durante il trasferimento dei dati per controllo lampeggia il fanale sul segnale.

La programmazione con altri apparati siete pregati di desumerla dalle istruzioni di azionamento del rispettivo apparato di controllo.

CV per fx (MM) e DCC

Sotto fx (MM) l'indirizzo può venire impostato solo con il commutatore DIP. I valore in parentesi sono le impostazioni di fabbrica.

CV	Significato	Valore	
1	Indirizzi 1 - 255	1-255 (1)	solo DCC
9	Indirizzi 256 - 2040	0-7 (0)	solo DCC
33	Numero dell'indirizzo di uscita		DCC solo lettura
40 PoM*	Illuminazione	0 - 15 (15)	0 luce spenta attenuazione 0-15, dove 15 = 100% uguale a luminosità
45 PoM*	Segnale di tipo principale 76495 76497 76496	2 3 4	Segnale di blocco Segnale di ingresso Segnale di partenza
46 PoM*	Segnale di tipo preavviso	2 3 4	fa parte di: Segnale di blocco Segnale di ingresso Segnale di partenza
48 PoM*	Segnale principale Tempo di commutazione LED acceso/spento	0 - 3	0 = 0s 1 = 0,175s 2 = 0,35s 3 = 0,5s
50 PoM*	Segnale principale Comportamento di dissolvenza	0 - 3	0 = contemporaneo 1 = sequenziale 2 = sequenziale 0,1s di pausa 3 = sequenziale 0,5s di pausa


CV	Significato	Valore	
52 PoM*	Segnale di preavviso Tempo di commutazione LED acceso/spento	0 - 3	0 = 0s 1 = 0,175s 2 = 0,35s 3 = 0,5s
54 PoM*	Segnale di preavviso Comportamento di dissolvenza	0 - 3	0 = contemporaneo 1 = sequenziale 2 = sequenziale 0,1s di pausa 3 = sequenziale 0,5s di pausa
55	Indirizzo segnale di preavviso corto (come CV1) solo DCC		Introdurre il valore del corrispondente segnale principale (solo DCC)
56	Indirizzo segnale di preavviso lungo (come CV9) solo DCC		Introdurre il valore del corrispondente segnale principale (solo DCC)

*La programmazione PoM avviene sul binario principale, purché essa venga supportata all'apparato di comando.

Impostazione e calcolo degli indirizzi maggiori di 255 (DCC):


Ad es. indirizzo 1044 -> 1044:256=4,078125 . Il valore prima della virgola (4) viene inserito in CV 9. Il valore dopo la virgola (0,078125) viene moltiplicato per 256: 0,078125x256=20. Il valore calcolato 20 deve venire inserito nella CV 1.

Esempio per il corretto indirizzamento MM:






Esempio per il corretto indirizzamento DCC:

L'indirizzo del segnale di preavviso (CV55 / CV56) ed il tipo di segnale (CV46) deve corrispondere all'indirizzo e al tipo di segnale del successivo segnale principale. Solo così è garantita la corretta riproduzione dell'aspetto del segnale.




Esercizio sotto mfx

La registrazione mfx può avvenire sotto MM oppure DCC. È discriminante il tipo di funzionamento impostato tramite il commutatore Dip 10.

La registrazione mfx viene avviata con la CS2 60213/60214/60215 nella configurazione degli apparati elettromagnetici tramite  >  e con la CS3 60216/60226 nella configurazione degli apparati elettromagnetici tramite  > „ricerca apparati mfx“.

Avvertenza sull'iscrizione mfx con la CS2:

Possibilità di selezione „Assegnare automaticamente apparati elettromagnetici“ sotto „Setup“ >  > „Binario“.

Se colà è posto il segno di spunta la registrazione mfx avviene sul primo indirizzo libero nella CS2. Se il segno di spunta non è collocato, la registrazione mfx avviene sull'indirizzo effettivamente programmato sul Decoder.

Användningsområde

- Signal avsedd för inbyggnad i digitala H0-modelljärnvägar.
- Vid analog drift får signalen endast användas tillsammans med ställpult nr 72760.
- Signalen får endast användas i torra utrymmen.

Innehåll

- 1 Signal
- 1 Dekoder med fästesplatta
- 1 Kabel med 2-polig stickkontakt, röd och brun
- 1 Kabel med 3-polig stickkontakt, röd och röd
- 1 Kabel med stickkontakt, 2 polig, vit och violett
- 1 Kabel med 3-polig stickkontakt, violett, röd-brun, röd-grön
- 1 Fundament K-skena med lock
- 1 Lutningskil
- 1 Skydd, för montage under anläggningsplattan
- 1 Skruvar 2 x 10mm
- 2 Skruvar 2,5 x 20mm
- 4 Isoleringar (röda) för C-räls (1 sats m. 4 st)
- 2 Middledar-isoleringar (grå) för K-räls
- 1 Middledar-anslutning för K-räls
- 1 Dekal för uppmärklning
- 1 Bruksanvisning med schablon för montage på anläggningens undersida
- 1 Garantisedel

Säkerhetsföreskrifter

- **VARNING!** Funktionsbetingade vassa kanter och spetsar.
- **OBS!** Risk för farliga elstötar och risk för kroppsskada! Infästning av kablar, elanslutningar och montage får därför endast göras i spänningslöst tillstånd.

- **Signalen får endast matas med tillåten/korrekt spänning!** (Se tekniska data i bruksanvisningen.)

Viktig information

- Bruksanvisningen är en del av denna produkt och måste därför sparas och den skall medfölja vid överlåtelse av produkten till tredje man.
- Signalmaster till signalerna 76395/76397 kan inte användas tillsammans med denna elektronikenhet (dekode)
- För ev. reparation måste man vända sig till sin Märklin-fackhandlare.
- För hantering som avfall v.g. se: www.maerklin.com/en/imprint.html

Tekniska data

- Strömförsörjning 16 - 20V
- Belastning ≤ 100 mA
- Belastning spårutgång max. 2 A
- Spänning max. 40 V

Funktioner

- Anpassade för multiprotokoll:fx (MM), mfx och DCC
- Inställning av drifttyp görs med DIP-switchar
- Inställbara adresser med DIP-switchar:
 - 1-256** fx (MM) (ControlUnit 6021)
 - 1-320** fx (MM) (Central Station 6021x/Mobile Station 60653)
 - 1-511** (DCC)
- Programmerbara adresser via CV
- 1-2.040** DCC
- Ändring av egenskaper via CV
- Strömförsörjning via den digitala strömkretsen

Signal-inbyggnad

Innan signalen byggs in/kopplas in i anläggningen måste den programmeras.

Följande arbetsmoment får endast utföras i spänningslöst tillstånd:

Inställning av adresser och drifttyp med DIP-switchar:

- Inställning av drifttyp med DIP-switch 10
Switch 10 off = fx (MM)
Switch 10 on = DCC
- fx (MM)/DCC inställning av adresser med DIP-switchar (tabeller på sidan 22)

! Observera:

- Inställningar med DIP-switchar får endast göras i spänningslöst tillstånd! Signalen visar den aktuella inställningen först efter att elspänningen anslutits.
- **För att reglera signalerna 76496 och 76497** fordras 2 adresser (knapp-par). Den 2:a adressen anges automatiskt som följeadress. Denna följeadress **är inte fritt valbar**.

Programmering med CS 2 / CS3

fx (MM)

CV-programmering måste göras via programmeringspåret.

OBS! Endast en enda signal i taget får anslutas till programmeringspåret.

Följande CV kan ändras med fx (MM): CV 40, 45, 46, 48,5 50, 52 och 54.

Adressen till på signalmasten befintlig försignal anges automatiskt - på signal 76495 som följeadress - samt på signalerna

76496 och 76497 som **ytterligare efterföljande följeadresser**. Dessa följeadresser kan inte ändras.

Under pågående programmering blinkar signalens lyktor, ev. avvikelser under programmeringen kan ändras med Central Station. Efter avslutad programmering är signalen ställd på "kör".

Innan programmering med Mobile Station 2 måste man skriva in ett fx "dummy-lok" med signalens adress. Ändra därefter signalställningen en gång, byt därefter till önskad CV-inställning, ändra och avsluta med att ännu en gång slå om signalen.

Hur programmering genomförs med hjälp av Control Unit 6021 återfinns på www.maerklin.de -> Tolls & Downloads -> Technische Informationen.

Vid programmering med andra körkontroller: V.g. se bruksanvisningen till respektive körkontroll.

DCC

CV-programmering måste göras via programmeringspåret.

OBS! Endast en enda signal i taget får anslutas till programmeringspåret.

Under pågående dataöverföring blinkar som bekräftelse signalens lyktor.

Vid programmering med andra körkontroller: V.g. se bruksanvisningen till respektive körkontroll.

CV för fx (MM) och DCC

under fx (MM) kan adresserna endast ställas in med DIP-switcharna. Angivna värden inom klammer är fabriksinställningar.

CV	Innebörd	Värde	
1	Adresser 1 - 255	1-255 (1)	endast DCC
9	Adresser 256 - 2040	0-7 (0)	endast DCC
33	Antalet utgångsadresser	—	Endast läsning
40 PoM*	Belysning	0 - 15 (15)	0 ljuset släckt dimmer 0-15, varvid 15 = 100% ljusstyrka
45 PoM*	Signaltyp Huvudsignal 76495 76497 76496	2 3 4	Blocksignal Infartssignal Utfartssignal
46 PoM*	Signaltyp försignal	2 3 4	hör till: Blocksignal Infartssignal Utfartssignal
48 PoM*	Huvudsignal Signalomslagstider LED till/från	0- 3	0 = 0s 1 = 0,175s 2 = 0,35s 3 = 0,5s
50 PoM*	Huvudsignal Signalomslags-ordning	0 - 3	0 = samtidigt 1 = efter varandra 2 = efter varandra 0,1s paus 3 = efter varandra 0,5s paus
52 PoM*	Försignal Signalomslagstider LED till/från	0- 3	0 = 0s 1 = 0,175s 2 = 0,35s 3 = 0,5s


CV	Innebörd	Värde	
54 PoM*	Försignal Signalomslags-ordning	0 - 3	0 = samtidigt 1 = efter varandra 2 = efter varandra 0,1s paus 3 = efter varandra 0,5s paus
55	Försignalsadress kort (som CV1) endast DCC		Ange den tillhörande huvudsignalens värden (endast DCC)
56	Försignalsadress lång (som CV9) endast DCC		Ange den tillhörande huvudsignalens värden (endast DCC)

*PoM programmering kan, om körkontrollen tillåter detta, göras via anläggningens huvudspår.

Inställning och beräkning av adresser större än 255 (DCC):


T.ex. Adress 1044 -> 1044:256=4,078125. För in detta värde före kommatecknet (4) i CV 9. Värdet efter kommatecknet (0,078125) multipliceras med 256 0,078125x256=20. Det framräknade värdet måste tas in i CV 1.

Exempel för korrekt adressering MM:



Exempel för korrekt adressering DCC:

Adresserna till försignalerna (CV55/CV56) och signaltypen (CV46) måste överensstämma med de tillhörande huvudsignalernas adresser och signaltyp. Endast på detta sätt kan man säkerställa att man får helt korrekta signalbilder.



Körning med mfx

Mfx-inställning kan göras med både MM och DCC.

Drifttyp ställs in med hjälp av dip-switch nr 10.

Mfx-inställningen görs med CS2 60213/60214/60215 i magnetartikelkonfigurationen via >

och med CS3 60216/60226 i magnetartikelkonfigurationen via > "sökning av mfx-artiklar".

Information om mfx-inställning med CS2:

Valmöjlighet: "Automatisk tilldelning av magnetartikel" under "Setup"> > "spår".

Om man markerar detta val så genomförs mfx-inställningen på den första lediga adressen i CS2. Om man inte markerar detta så genomförs mfx-inställningen på den adress som dekodern redan är inställd på.

Hensigtsmæssig anvendelse

- Signalet er til indbygning i H0 digital-modelbaneanlæg.
- Signalet må til analogdrift kun anvendes med kontrolpanel 72760.
- Må kun anvendes i lukkede rum.

Leveringsomfang

- 1 signal
- 1 dekoder med holdeplade
- 1 kabel med stik, 2-polet, rød og brun
- 1 kabel med stik, 3-polet, rød og rød
- 1 kabel med stik 2-polet, hvid og violet
- 1 kabel med stik, 3-polet, violet, rød-grøn, rød-brun
- 1 fundament K-skinne med afdækning
- 1 stigningskile
- 1 afdækning til underhængt montage
- 1 skrue 2 x 10mm
- 2 skruer 2,5 x 20mm
- 4 isoleringer (rød) C-skinne (1støbt)
- 2 mellemleder-isoleringer (grå) K-skinne
- 1 mellemleder-tilslutning K-skinne
- 1 overføringsbillede til mærkning
- Indbygningsvejledning med skabelon til underhængt montering
- Garantibevis

Sikkerhedsvejledning

- **BEMÆRK!** Funktionsbetingede skarpe kanter og spidser.
- Kabel- og monteringsopgaver må udelukkende foretages i spændingsfri tilstand. Manglende overholdelse kan føre til farlig strøm gennem kroppen og skader.
- **Signalet må kun drives med den tilladte spænding** (se tekniske data).

Vigtig information

- Betjeningsvejledningen er del af produktet og skal derfor opbevares sammen med produktet og gives videre til tredje-mand sammen med produktet.
- Signalmasterne for signalerne 76395/76397 kan ikke anvendes sammen med denne elektronik (dekoder).
- Kontakt din Märklin-forhandler for reparationer.
- Bortskaffelse: www.maerklin.com/en/imprint.html

Tekniske data

- Strømforsyning 16V - 20V
- Belastning ≤ 100 mA
- Belastning skinneudgang maks. 2 A
- Holdespænding maks. 40 V

Funktioner

- Mulig multiprotokol: fx (MM), mfx og DCC
- Indstilling af driftsform ved hjælp af DIP-kontakt
- Indstilling af adresser ved hjælp af DIP-kontakt:
 - 1-256** fx (MM) (Control Unit 6021)
 - 1-320** fx (MM) (Central Station 6021x/Mobile Station 60653)
 - 1-511** (DCC)
- Programmérbare adresser via CV **1-2.040** DCC
- Ændring af egenskaber via CV
- Strømforsyning via digitalstrømkreds

Signalindbygning

Signalet skal programmeres inden indbygning.

Følgende arbejdsstrin må kun udføres i spændingsfri tilstand:

Indstilling af adresser og driftsform via DIP-kontakten:

- Indstilling af driftsform ved hjælp af DIP-kontakt 10
Kontakt 10 off = fx (MM)
Kontakt 10 on = DCC
- fx (MM)/DCC indstilling af adresser med DIP-kontakt (tabel fra side 22)

! Bemærk:

- Indstillinger med DIP-kontakten skal altid foretages i spændingsfri tilstand. Signalet genkender først den aktuelle kontaktindstilling, når spændingen aktiveres.
- **Til forbindelse af signalerne 76496 og 76497** skal der grundlæggende altid bruges 2 adresser (tastepar). Den 2. adresse indstilles automatisk som følgeadresse. Følgeadressen **kan ikke vælges**.

Programmering med CS 2 / CS3

fx (MM)

CV-programmeringen skal foretages på programmeringsskinnen. Der må altid **kun tilsluttes et signal** på programmeringsskinnen.

Følgende CV'er kan ændres ved fx (MM): CV 40, 45, 46, 48, 50, 52 og 54.

Adressen til advarselssignalet på masten, tildeles ved 76495 til næste -, og ved 76496 og 76497 automatisk til overnæste adresse. Denne adresse kan ikke ændres.

Signallampen blinker under programmeringen; uafhængigt deraf aktiveres signalet med Central Station under programmeringen. Efter afsluttet programmering, indstilles signalet på „Kørsel“.

Inden programmering af den mobile station 2 skal der oprettes f. eks. et dummy lokomotiv med signalets adresse. Bekræft signalet en gang, skift derefter de ønskede CV-indstillinger, ændre og tilslut til sidst signalet igen.

Fremgangsmåden til programmering med Control Unit 6021 findes på www.maerklin.de -> Tools & Downloads -> Technische Informationen.

Beskrivelse af programmeringen med andre enheder findes i betjeningsvejledningen for den pågældende styreenhed.

DCC

CV-programmeringen skal foretages på programmeringsskinnen. Der må altid **kun tilsluttes et signal** på programmeringsskinnen. Signalets lampe blinker til kontrol under hele dataoverførslen. Beskrivelse af programmeringen med andre enheder findes i betjeningsvejledningen for den pågældende styreenhed.

CV til fx (MM) og DCC

Under fx (MM) kan adressen kun indstilles med DIP-kontakten. Værdier i parentes er fabriksindstillingerne.

CV	Betydning	Værdier	
1	Adresse 1 - 255	1-255 (1)	kun DCC
9	Adresser 256 - 2040	0-7 (0)	kun DCC
33 PoM*	Antal udgangsadresser	—	læs kun

CV	Betydning	Værdier	
PoM* 40	Belysning	0 - 15 (15)	0 lys fra dimmer 0-15, hvor 15 = svarer til 100 % lyshed
PoM* 45	Signaltype Hovedsignal: 76495 76497 76496	2 3 4	Bloksignal Indkørselssignal Udkørselssignal
PoM* 46	Signaltype advarselssignal	2 3 4	hører til: Bloksignal Indkørselssignal Udkørselssignal
PoM* 48	Hovedsignal Omkoblingstid LED til/fra	0 - 3	0 = 0s 1 = 0,175s 2 = 0,35s 3 = 0,5s
PoM* 50	Hovedsignal Overblændingsforhold	0 - 3	0 = samtidig 1 = efter hinanden 2 = efter hinanden 0,1s pause 3 = efter hinanden 0,5s pause
PoM* 52	Advarselssignal Omkoblingstid LED til/fra	0 - 3	0 = 0s 1 = 0,175s 2 = 0,35s 3 = 0,5s


CV	Betydning	Værdier	
PoM* 54	Advarselssignal Overblændingsforhold	0 - 3	0 = samtidig = efter hinanden 2 = efter hinanden 0,1s pause 3 = efter hinanden 0,5s pause
55	Advarselssignaladresse kort (som CV1) kun DCC		Indtast værdi på dertilhørende hovedsignal (kun DCC)
56	Advarselssignaladresse lang (som CV9) kun DCC		Indtast værdi på dertilhørende hovedsignal (kun DCC)

*PoM kan programmeres på hovedskinnen, hvis det understøttes af styreenheden.

Indstilling og beregning af adresser større end 255 (DCC):


F. eks. adresse 1044 -> $1044:256=4,078125$. Værdien før komma (4) skal indtastes i CV 9. Værdien efter komma (0,078125) ganges med 256 ($0,078125 \times 256=20$). Den beregnede værdi 20 indtastes i CV 1.

Eksempel på den korrekte adressering MM:



Eksempel på den korrekte adressering DCC:

Advarselssignalets adresse (CV55 / CV56) og signaltypen (CV46) skal stemme overens med adressen på signaltypen for det følgende hovedsignal. Kun sådan sikres korrekt gengivelse af signalebilledet.



Drift med mfx

mfx-registreringen kan ske med MM eller DCC.

Den ved hjælp af dip-omskifter indstillede driftsmodus er afgørende.

mfx-registreringen indledes med CS2 60213/60214/60215 i magnetartikelkonfigurationen via > og med CS3 60216/60226 i magnetartikelkonfigurationen via > „søg mfx-artikel“.

Vigtigt vedrørende mfx-registreringen med CS2:

Valgmulighed „tildel magnetartikel automatisk“ under „Setup“ > > „Spor“.

Er fluebenet sat ved dette punkt, sker mfx-registreringen på de første frie adresser i CS2. Er fluebenet ikke sat ved dette punkt, sker mfx-registreringen på de effektivt ved dekoderen programmerede adresser.


Configuración de modo de funcionamiento y direcciones




Impostate tipo di funzionamento e indirizzi




Ställ in driftstyp och adress




Indstil driftsart og adresser




on = DCC
off = fx (MM)









				10 (0/1)	
1	1	1	1		fx (MM)/DCC
2	1	2	2		fx (MM)/DCC
3	1	3	1 2		fx (MM)/DCC
4	1	4	3		fx (MM)/DCC
5	1	5	1 3		fx (MM)/DCC
6	1	6	2 3		fx (MM)/DCC
7	1	7	1 2 3		fx (MM)/DCC
8	1	8	4		fx (MM)/DCC
9	1	9	1 4		fx (MM)/DCC
10	1	10	2 4		fx (MM)/DCC
11	1	11	1 2 4		fx (MM)/DCC
12	1	12	3 4		fx (MM)/DCC
13	1	13	1 3 4		fx (MM)/DCC
14	1	14	2 3 4		fx (MM)/DCC
15	1	15	1 2 3 4		fx (MM)/DCC
16	1	16	5		fx (MM)/DCC
17	2	1	1 5		fx (MM)/DCC
18	2	2	2 5		fx (MM)/DCC
19	2	3	1 2 5		fx (MM)/DCC
20	2	4	3 5		fx (MM)/DCC
21	2	5	1 3 5		fx (MM)/DCC
22	2	6	2 3 5		fx (MM)/DCC
23	2	7	1 2 3 5		fx (MM)/DCC
24	2	8	4 5		fx (MM)/DCC
25	2	9	1 4 5		fx (MM)/DCC
26	2	10	2 4 5		fx (MM)/DCC




				10 (0/1)					
27	2	11	1	2	4	5			fx (MM)/DCC
28	2	12			3	4	5		fx (MM)/DCC
29	2	13	1		3	4	5		fx (MM)/DCC
30	2	14			2	3	4	5	fx (MM)/DCC
31	2	15	1	2	3	4	5		fx (MM)/DCC
32	2	16					6		fx (MM)/DCC
33	3	1	1				6		fx (MM)/DCC
34	3	2		2			6		fx (MM)/DCC
35	3	3	1	2			6		fx (MM)/DCC
36	3	4			3		6		fx (MM)/DCC
37	3	5	1		3		6		fx (MM)/DCC
38	3	6		2	3		6		fx (MM)/DCC
39	3	7	1	2	3		6		fx (MM)/DCC
40	3	8				4	6		fx (MM)/DCC
41	3	9	1			4	6		fx (MM)/DCC
42	3	10		2		4	6		fx (MM)/DCC
43	3	11	1	2		4	6		fx (MM)/DCC
44	3	12			3	4	6		fx (MM)/DCC
45	3	13	1		3	4	6		fx (MM)/DCC
46	3	14		2	3	4	6		fx (MM)/DCC
47	3	15	1	2	3	4	6		fx (MM)/DCC
48	3	16				5	6		fx (MM)/DCC
49	4	1	1			5	6		fx (MM)/DCC
50	4	2		2		5	6		fx (MM)/DCC
51	4	3	1	2		5	6		fx (MM)/DCC




				10 (0/1)					
52	4	4			3	5	6		fx (MM)/DCC
53	4	5	1		3	5	6		fx (MM)/DCC
54	4	6		2	3	5	6		fx (MM)/DCC
55	4	7	1	2	3	5	6		fx (MM)/DCC
56	4	8				4	5	6	fx (MM)/DCC
57	4	9	1			4	5	6	fx (MM)/DCC
58	4	10		2		4	5	6	fx (MM)/DCC
59	4	11	1	2		4	5	6	fx (MM)/DCC
60	4	12			3	4	5	6	fx (MM)/DCC
61	4	13	1		3	4	5	6	fx (MM)/DCC
62	4	14		2	3	4	5	6	fx (MM)/DCC
63	4	15	1	2	3	4	5	6	fx (MM)/DCC
64	4	16						7	fx (MM)/DCC
65	5	1	1					7	fx (MM)/DCC
66	5	2		2				7	fx (MM)/DCC
67	5	3	1	2				7	fx (MM)/DCC
68	5	4			3			7	fx (MM)/DCC
69	5	5	1		3			7	fx (MM)/DCC
70	5	6		2	3			7	fx (MM)/DCC
71	5	7	1	2	3			7	fx (MM)/DCC
72	5	8				4		7	fx (MM)/DCC
73	5	9	1			4		7	fx (MM)/DCC
74	5	10		2		4		7	fx (MM)/DCC
75	5	11	1	2		4		7	fx (MM)/DCC
76	5	12			3	4		7	fx (MM)/DCC




											10 (0/1)
77		5 13	1		3 4			7		fx (MM)/DCC	
78		5 14		2 3 4				7		fx (MM)/DCC	
79		5 15	1 2 3 4					7		fx (MM)/DCC	
80		5 16				5		7		fx (MM)/DCC	
81		6 1 1				5		7		fx (MM)/DCC	
82		6 2		2		5		7		fx (MM)/DCC	
83		6 3	1 2			5		7		fx (MM)/DCC	
84		6 4			3		5	7		fx (MM)/DCC	
85		6 5	1		3		5	7		fx (MM)/DCC	
86		6 6		2 3		5		7		fx (MM)/DCC	
87		6 7	1 2 3			5		7		fx (MM)/DCC	
88		6 8			4 5			7		fx (MM)/DCC	
89		6 9	1		4 5			7		fx (MM)/DCC	
90		6 10		2		4 5		7		fx (MM)/DCC	
91		6 11	1 2		4 5			7		fx (MM)/DCC	
92		6 12			3 4 5			7		fx (MM)/DCC	
93		6 13	1		3 4 5			7		fx (MM)/DCC	
94		6 14		2 3 4 5				7		fx (MM)/DCC	
95		6 15	1 2 3 4 5					7		fx (MM)/DCC	
96		6 16					6 7			fx (MM)/DCC	
97		7 1 1					6 7			fx (MM)/DCC	
98		7 2		2			6 7			fx (MM)/DCC	
99		7 3	1 2				6 7			fx (MM)/DCC	
100		7 4			3		6 7			fx (MM)/DCC	
101		7 5	1		3		6 7			fx (MM)/DCC	




											10 (0/1)
102		7 6		2 3				6 7		fx (MM)/DCC	
103		7 7	1 2 3					6 7		fx (MM)/DCC	
104		7 8			4			6 7		fx (MM)/DCC	
105		7 9	1		4			6 7		fx (MM)/DCC	
106		7 10		2		4		6 7		fx (MM)/DCC	
107		7 11	1 2		4			6 7		fx (MM)/DCC	
108		7 12			3 4			6 7		fx (MM)/DCC	
109		7 13	1		3 4			6 7		fx (MM)/DCC	
110		7 14		2 3 4				6 7		fx (MM)/DCC	
111		7 15	1 2 3 4					6 7		fx (MM)/DCC	
112		7 16				5		6 7		fx (MM)/DCC	
113		8 1 1				5		6 7		fx (MM)/DCC	
114		8 2		2		5		6 7		fx (MM)/DCC	
115		8 3	1 2			5		6 7		fx (MM)/DCC	
116		8 4			3		5	6 7		fx (MM)/DCC	
117		8 5	1		3		5	6 7		fx (MM)/DCC	
118		8 6		2 3		5		6 7		fx (MM)/DCC	
119		8 7	1 2 3			5		6 7		fx (MM)/DCC	
120		8 8			4		5	6 7		fx (MM)/DCC	
121		8 9	1		4		5	6 7		fx (MM)/DCC	
122		8 10		2		4		5 6 7		fx (MM)/DCC	
123		8 11	1 2		4		5	6 7		fx (MM)/DCC	
124		8 12			3		4	5 6 7		fx (MM)/DCC	
125		8 13	1		3		4	5 6 7		fx (MM)/DCC	
126		8 14		2 3 4				5 6 7		fx (MM)/DCC	
127		8 15	1 2 3 4		5		6 7			fx (MM)/DCC	




				10 (0/1)						
128	8	16						8	fx (MM)/DCC	
129	9	1	1					8	fx (MM)/DCC	
130	9	2		2				8	fx (MM)/DCC	
131	9	3	1	2				8	fx (MM)/DCC	
132	9	4			3			8	fx (MM)/DCC	
133	9	5	1	3	3			8	fx (MM)/DCC	
134	9	6		2	3			8	fx (MM)/DCC	
135	9	7	1	2	3			8	fx (MM)/DCC	
136	9	8			4			8	fx (MM)/DCC	
137	9	9	1		4			8	fx (MM)/DCC	
138	9	10		2	4			8	fx (MM)/DCC	
139	9	11	1	2	4			8	fx (MM)/DCC	
140	9	12			3	4		8	fx (MM)/DCC	
141	9	13	1		3	4		8	fx (MM)/DCC	
142	9	14		2	3	4		8	fx (MM)/DCC	
143	9	15	1	2	3	4		8	fx (MM)/DCC	
144	9	16				5		8	fx (MM)/DCC	
145	10	1	1			5		8	fx (MM)/DCC	
146	10	2		2		5		8	fx (MM)/DCC	
147	10	3	1	2		5		8	fx (MM)/DCC	
148	10	4			3	5		8	fx (MM)/DCC	
149	10	5	1		3	5		8	fx (MM)/DCC	
150	10	6		2	3	5		8	fx (MM)/DCC	
151	10	7	1	2	3	5		8	fx (MM)/DCC	
152	10	8			4	5		8	fx (MM)/DCC	
153	10	9	1		4	5		8	fx (MM)/DCC	




				10 (0/1)						
154	10	10		2	4	5		8	fx (MM)/DCC	
155	10	11	1	2	4	5		8	fx (MM)/DCC	
156	10	12			3	4	5	8	fx (MM)/DCC	
157	10	13	1		3	4	5	8	fx (MM)/DCC	
158	10	14		2	3	4	5	8	fx (MM)/DCC	
159	10	15	1	2	3	4	5	8	fx (MM)/DCC	
160	10	16					6	8	fx (MM)/DCC	
161	11	1	1				6	8	fx (MM)/DCC	
162	11	2		2			6	8	fx (MM)/DCC	
163	11	3	1	2			6	8	fx (MM)/DCC	
164	11	4			3		6	8	fx (MM)/DCC	
165	11	5	1		3		6	8	fx (MM)/DCC	
166	11	6		2	3		6	8	fx (MM)/DCC	
167	11	7	1	2	3		6	8	fx (MM)/DCC	
168	11	8				4	6	8	fx (MM)/DCC	
169	11	9	1			4	6	8	fx (MM)/DCC	
170	11	10		2		4	6	8	fx (MM)/DCC	
171	11	11	1	2		4	6	8	fx (MM)/DCC	
172	11	12			3	4	6	8	fx (MM)/DCC	
173	11	13	1		3	4	6	8	fx (MM)/DCC	
174	11	14		2	3	4	6	8	fx (MM)/DCC	
175	11	15	1	2	3	4	6	8	fx (MM)/DCC	
176	11	16				5	6	8	fx (MM)/DCC	
177	12	1	1			5	6	8	fx (MM)/DCC	
178	12	2		2		5	6	8	fx (MM)/DCC	
179	12	3	1	2		5	6	8	fx (MM)/DCC	




				10 (0/1)						
180	12	4		3	5	6	8	fx (MM)/DCC		
181	12	5	1	3	5	6	8	fx (MM)/DCC		
182	12	6		2	3	5	6	8	fx (MM)/DCC	
183	12	7	1	2	3	5	6	8	fx (MM)/DCC	
184	12	8			4	5	6	8	fx (MM)/DCC	
185	12	9	1		4	5	6	8	fx (MM)/DCC	
186	12	10		2	4	5	6	8	fx (MM)/DCC	
187	12	11	1	2		4	5	6	8	fx (MM)/DCC
188	12	12			3	4	5	6	8	fx (MM)/DCC
189	12	13	1		3	4	5	6	8	fx (MM)/DCC
190	12	14		2	3	4	5	6	8	fx (MM)/DCC
191	12	15	1	2	3	4	5	6	8	fx (MM)/DCC
192	12	16					7	8	fx (MM)/DCC	
193	13	1	1				7	8	fx (MM)/DCC	
194	13	2		2			7	8	fx (MM)/DCC	
195	13	3	1	2			7	8	fx (MM)/DCC	
196	13	4			3		7	8	fx (MM)/DCC	
197	13	5	1	3			7	8	fx (MM)/DCC	
198	13	6		2	3		7	8	fx (MM)/DCC	
199	13	7	1	2	3		7	8	fx (MM)/DCC	
200	13	8			4		7	8	fx (MM)/DCC	
201	13	9	1		4		7	8	fx (MM)/DCC	
202	13	10		2	4		7	8	fx (MM)/DCC	
203	13	11	1	2	4		7	8	fx (MM)/DCC	
204	13	12			3	4	7	8	fx (MM)/DCC	
205	13	13	1		3	4	7	8	fx (MM)/DCC	




				10 (0/1)						
206	13	14		2	3	4	7	8	fx (MM)/DCC	
207	13	15	1	2	3	4	7	8	fx (MM)/DCC	
208	13	16				5	7	8	fx (MM)/DCC	
209	14	1	1			5	7	8	fx (MM)/DCC	
210	14	2		2		5	7	8	fx (MM)/DCC	
211	14	3	1	2		5	7	8	fx (MM)/DCC	
212	14	4			3	5	7	8	fx (MM)/DCC	
213	14	5	1		3	5	7	8	fx (MM)/DCC	
214	14	6		2	3	5	7	8	fx (MM)/DCC	
215	14	7	1	2	3	5	7	8	fx (MM)/DCC	
216	14	8			4	5	7	8	fx (MM)/DCC	
217	14	9	1		4	5	7	8	fx (MM)/DCC	
218	14	10		2	4	5	7	8	fx (MM)/DCC	
219	14	11	1	2	4	5	7	8	fx (MM)/DCC	
220	14	12			3	4	5	7	8	fx (MM)/DCC
221	14	13	1	3	4	5	7	8	fx (MM)/DCC	
222	14	14		2	3	4	5	7	8	fx (MM)/DCC
223	14	15	1	2	3	4	5	7	8	fx (MM)/DCC
224	14	16				6	7	8	fx (MM)/DCC	
225	15	1	1			6	7	8	fx (MM)/DCC	
226	15	2		2		6	7	8	fx (MM)/DCC	
227	15	3	1	2		6	7	8	fx (MM)/DCC	
228	15	4			3	6	7	8	fx (MM)/DCC	
229	15	5	1	3		6	7	8	fx (MM)/DCC	
230	15	6		2	3	6	7	8	fx (MM)/DCC	
231	15	7	1	2	3	6	7	8	fx (MM)/DCC	




				10 (0/1)								
232		15	8			4	6	7	8	fx (MM)/DCC		
233		15	9	1		4	6	7	8	fx (MM)/DCC		
234		15	10		2	4	6	7	8	fx (MM)/DCC		
235		15	11	1	2	4	6	7	8	fx (MM)/DCC		
236		15	12			3	4	6	7	8	fx (MM)/DCC	
237		15	13	1		3	4	6	7	8	fx (MM)/DCC	
238		15	14		2	3	4	6	7	8	fx (MM)/DCC	
239		15	15	1	2	3	4	6	7	8	fx (MM)/DCC	
240		15	16				5	6	7	8	fx (MM)/DCC	
241		16	1	1			5	6	7	8	fx (MM)/DCC	
242		16	2		2		5	6	7	8	fx (MM)/DCC	
243		16	3	1	2		5	6	7	8	fx (MM)/DCC	
244		16	4			3	5	6	7	8	fx (MM)/DCC	
245		16	5	1		3	5	6	7	8	fx (MM)/DCC	
246		16	6		2	3	5	6	7	8	fx (MM)/DCC	
247		16	7	1	2	3	5	6	7	8	fx (MM)/DCC	
248		16	8				4	5	6	7	8	fx (MM)/DCC
249		16	9	1			4	5	6	7	8	fx (MM)/DCC
250		16	10		2		4	5	6	7	8	fx (MM)/DCC
251		16	11	1	2		4	5	6	7	8	fx (MM)/DCC
252		16	12			3	4	5	6	7	8	fx (MM)/DCC
253		16	13	1		3	4	5	6	7	8	fx (MM)/DCC
254		16	14		2	3	4	5	6	7	8	fx (MM)/DCC
255		16	15	1	2	3	4	5	6	7	8	fx (MM)/DCC
256		16	16							9	fx (MM)/DCC	
257		17	1	1						9	fx (MM)/DCC	




				10 (0/1)							
258		17	2			2				9	fx (MM)/DCC
259		17	3	1	2					9	fx (MM)/DCC
260		17	4					3		9	fx (MM)/DCC
261		17	5	1		3				9	fx (MM)/DCC
262		17	6		2	3				9	fx (MM)/DCC
263		17	7	1	2	3				9	fx (MM)/DCC
264		17	8					4		9	fx (MM)/DCC
265		17	9	1				4		9	fx (MM)/DCC
266		17	10		2		4			9	fx (MM)/DCC
267		17	11	1	2		4			9	fx (MM)/DCC
268		17	12			3	4			9	fx (MM)/DCC
269		17	13	1		3	4			9	fx (MM)/DCC
270		17	14		2	3	4			9	fx (MM)/DCC
271		17	15	1	2	3	4			9	fx (MM)/DCC
272		17	16					5		9	fx (MM)/DCC
273		18	1	1				5		9	fx (MM)/DCC
274		18	2		2			5		9	fx (MM)/DCC
275		18	3	1	2			5		9	fx (MM)/DCC
276		18	4			3		5		9	fx (MM)/DCC
277		18	5	1		3		5		9	fx (MM)/DCC
278		18	6		2	3		5		9	fx (MM)/DCC
279		18	7	1	2	3		5		9	fx (MM)/DCC
280		18	8				4	5		9	fx (MM)/DCC
281		18	9	1			4	5		9	fx (MM)/DCC
282		18	10		2		4	5		9	fx (MM)/DCC
283		18	11	1	2		4	5		9	fx (MM)/DCC




				10 (0/1)									
284	18	12				3	4	5				9	fx (MM)/DCC
285	18	13	1			3	4	5				9	fx (MM)/DCC
286	18	14		2	3	4	5					9	fx (MM)/DCC
287	18	15	1	2	3	4	5					9	fx (MM)/DCC
288	18	16							6			9	fx (MM)/DCC
289	19	1	1						6			9	fx (MM)/DCC
290	19	2		2					6			9	fx (MM)/DCC
291	19	3	1	2					6			9	fx (MM)/DCC
292	19	4				3			6			9	fx (MM)/DCC
293	19	5	1			3			6			9	fx (MM)/DCC
294	19	6		2	3				6			9	fx (MM)/DCC
295	19	7	1	2	3				6			9	fx (MM)/DCC
296	19	8				4			6			9	fx (MM)/DCC
297	19	9	1			4			6			9	fx (MM)/DCC
298	19	10		2		4			6			9	fx (MM)/DCC
299	19	11	1	2		4			6			9	fx (MM)/DCC
300	19	12				3	4		6			9	fx (MM)/DCC
301	19	13	1			3	4		6			9	fx (MM)/DCC
302	19	14		2	3	4			6			9	fx (MM)/DCC
303	19	15	1	2	3	4			6			9	fx (MM)/DCC
304	19	16						5	6			9	fx (MM)/DCC
305	20	1	1					5	6			9	fx (MM)/DCC
306	20	2		2				5	6			9	fx (MM)/DCC
307	20	3	1	2				5	6			9	fx (MM)/DCC
308	20	4				3			5	6		9	fx (MM)/DCC
309	20	5	1			3			5	6		9	fx (MM)/DCC














				10 (0/1)											
310	20	6				2	3			5	6		9	fx (MM)/DCC	
311	20	7	1	2	3					4	5	6		9	fx (MM)/DCC
312	20	8								4	5	6		9	fx (MM)/DCC
313	20	9	1							4	5	6		9	fx (MM)/DCC
314	20	10		2						4	5	6		9	fx (MM)/DCC
315	20	11	1	2						4	5	6		9	fx (MM)/DCC
316	20	12				3	4			5	6			9	fx (MM)/DCC
317	20	13	1			3	4			5	6			9	fx (MM)/DCC
318	20	14		2	3	4				5	6			9	fx (MM)/DCC
319	20	15	1	2	3	4				5	6			9	fx (MM)/DCC
320	20	16									7			9	fx (MM)/DCC
321	21	1	1								7			9	---/DCC
322	21	2		2							7			9	---/DCC
323	21	3	1	2							7			9	---/DCC
324	21	4					3				7			9	---/DCC
325	21	5	1				3				7			9	---/DCC
326	21	6				2	3				7			9	---/DCC
327	21	7	1	2	3						7			9	---/DCC
328	21	8								4		7		9	---/DCC
329	21	9	1							4		7		9	---/DCC
330	21	10				2				4		7		9	---/DCC
331	21	11	1	2						4		7		9	---/DCC
332	21	12					3	4			7			9	---/DCC
333	21	13	1				3	4			7			9	---/DCC
334	21	14				2	3	4			7			9	---/DCC
335	21	15	1	2	3	4					7			9	---/DCC














										10 (0/1)
336	21	16			5	7	9	---/DCC		
337	22	1	1		5	7	9	---/DCC		
338	22	2		2	5	7	9	---/DCC		
339	22	3	1	2		5	7	9	---/DCC	
340	22	4			3	5	7	9	---/DCC	
341	22	5	1		3	5	7	9	---/DCC	
342	22	6		2	3	5	7	9	---/DCC	
343	22	7	1	2	3		5	7	9	---/DCC
344	22	8			4	5	7	9	---/DCC	
345	22	9	1		4	5	7	9	---/DCC	
346	22	10		2	4	5	7	9	---/DCC	
347	22	11	1	2		4	5	7	9	---/DCC
348	22	12			3	4	5	7	9	---/DCC
349	22	13	1		3	4	5	7	9	---/DCC
350	22	14		2	3	4	5	7	9	---/DCC
351	22	15	1	2	3	4	5	7	9	---/DCC
352	22	16				6	7	9	---/DCC	
353	23	1	1			6	7	9	---/DCC	
354	23	2		2		6	7	9	---/DCC	
355	23	3	1	2		6	7	9	---/DCC	
356	23	4			3		6	7	9	---/DCC
357	23	5	1		3		6	7	9	---/DCC
358	23	6		2	3		6	7	9	---/DCC
359	23	7	1	2	3		6	7	9	---/DCC
360	23	8			4		6	7	9	---/DCC
361	23	9	1		4		6	7	9	---/DCC




										10 (0/1)	
362	23	10		2	4	6	7	9	---/DCC		
363	23	11	1	2		4	6	7	9	---/DCC	
364	23	12			3	4	6	7	9	---/DCC	
365	23	13	1		3	4	6	7	9	---/DCC	
366	23	14		2	3	4	6	7	9	---/DCC	
367	23	15	1	2	3	4		6	7	9	---/DCC
368	23	16					5	6	7	9	---/DCC
369	24	1	1				5	6	7	9	---/DCC
370	24	2		2			5	6	7	9	---/DCC
371	24	3	1	2			5	6	7	9	---/DCC
372	24	4			3		5	6	7	9	---/DCC
373	24	5	1		3		5	6	7	9	---/DCC
374	24	6		2	3		5	6	7	9	---/DCC
375	24	7	1	2	3		5	6	7	9	---/DCC
376	24	8				4	5	6	7	9	---/DCC
377	24	9	1			4	5	6	7	9	---/DCC
378	24	10		2		4	5	6	7	9	---/DCC
379	24	11	1	2		4	5	6	7	9	---/DCC
380	24	12			3	4	5	6	7	9	---/DCC
381	24	13	1		3	4	5	6	7	9	---/DCC
382	24	14		2	3	4	5	6	7	9	---/DCC
383	24	15	1	2	3	4	5	6	7	9	---/DCC
384	24	16						8	9	---/DCC	
385	25	1	1					8	9	---/DCC	
386	25	2		2				8	9	---/DCC	
387	25	3	1	2				8	9	---/DCC	

													10 (0/1)
388	25	4			3					8	9	---	/DCC
389	25	5	1		3					8	9	---	/DCC
390	25	6		2	3					8	9	---	/DCC
391	25	7	1	2	3					8	9	---	/DCC
392	25	8			4					8	9	---	/DCC
393	25	9	1		4					8	9	---	/DCC
394	25	10		2	4					8	9	---	/DCC
395	25	11	1	2	4					8	9	---	/DCC
396	25	12			3	4				8	9	---	/DCC
397	25	13	1		3	4				8	9	---	/DCC
398	25	14		2	3	4				8	9	---	/DCC
399	25	15	1	2	3	4				8	9	---	/DCC
400	25	16					5			8	9	---	/DCC
401	26	1	1				5			8	9	---	/DCC
402	26	2		2			5			8	9	---	/DCC
403	26	3	1	2			5			8	9	---	/DCC
404	26	4			3	5				8	9	---	/DCC
405	26	5	1		3	5				8	9	---	/DCC
406	26	6		2	3	5				8	9	---	/DCC
407	26	7	1	2	3		5			8	9	---	/DCC
408	26	8			4	5				8	9	---	/DCC
409	26	9	1		4	5				8	9	---	/DCC
410	26	10		2		4	5			8	9	---	/DCC
411	26	11	1	2		4	5			8	9	---	/DCC
412	26	12			3	4	5			8	9	---	/DCC
413	26	13	1		3	4	5			8	9	---	/DCC

													10 (0/1)	
414	26	14			2	3	4	5			8	9	---	/DCC
415	26	15	1	2	3	4	5				8	9	---	/DCC
416	26	16						6			8	9	---	/DCC
417	27	1	1					6			8	9	---	/DCC
418	27	2		2				6			8	9	---	/DCC
419	27	3	1	2				6			8	9	---	/DCC
420	27	4			3			6			8	9	---	/DCC
421	27	5	1		3			6			8	9	---	/DCC
422	27	6		2	3			6			8	9	---	/DCC
423	27	7	1	2	3			6			8	9	---	/DCC
424	27	8				4		6			8	9	---	/DCC
425	27	9	1			4		6			8	9	---	/DCC
426	27	10		2		4		6			8	9	---	/DCC
427	27	11	1	2		4		6			8	9	---	/DCC
428	27	12			3	4		6			8	9	---	/DCC
429	27	13	1		3	4		6			8	9	---	/DCC
430	27	14		2	3	4		6			8	9	---	/DCC
431	27	15	1	2	3	4		6			8	9	---	/DCC
432	27	16						5	6		8	9	---	/DCC
433	28	1	1					5	6		8	9	---	/DCC
434	28	2		2				5	6		8	9	---	/DCC
435	28	3	1	2				5	6		8	9	---	/DCC
436	28	4			3			5	6		8	9	---	/DCC
437	28	5	1		3			5	6		8	9	---	/DCC
438	28	6		2	3			5	6		8	9	---	/DCC
439	28	7	1	2	3			5	6		8	9	---	/DCC

														10 (0/1)
440	28	8				4	5	6		8	9			---/DCC
441	28	9	1			4	5	6		8	9			---/DCC
442	28	10		2		4	5	6		8	9			---/DCC
443	28	11	1	2		4	5	6		8	9			---/DCC
444	28	12			3	4	5	6		8	9			---/DCC
445	28	13	1		3	4	5	6		8	9			---/DCC
446	28	14		2	3	4	5	6		8	9			---/DCC
447	28	15	1	2	3	4	5	6		8	9			---/DCC
448	28	16							7	8	9			---/DCC
449	29	1	1						7	8	9			---/DCC
450	29	2		2					7	8	9			---/DCC
451	29	3	1	2					7	8	9			---/DCC
452	29	4			3				7	8	9			---/DCC
453	29	5	1		3				7	8	9			---/DCC
454	29	6		2	3				7	8	9			---/DCC
455	29	7	1	2	3				7	8	9			---/DCC
456	29	8				4			7	8	9			---/DCC
457	29	9	1			4			7	8	9			---/DCC
458	29	10		2		4			7	8	9			---/DCC
459	29	11	1	2		4			7	8	9			---/DCC
460	29	12			3	4			7	8	9			---/DCC
461	29	13	1		3	4			7	8	9			---/DCC
462	29	14		2	3	4			7	8	9			---/DCC
463	29	15	1	2	3	4			7	8	9			---/DCC
464	29	16					5		7	8	9			---/DCC
465	30	1	1				5		7	8	9			---/DCC

														10 (0/1)
466	30	2		2			5		7	8	9			---/DCC
467	30	3	1	2			5		7	8	9			---/DCC
468	30	4			3		5		7	8	9			---/DCC
469	30	5	1		3		5		7	8	9			---/DCC
470	30	6		2	3		5		7	8	9			---/DCC
471	30	7	1	2	3		5		7	8	9			---/DCC
472	30	8				4	5		7	8	9			---/DCC
473	30	9	1			4	5		7	8	9			---/DCC
474	30	10		2		4	5		7	8	9			---/DCC
475	30	11	1	2		4	5		7	8	9			---/DCC
476	30	12			3	4	5		7	8	9			---/DCC
477	30	13	1		3	4	5		7	8	9			---/DCC
478	30	14		2	3	4	5		7	8	9			---/DCC
479	30	15	1	2	3	4	5		7	8	9			---/DCC
480	30	16						6	7	8	9			---/DCC
481	31	1	1					6	7	8	9			---/DCC
482	31	2		2				6	7	8	9			---/DCC
483	31	3	1	2				6	7	8	9			---/DCC
484	31	4			3			6	7	8	9			---/DCC
485	31	5	1		3			6	7	8	9			---/DCC
486	31	6		2	3			6	7	8	9			---/DCC
487	31	7	1	2	3			6	7	8	9			---/DCC
488	31	8				4		6	7	8	9			---/DCC
489	31	9	1			4		6	7	8	9			---/DCC
490	31	10		2		4		6	7	8	9			---/DCC
491	31	11	1	2		4		6	7	8	9			---/DCC

												
10 (0/1)												
492	31	12			3	4		6	7	8	9	--- / DCC
493	31	13	1		3	4		6	7	8	9	--- / DCC
494	31	14		2	3	4		6	7	8	9	--- / DCC
495	31	15	1	2	3	4		6	7	8	9	--- / DCC
496	31	16					5	6	7	8	9	--- / DCC
497	32	1	1				5	6	7	8	9	--- / DCC
498	32	2		2			5	6	7	8	9	--- / DCC
499	32	3	1	2			5	6	7	8	9	--- / DCC
500	32	4			3		5	6	7	8	9	--- / DCC
501	32	5	1		3		5	6	7	8	9	--- / DCC
502	32	6		2	3		5	6	7	8	9	--- / DCC
503	32	7	1	2	3		5	6	7	8	9	--- / DCC
504	32	8				4	5	6	7	8	9	--- / DCC
505	32	9	1			4	5	6	7	8	9	--- / DCC
506	32	10		2		4	5	6	7	8	9	--- / DCC
507	32	11	1	2		4	5	6	7	8	9	--- / DCC
508	32	12			3	4	5	6	7	8	9	--- / DCC
509	32	13	1		3	4	5	6	7	8	9	--- / DCC
510	32	14		2	3	4	5	6	7	8	9	--- / DCC
511	32	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	--- / DCC

Las direcciones superiores a 511 pueden mostrarse en el formato DCC y deben configurarse con la función Programación de CVs mediante la vía de programación.

Indirizzi maggiori di 511 possono essere assegnati solo nel formato DCC e si devono eseguire con la programmazione delle CV tramite il binario di programmazione.

Adresser överstigande 511 kan endast skrivas in i DCC-format och måste göras med CV-programmering med loket på programmeringspåret.


Adresser højere end 511 kan kun udtrykkes i DCC format og skal udføres med CV programmeringen via programmeringsporet.

Montaje • Montaggio • Montering • Forsamling


Kabelfarben

- 1 rojo / rosso / röd / rød
- 2 marrón / marrone / brun / brun
- 3 amarillo / giallo / gul / gul
- 4 violeta / viola / violett / violet
- 5 rojo-marrón / rosso-marrone / röd-brun / rød-brun
- 6 rojo-verde / rosso-verde / röd-grön / rød-grøn
- 7 blanco / bianco / vit / hvid


Conexión de la vía de programación
Collegamento del binario di programmazione
Anslutning till programmeringsspåret
Tilslutning programmeringsskinne




Montar el decoder en la vía C
Montaggio del Decoder nel binario C
Inbyggnad av dekodern i C-skenan
Integrering af dekodern i C-skinnen




Montaje bajo el suelo del decoder
Montaggio del Decoder sotto plancia
Montering av dekodern under anläggningsplattan
Underhængt montage af dekodern




Sujeción a la vía C • Fissaggio al binario C • Fastsättning vid C-räls • Fastgørelse på C-skinne






Märklin C-Gleis







Aislamiento y conexión del tramo de señal
 Isolamento e connessione della tratta del segnale
 Isolering av och anslutning av ett spåravsnitt
 Isolér og tilslut signalafsnit



Colocar el mástil sobre la placa de vía K • Montare in sede il palo sulla piastra del binario K •
Masten skjuts fast på K-räls-plattan • Sæt masten op på K-skinnsens plade








Aislar y conectar el tramo de señal; además, necesitará 1 x 7504 y 1 x 7500

Isolare e collegare la sezione del segnale; avete bisogno in aggiunta 1x 7504 e 1x 7500

Signalsträckan isoleras och ansluts; till detta erfordras 1 x 7504 och 1 x 7500

Isolér og tilslut signalfsnittet; der skal yderligere bruges 1x 7504 og 1x 7500

Conexión del módulo de frenado • Connessioni del modulo di frenatura
 Anslutning av bromsmodul • Tillslutning bremsemodul




Corregir la inclinación del poste (3 % resp. 5 %)



Adattamento delle salite o delle discese presso il paletto di un segnale (3 % oppure 5 %)

Stigning eller lutning utjämnas vid signalstolpe (3 % eller 5 %)


Stigninger eller fald ved signalmasten skal udjævnes (3% eller 5%)



Allega decalcomanie • Coloque las calcomanías • Bifoga dekaler • Vedhæft decals



Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
www.maerklin.com




www.maerklin.com/en/imprint.html

243414/0520/Sc4Pw
Änderungen vorbehalten
© Gebr. Märklin & Cie. GmbH